

安全事项
功能表

前言

15	检查配件
16	话机图示和键的功能
17	按键说明
19	按键说明
20	安装SIM卡和电池
21	电池充电
21	单独给电池充电
22	话机的电池充电

基本功能

24	打开/关闭电源
24	拨打电话
25	拨打国际电话
25	从电话簿中拨打电话
25	单键拨打电话
25	重拨上次拨打的电话号码
26	接听电话
26	未接来电
27	使用耳机
28	礼貌模式
28	上锁
29	通话中的功能

使用功能表

32	电话簿	39	添加分组	46	未接电话
32	储存显示在话机屏幕上的电话号码	40	选项		
33	搜索电话号码	41	本机号码	47	文本输入
33	搜索所有	42	电话号码的复制和移动	47	更改文本输入模式
34	单键搜索	42	选择项目的复制和移动	48	eZi拼音模式
34	姓名搜索	43	复制和移动	49	eZi笔划模式
34	号码搜索	44	电话号码的删除	49	eZi英文模式
35	话机搜索	44	选择项目的删除	50	ABC模式
35	SIM卡搜索	45	删除	50	数字模式
35	特服号	45	存储器状态	50	符号模式
36	长途区号搜索			50	词典模式
36	拨号备忘录	46	通话记录		
37	添加条目	46	已拨电话	51	短信息
39	呼叫分组	46	已接电话	51	写信息

52	输入多媒体	63	开关机选择	71	自动接听
53	收件箱			72	自动重拨
54	听语音留言	64	铃声设定	73	背景灯
55	草稿箱	64	更改接听模式	73	时间设定
56	发件箱	65	乐曲	74	亮度设定
57	广播信息	66	音量	75	出厂设定
58	媒体库	67	开/关机铃声	76	通话设定
58	存储器状态	67	按键音	76	呼叫转移
59	设定			76	所有来电转移
61	显示	69	设定	76	无法接通转移
61	待机屏选择	69	话机设定	76	遇忙转移
61	墙纸	69	时间设定	76	无应答转移
62	文本输入	70	语言	76	取消所有转移
		70	应答键	77	通话限制

参考事项

78	所有电话	83	FDN (固定拨号)	90	查看
78	所有去电	84	PIN码	92	闹钟设定
78	国际长途电话	84	更改PIN2码	92	设定闹钟
78	国际(本国除外)	84	密码	93	取消闹钟
78	所有打入电话	85	进入密码	94	备忘录
78	国际漫游电话	85	话机上锁	95	计算器
78	取消所有限制	86	更改密码	96	截止日期
78	更改密码	87	PC Sync 设定	97	生物钟
79	呼叫等待			98	单位换算器
79	发送本机号码	88	个人档案	99	世界时间
80	网络选择	88	日程安排		
82	保密设定	88	搜索	100	照相机
82	通话时间/通话记录	89	制作	100	拍照

101	照片拍摄	111	主页
103	连续拍摄	112	书签
103	录影	113	转到
104	小彩照	114	设定
105	照片工作室	115	GP RS 设定
105	收件箱	116	记录
106	发件箱		
107	相册/影像工作室		
108	设定		
110	游戏		
111	互联网		

118 参考信息

125	使用电池
127	安全措施
129	保养和维护

130 术语解释

安全事项



安全注意事项

请阅读这些简要准则,未按这些准则行事,可能会发生险情或违法。如欲了解更详细的安全信息,请参阅第123页上的“安全措施”。



行车安全第一

驾车时,请不要使用手持式移动电话;如必须要拨打或接听电话,请先寻找一安全地点停车,再行操作,或使用专用于此目的的耳机,请记住,在某些国家,驾车时使用手机属于违法行为。



加油时关机

不要在加油站(服务站)或靠近燃料或化学品的地方使用手机。



飞行中关机

手机可产生干扰,在飞机上使用手机既违法,又危险。



医院中关机

请遵守医院所有条例和规定。在医疗设备附近时请关闭手机。

遵守特殊规定

请遵守任一地区现行的所有特殊规定,并在禁用手机的场所或使用手机可能会产生干扰或招致危险(例如,在医院)时,始终关闭手机。

干扰

所有无线电话都可能会受到无线电干扰,这种干扰会影响其正常运行。

使用合格服务: 本设备只能由合格的服务人员进行维修。

合理使用: 开机时,请不要无故地触摸天线。

配件和电池: 请只使用经过 VK 认证的配件和电池。

■ 功能表

1. 显示

- ▶ 1-1: 待机屏选择
 - ▶ 1-1-1: 墙纸
 - ▶ 1-1-2: 动画
 - ▶ 1-1-3: 日历
 - ▶ 1-1-4: 时钟
 - ▶ 1-1-5: 十二宫
 - ▶ 1-1-6: 个性图画
- ▶ 1-2: 开关机选择

2. 铃声设定

- ▶ 2-1: 来电铃声
- ▶ 2-2: 开机铃声
- ▶ 2-3: 关机铃声
- ▶ 2-4: 按键音

3. 设定

- ▶ 3-1: 话机设定
 - ▶ 3-1-1: 时间设定
 - ▶ 3-1-2: 语言
 - ▶ 3-1-3: 应答键
 - ▶ 3-1-4: 自动接听
 - ▶ 3-1-5: 自动重拨
 - ▶ 3-1-6: 背景灯
 - ▶ 3-1-7: 出厂设定
- ▶ 3-2: 呼叫设定
 - ▶ 3-2-1: 呼叫转移
 - ▶ 3-2-2: 通话限制
 - ▶ 3-2-3: 呼叫等待
 - ▶ 3-2-4: 发送本机号码
 - ▶ 3-2-5: 网络选择
- ▶ 3-3: 保密设定
 - ▶ 3-3-1: 通话时间
 - ▶ 3-3-1-1: 上次通话
 - ▶ 3-3-1-2: 全部通话
 - ▶ 3-3-1-3: 打入通话
 - ▶ 3-3-1-4: 打出通话
 - ▶ 3-3-1-5: 清零
 - ▶ 3-3-2: 通话记录
 - ▶ 3-3-2-1: 已拨电话
 - ▶ 3-3-2-2: 已接电话
 - ▶ 3-3-2-3: 未接电话
 - ▶ 3-3-2-4: 全部删除
 - ▶ 3-3-3: FDN (固定拨号)
 - ▶ 3-3-4: PIN码
 - ▶ 3-3-5: 更改PIN2码
 - ▶ 3-3-6: 密码

3-4: PC Sync 设定

- ▶ 3-4-1: 连接
- ▶ 3-4-2: 断开

4. 电话簿

- ▶ 4-1: 搜索
 - ▶ 4-1-1: 搜索所有
 - ▶ 4-1-2: 单键搜索
 - ▶ 4-1-3: 姓名搜索
 - ▶ 4-1-4: 号码搜索
 - ▶ 4-1-5: 话机搜索
 - ▶ 4-1-6: SIM搜索
 - ▶ 4-1-7: 特服号
 - ▶ 4-1-8: 长途区号搜索
 - ▶ 4-1-9: 拨号备忘录
- ▶ 4-2: 添加条目
- ▶ 4-3: 呼叫分组
 - ▶ 4-3-1: 成员清单
 - ▶ 4-3-2: 添加原条目
 - ▶ 4-3-3: 删除分组
 - ▶ 4-3-4: 变更组名
 - ▶ 4-3-5: 分组乐曲
- ▶ 4-4: 本机号码
- ▶ 4-5: 复制
- ▶ 4-6: 移动
- ▶ 4-7: 删除
- ▶ 4-8: 存储器状态

5. 短信息

- ▶ 5-1: 写信息
- ▶ 5-2: 收件箱
- ▶ 5-3: 草稿箱
- ▶ 5-4: 发件箱
- ▶ 5-5: 广播信息
- ▶ 5-6: 听语音留言
- ▶ 5-7: 多媒体管理
- ▶ 5-8: 存储器状态
- ▶ 5-9: 设定

6. 个人档案

- ▶ 6-1: 日程安排
- ▶ 6-2: 闹钟设定
- ▶ 6-3: 备忘录
- ▶ 6-4: 计算器
- ▶ 6-5: 截止日期
- ▶ 6-6: 生物钟
- ▶ 6-7: 单位换算器
- ▶ 6-8: 世界时间

7. 照相机

- ...▶ 拍照
- ...▶ 7-1: 照片拍摄
 -▶ 7-1-1: 图片尺寸
 -▶ 7-1-2: 时滞设定
 -▶ 7-1-3: 关盖拍摄
 -▶ 7-1-4: 照片效果
- ...▶ 7-2: 连续拍摄
 -▶ 7-2-1: 图片尺寸
 -▶ 7-2-2: 拍摄号码
- ...▶ 7-3: 录影
- ...▶ 7-4: 小彩照
- ...▶ 7-5: 照片工作室
- ...▶ 7-6: 收件箱
- ...▶ 7-7: 发件箱
 -▶ 7-7-1: 查看
 -▶ 7-7-2: 发送
 -▶ 7-7-3: 删除
 -▶ 7-7-4: 保留照片邮件
- ...▶ 7-8: 相册/影像工作室
 -▶ 7-8-1: 查看相片
- ...▶ 7-9: 设置
 -▶ 7-9-1: 声音
 -▶ 7-9-2: 销定照片
 -▶ 7-9-3: 销定动影像
 -▶ 7-9-4: 销定照片邮箱
 -▶ 7-9-5: 频率设定

8. 游戏

- ...▶ 8-1: 活蹦乱跳
- ...▶ 8-2: 彩球蛇
- ...▶ 8-3: 拼图

9. 互联网

- ...▶ 9-1: 主页
- ...▶ 9-2: 书签
- ...▶ 9-3: 转到
- ...▶ 9-4: 设定
- ...▶ 9-5: 记录



前言

■ 检查配件




不同国家的旅行适配器的外观各不相同。

■ 附件



■ 话机的布局和功能



■ 按键说明



呼叫或接听电话。在“待机屏”模式中，按此键可重新呼叫上次拨打的号码。当输入文本时，按此键可迅速地更改文本输入模式。



结束呼叫、通话。当长按该键可执行开机或关机功能。在选项功能中，按此键可返回“待机屏”模式并取消输入。



这三个软键执行它们上面(在显示屏的底行)对应文本指示的功能。



在选项功能中，按此键可移动选项。
在“待机屏”模式中，按左键进入“短信息”选项；按上键查看“照相机”选项；按下键使用“铃声”功能；按右键使用“游戏”功能。



在“待机屏”模式中，按此键可接入互联网。当输入文本时，按此键可更改文本输入模式。



输入数字、字母和特殊字符。
在“待机屏”模式中，按住1键不放，则立即连接“语音信箱”服务器。



* 号键用于礼貌模式与普通模式的切换。

号键具有锁定键盘的功能




(在话机的侧面)通话期间，可以调节音量。在“待机屏”模式中，可以调节按键音量。翻盖关闭时，可以从后面照亮前面的 LCD，显示当前日期和时间，连接耳机后可以接听来电。按住此键拒绝接听来电。


■ 按键说明



■ 安装SIM卡和电池



■ 电池充电



单独给电池充电

要单独给电池充电，请使用桌面充电器单元。


- 1、 确保电池的接线端接触充电器的接线端，将电池单独插入插槽内。
- 2、 按下电池直至听到卡声。
- 3、 将旅行充电器的插头插入桌面充电器的接线插座内。

将充电器连接到标准的交流电源插座内。

充电器的 LED 指示颜色如下：

- 红色：正在充电
- 绿色：电已充满

充电完毕(LED 绿色亮)，从交流插座内拔掉充电器的电源线，然后将电池从充电器中取出。



话机的电池充电

当给置于话机内的电池充电时，您也可以使用话机。

- 1、 电池保留在话机内，将旅行充电器的插头连接到话机底部的插座中。
- 2、 将充电器连接到标准的交流电源插座内。
- 3、 充电完毕(整个电池图标变成实心)，先将充电器自交流电源插座断开，然后再与话机断开。

基本功能

■ 打开/关闭电源


按住结束键超过一秒后打开/关闭话机。



提示：如果在未插入SIM卡时打开手机电源,手机会提醒您插入SIM卡,此时您仅可以通过按SOS键进行紧急呼叫,而无法使用其他功能

■ 拨打电话

拨打电话步骤如下

1. 在待机模式下输入区号和电话号码。
2. 按  键来拨打电话。

提示：电话号码输入不正确时按清除软键。轻轻按一下可删除一个数字,按住不放可将所有数字全部删除。如果选择了长途区号号码,则只须输入电话号码即可(请参阅第36页)。

➔ 按  键或关闭翻盖,结束通话。

基本功能

拨打国际电话 (国际呼叫)

- 1 按住0键，+号出现在显示屏上。(按住该键约2秒钟)
- 2 输入国家代码区号和电话号码。

从电话簿中拨打电话 (电话簿呼叫)

可以使用存储于电话簿内的号码拨打电话。
有关详细内容，请参阅第33页。

单键拨打电话 (单键拨号呼叫)

可以使用单键拨号。
存储在手机中的号码通话时:按住该单键。
存储在SIM卡中的号码通话时:按 * 键然后按住该单键。

重拨上次拨打的电话号码 (重拨上一号码)

要重拨上次呼叫的电话号码,在待机模式下按 键两次。
手机可储存您最近拨过的电话号码,要重拨其中的任何一个。

■ 接听电话

当有人您打电话时,手机会发出铃声或振动,
在显示画面上如果您使用来电识别服务且来电可识别,则显示画面上显示出来电者的电话号码。
(或者相应的姓名,如果电话簿中已经储存了该来电号码。)

- 提示：1. 如果已打开翻盖，请按 键或功能键接听来电。
2. 接听来电时如果话机连接了耳机，则按发送键或按耳机上的按钮即可通话。
3. 通话完毕后请按 键或合上翻盖。

■ 未接来电

如果有未接来电，屏幕上会显示未接来电的次数。
按返回键，未接来电信息就会消失。
翻查看 软键,您可以查看是谁打来的来电。

为了...	按...
翻查未接来电	或 键
拨打显示的号码	键
编辑或删除未接来电	选项软键 (见下列段落)



■ 使用耳机

使用与手机一起提供的耳机，您可以无需接触手机来应答来电。
将耳机连接到手机上方的耳机插孔。
当来电铃声响起时，按住耳机上的按钮大约1秒钟，即可接听来电。
要结束通话，可按住该键约1秒钟。

提示：将耳机插入手机上方的耳机插孔。

■ 礼貌模式

利用这一功能，可在置身於公共场所或参加会议时，将来电振铃状态转为静音状态。如有来电，可直接听，以免打扰他人。
关闭手机电源后重新开机，话机仍会保持礼貌状态。

- **设定**：按住  键不放。
- **取消**：按住  键不放。

■ 上锁

利用此功能可直接为键盘上锁，键盘上锁时仍可接听电话。
关闭手机电源后重新开机，键盘仍会保持上锁状态。

- **设定**：按住  键不放。
- **取消**：按住  键后输入密码。

出厂密码为“0000”。

■ 通话中的功能

您可以在通话时使用这些功能。显示的项目会随呼叫模式的不同而异。这些功能在网络处于活动状态时才可用。

保持通话

您可在任何需要的时候进行通话保持。如果网络服务支持，您可以这样做：在通话的同时拨打或接听另一个电话。

如果您已保持一个通话，您可以按右软键或按选项软键进入通话选项，然后在看到恢复通话高亮显示时按确认软键，这样您就可以返回这个通话。

结束激活通话：断开当前激活的通话。

结束保留通话：断开在线等待的通话。

结束所有通话：断开所有通话。

加入通话：允许您在通话时呼叫其他人。

关闭麦克风

您可以暂时关闭您的麦克风，这样对方听不到您的声音。

提示：您希望与屋内其他人说话但不希望被通话方听到。

取消时：进入通话选项，再选择打开麦克风。

关闭双音多频

在默认的出厂设定下，每次按键时，您的手机都发送出该键的DTMF（双音多频）音。双音多频音被要求用于控制电子电话服务，如电话银行或语音信箱。

电话簿：允许您访问电话簿菜单以在通话时使用其功能。

文本信息：您的手机在通话中可接收短信息。您无需中断通话立即查看该信息。您也可以发送一条短信息。

密谈：允许您通过选取所需的号码在会议呼叫时仅与特定的人交谈。

选项：在通话时进入菜单模式。

通话切换：如果在通话时您建立或收到一个新呼叫，则您将被连接到新呼叫，而先前的通话被置于在线等待状态。此功能允许您在通话中的电话和在线等待的电话之间进行切换。

会议：开通所有来电，不使任何电话在线等待。

音量调节：如果想调节音量，使用话机左侧的音量调节键。