



设定闹钟后屏幕上将显示闹钟图案。→ 

要停止响铃，将翻盖打开后再合上或按键即可。

## 取消闹钟

取消设定的闹钟。


取消闹钟时屏幕上的  标志就会消失。

提示：设置为礼貌模式时，即使选择了铃声也将以振动提示。

## ■ 备忘录

可存储10个备忘录。

### 创建备忘录



### 编辑和删除

查阅，编辑和删除输入的备忘。查阅备忘录后方可对其进行编辑和删除。  
文本输入方法请参阅第47页。

## ■ 计算器

可进行简单的加、减、乘、除计算。



计算结束后如要复位，请按 **CE/C** 键。

提示：要删除数字，按住清除键不放可删除全部数字，轻按则逐字删除。

## 截止日期

输入重要的日程安排后，确认所剩时间或过期时间。

### 添加




按 **⏏** 键移至上下左右一项目并进行输入。  
有关文字输入方法，请参阅第47页。

### 查看

确认添加的截止日期后，选择选项并进行编辑或删除。

## ■ 生物钟

输入生日，查看自己及朋友生物钟的运行情况。



**特定日：**可指定查看特定日当天的生物钟。

**多人：**您可以在同一时间看到每个人的生物钟。

**设定：**要查看生物钟，应事先储存自己或朋友的生日。  
按 或 键移至日期年 → 月 → 日处输入数字。

## ■ 单位换算器


利用此选项可进行单位换算。



- 按 或 键到所需种类: 长度, 重量, 体积, 面积, 温度。

## 世界时间

可查看所选国家的日期和时间。

使用  键进行选择。

按  (功能表) 键  
按 **6** 键



## 照相机


按 功能表软键  选杨“照相机”设定”(或  )


### ■ 拍照


可利用内置摄像头拍摄照片。

拍摄的照片可传给其他的人，也可储存用于背景画面。



反转屏幕(): 可设定反转屏幕。(侧键(插入影像))

亮度(): 可调节屏幕亮度。(上下导航键 (影像))

放大(): 可作放大/缩小。(左右导航键 (影像))

-----用键该拍摄照片

## ■ 照片拍摄

以翻盖为准拍摄照片。



提示: 拍摄照片时有拍摄的声音。(有关拍摄音的更改请参照108 页)  
 设定为礼貌模式没有声音。  
 文本输入方法请参阅第47页。  
 使用拍摄头时手机电池电量消耗较大。

在拍摄照片之前

您可利用侧键，导航键设定屏幕后按拍摄键拍摄照片。可在设定选项候拍摄照片。

**图片尺寸:** 可以改变图片尺寸。SQCIF 128×96，VGA 640×480，QVGA 320×240。

**时滞设定:** 可以设定10秒，可在10秒候进行拍摄。

**关盖拍摄:** 设定该功能候可关上关盖拍摄。

**照片效果:** 可以改变照片的整体颜色，以不同的感觉进行拍摄。



## ■ 连续拍摄

可以与拍摄照片相同的方法连续拍摄。


您可利用侧键，导航键设定屏幕后按拍摄键拍摄照片。可在设定选项后拍摄照片。


**图片尺寸：**可以改变影像大小。SQCIF 128×96，VGA 640×480，QVGA 320×240。


**拍摄号码：**可以设定连续拍摄的拍摄号码。(选择3张照片，6张照片，9张照片)

## ■ 录影

可拍摄短时间的录影。

按  (功能表) 键  
按 **7** 键 ▶ 按 **3** 键



➔


1. 可以按  键进行拍摄。
2. 拍摄完毕后可按储存输入名字候键进行储存。(储存时被储存到拍摄动作箱。)

您可利用侧键，航导键设定屏幕后按拍摄键动作拍摄。可在设定选项后拍摄照片。

提示: 1. 在动作拍摄时不能录音的。  
2. 在动作拍摄时电池消耗量较大。

## ■ 小彩照

按  (功能表) 键 ▶ 按 **7** 键 ▶ 按 **4** 键 ▶ 选择背景 ▶ 拍摄照片 ▶ 输入名字 ▶ 进行储存

## ■ 照片工作室

工作室可将储存于照片箱中的照片编辑成带有相框的照片。

按  (功能表) 键 ► 按 7 键 ► 按 5 键

## ■ 收件箱

可以查看接收的照片邮件。

选择选项项目时，

拨打电话：向发送照片邮件的人拨打电话。

储存到电话簿：将发送邮件的电话号码储存到电话簿中。

密码：可将接到的照片邮件转发给其他人。

删除：删除接到的照片邮件。

## ■ 发件箱

可以查看已发送的照片邮件，并可将其删掉或发送给其他人。

**查看**：查看已发送的照片。

**发送**：将选择照片邮件发送给其他人。

**删除**：删除选择的照片邮件。

### 保留照片邮件

可以查看和重新发送被保留的照片邮件。

## ■ 相册/影像工作室

可以查看拍摄的照片和录影，查看后可以改变其名字，删除，或设置锁定

### 查看相片

可以查看拍摄的照片或动作拍摄。



## ■ 设定

可以变更拍摄时的拍摄音和设定照片环境。

### 声音

可以变更拍摄时发出的拍摄音。



### 锁定照片

可以为照片箱设置锁定以不让其他人随意看照片箱册的照片。  
菜单键 ⇒ 7=8 ⇒ 2 ⇒ 输入密码 ⇒ 选择锁定或解除 ⇒ 确定



## 锁定动影像

可以对动影像箱设置锁定以不让其他人查看动影像箱内的照片。

菜单键 =>7=>8=>3=> 输入密码 => 选择锁定或解除 => 确定

## 锁定照片邮箱

可以为照片邮件设置锁定以不让其他人看到照片邮件。

菜单键 =>7=>8=>4=> 输入密码 => 选择锁定或解除 => 确定

## 频率设定

50Hz / 60Hz中可以选择要使用的频率。

# 游戏

按   (功能表) 软键 → 选择

可用手机玩游戏。

手机内置活蹦乱跳、彩球蛇、拼图三种游戏。





**开始：**允许您开始一个游戏。

**阶段：**允许您选择您所需的阶段。

**按键信息：**描述游戏所使用的按键。

**排行：**使您可以查看所选择游戏的最高分记录。

→ 使用  键移至所需项后选择  键。

提示：玩游戏会使手机 电池 电量迅速下降。


# 互联网

按  软键 → 选择互联网

因话机配备有 WAP 浏览器，所以可访问无线网络。  
但请注意，视网络具体情况，此功能可能无法使用或有所不同。

## ■ 主页

此选项用于将话机连接到互联网。系统会与服务供应商建立连接，然后显示相应的主页。



## ■ 书签

您能为许多页面设定书签，这样可从任何网页直接接入该页面。  
书签通过减少接入指定网页的步骤数目而为您节省了时间。

### 添加



### 编辑



→ 使用  键移至所需项后选择  键。

## 转到

您可以为所需网页手动输入地址并立即转到该处。

- 按  或  键选择所需服务器名或其他，然后按确认软键。
- 输入所需网页的地址。如何输入文本，详情参见第47页。
- 按确认软键即可转到该页。

## ■ 设定

可通过此选项设置WAP浏览器。

### GPRS

**代理服务器：**与GPRS网络建立连接时需使用接入点名称。您可以从网络运营商或服务供应商处获得入点名称。

**启动：**您可以通过红外或数据线将手机连接至兼容的PC机，并将手机用作调制解调器，从PC上启动GPRS连接。

**设定- 代理服务器名：**接入代理服务器名，然后按确认键。

**主页：**输入所需使用的WAP服务的主页地址。

**输入点名称：**输入连接设定的新名称，然后按OK键。

**IP地址：**您可以从网络运营商或服务供应商处获得IP地址。

登 录 名 : 服务器登录ID。



密 码 : 服务器密码。

访问类型 : 选择GPRS或GSM。

应答时间 : 连接WAP超过输入时间之后WAP浏览器会报告发送数据失败。

## 保存记录

您可以限定手机是否将访问过的网页储存在缓存器中。



通过按或键, 选择**开**以储存浏览器的记录或**关**不储存记录, 然后按确认软键。

## 记录

如果您已将保存记录选项设为**开**,手机可在缓存器中储存多达10页内容。

手机的缓存器用于储存最近访问过的网页。

## 清单

您可以看到网页清单。通过按或键滚动到所需网页。然后按**选项**软键,以下选项可用:

**转到:**允许您无须再用定位键就可直接访问网页。

**编辑名字:**允许您为网页**编辑名字**。如何输入文本,详情参见第49页。

**编辑地址:**允许您编辑网页的地址。

**删除:**允许您删除该网页。

**添加书签:**允许您添加URL到您的书签清单中。

## 清除

该功能可清除储存在缓存器中信息。

当您的手机要求确认您的选择时, 按**确认**软键删除缓存器中的记录。

如果您不想这样做, 按**取消**软键。