

自动接听

连接耳机后可使用的功能，使话机在事先设定的时间后自动接听电话。



→ 使用 **X** 键移至所需项后选择 **F** 键。

提示：举例来说，如果在手机连接了耳机时来电，则在事先设定的时间不必按通话键也可直接接听。

自动重拨

如果没人接电话，拨号结束后，话机将自动重新拨打。



→ 使用 **X** 键移至所需项后选择 **F** 键。

提示：每次试拨时间间隔不同。

背景灯

利用此功能可设定打开翻盖后屏幕背景亮起多长时间。

时间设置



亮度设定

使用该功能您可以设置亮度。



提示：如果在合上翻盖时按SIDE 键，则前显示屏灯亮。

出厂设定

将购买手机后设定。储存或更改的各项设定恢复到出厂时的状态。
需输入密码后才能使用此功能。



输入密码后，会出现“确认？”提示语句，此时如果选择确定便会恢复到出厂状态。

提示：出厂密码为“0000”。
使用 **✕** 键移至所需项后选择 **■** 键。

呼叫设定

呼叫转移

视网络具体情况,此功能可能无法使用,利用此网络服务可将来电转至指定的号码。



所有来电转移：只要有来电，便转至指定转移。

无法接通转移：手机关闭或不在服务区而无法接通时，转至指定转移号码。

遇忙转移：在关闭呼叫等待功能的状态下，当通话时，转至指定转移号码。

无应答转移：无人接听电话时转至 指定转移号码。

取消所有转移：取消所有来电转移。

提示：您可能希望在自己度假期间将业务电话转给同事接听。
使用 **✕** 键移至所需项后选择 **■** 键。

通话限制

呼叫限制网路服务允许对呼叫施加限制。
可为以下呼叫类型指定其各自的限制选项。

按  (功能表) 键
按 **3** 键 ▶ 按 **2** 键
▶ 按 **2** 键



所有电话：无法接听或拨打电话。

所有去电：无法拨打电话。

国际长途电话：无法拨打国际电话。

国际(本国除外)：在国外时，只能拨打所在国和本国(即国内网络供应商所在国)的号码。

所有打入来电：无法接听来电。

国际漫游呼叫：在本地服务区以外使用话机时，无法接听来电。

取消所有限制：解除所有呼叫限制设定，可正常拨打和接听电话。

更改密码：用户可更改出厂密码及现用密码。

发送本机号码

该功能设置为开，拨打电话时，可将本机号码发送给指定话机，这样接听人便可看到来电的电话号码。

呼叫等待




通话期间，如果有人尝试拨打电话，此网络服务会发出通知。
只能为语音呼叫指定呼叫等待选项。

提示：某些网路不允许用户更改此设定。

网络选择

网络选择功能使您指示手机在漫游时(本地服务区以外)网络是自动选择的还是手动选择的。

提示：仅当某网络与本地网络间签有效的漫游协议时，才能选择该网络。

要手机指示在漫游时是自动还是手动选择网络，按以下操作：按  或  键直至适用的选项被选中，然后按  软键。

- 1.在漫游时，您的手机会自动连接优先清单的第一个网络。
- 2.手机搜寻可利用的网络转到步骤2，您的手机将被连接到该网络。



保密设定

按 (功能表) 软键 → 选择“保密设定”

■ 通话时间

可查看通话的时间。

按 (功能表) 键
按 **3** 键 → 按 **3** 键
→ 按 **1** 键



上次通话：
显示上次通话时长。
全部通话：
显示所有通话的时长。
打出通话：
显示打出电话的通话时长合计。
打入通话：
显示打入电话的通话时长合计。
清零：将通话时间归零。

提示：手机上显示的通话时间与实际通话时间及使用话费并不一致。
通话记录请参阅第46页。

■ 固定拨号

固定拨号：如果服务供应商支持FDN(固定拨号)模式, 允许您限制, 您仅可向有限的几个电话号码拨出电话。

进入该功能表时, 手机会要求您输入PIN2码。

以下选项可供选择:

启动：允许启动或关闭FDN模式。

拨号号码：允许您添加, 编辑或删除指定拨号的号码。

您所添加的指定号码可能由于SIM卡而不同。

您可用更改PIN2码功能表更改PIN2码。

注意：不是所有SIM卡都有PIN2码。如果您的SIM卡没有该项功能, 此选项将不会显示。

■ PIN码

PIN(个人身份号码)可保护所用 SIM卡不被未经授权使用。

PIN码通常随 SIM卡一并提供。PIN码请求获得允许后, 每次开机时系统均会要求用户提供该码。

开启PIN码：SIM卡被锁定。必须在每次开机时输入PIN码。

更改PIN码：如果“启动PIN码”功能, 则利用此选项可将现有PIN码 更改为一个新的PIN码。必须先输入现有PIN码, 才能指定新的PIN码。

注意：未开启PIN码时, 禁止此项功能。

■ 更改PIN2码

启动PIN2 码会随某些 SIM 卡一并提供, 在访问某些功能(如计费单位计数器)时必须提供该码。这些功能仅在获得所用SIM卡支持时才可用。

更改 PIN2：利用此功能可将现有 PIN2 码更改为一个新的码。必须先输入现有 PIN2, 才能指定新的PIN2。

注意：并非所有 SIM卡都有PIN2。

■ 密码

进入密码

对“保密设定”“电话簿”“通话记录”“短信息”等选项施加限制。
输入密码后才能使用该功能。出厂密码为“0000”。

话机上锁

用于限制手机所有功能及使用。
使用该功能，您可以锁定您的手机不被未授权人使用。话机被锁时，您除了按SOS软键可拨打紧急呼叫外，无法使用其他手机功能。每次开机要使用手机时，都必须输入话机密码。
输入密码后才能使用该功能。出厂密码为“0000”。

更改密码


用户可更改出厂密码及现用密码。




出厂密码为“0000”。

■ PC Sync 设定

如果想选择图画

按  键 ▶ 按 1 键 ▶ 选择“待机屏选择” ▶ 选择 6 键 ▶ 选择个性图画

如果想选择铃声

按  键 ▶ 选择铃声设定 ▶ 选择来电铃声/开机铃声/关机铃声 ▶ 选择个性铃声

连接：将手机连接到电脑上。

断开：切断手机同电脑的连接。

提示：这个菜单需要购买单独销售的数据传输线方能使用。

数据传输线可用来将手机连接到电脑上以从电脑上下载音乐、影像等资料。

有关电脑的设置及其他详细内容请参考购买数据传输线时一同提供的使用说明书。

使用 **PC Sync** 功能时，不能拨打或接听电话。

个人档案

按  键 (功能表) 软键 → 选择“个人档案”

可查找日历或确认相关日期的日程，并可储存或删除日程安排。

■ 日程安排

搜索

按  键 (功能表) 键
按 6 键 ▶ 按 1 键



制作

日程表：用于设定一普通的时间表，如约会或会议。



- 输入文本
- 设定时间
- 设定闹钟提示方式
- 显示闹钟时间
- 设定闹钟铃声

查看日程表

按 (功能表) 键
按 **6** 键 ▶ 按 **1** 键



查看当日：只查看该日期储存的日程安排。

查看全部：查看所有储存的日程安排。

➔ 按 键移至未来或过去日期。

通话：可设定日期和时间事先预约电话。

到了指定的日期，将会显示储存的内容 确认后可与预约的对方通话。

纪念日：选择标注纪念日如结婚纪念日、生日或其他有纪念意义的日子。

按键移至上、下、右、左一项目并进行输入。在设定闹钟音时选择铃声，可设定任意铃声。

提示：如果添加日程安排，到了相关日期就会响起闹铃声显示储存的内容。
同一日期可输入若干日程安排。如果要停止闹铃，打开翻盖或按下按键即可。
有关文字输入方法，请参阅第47页。

■ 闹钟设定

可设定闹钟时间和闹钟周期，使闹钟在设定的时间响起。

