





文本输入


更改文本输入模式。



- 1、在编辑窗口按  键访问 eZi 选项。
 - 2、按  或  键，直到从列表中得到所需的输入模式（或在文本输入时，按  键转换输入模式）。
- 本章后文中有对各文本输入模式的说明。

eZi 拼音模式

可通过拼音输入汉字。






例如，输入“你好”的按键顺序如下：

 ►  ► “6,4” ►  ► 
 ► “4,2,6,  ” ►  ► 

清除字符：
按一次或多次删除键可清除“文本区”中的字符。
➔ 长按删除键可删除全部字符。

eZi 笔划模式
通过笔划输入汉字。

eZi 英文模式
用于输入英文单词，输入每个字符只需按一次键。
例如，输入“hello”的按键顺序。
如下： 键 ▶  “4,3,5,5,6”

键盘	字符显示顺序表	
	ABC	abc
	.,;!'“() 1	• : _ - / & = ? @
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	0	0

ABC 模式
通过按标有所需字母的键一次、两次或三次，直到屏幕上出现该字母来进行字母输入。

数字模式 用于输入数字。

符号模式 用于输入符号点或标数符号。

词典模式 用于将新词添加到 eZi 英文模式的内部数据库中。

短信息



按   软键 → 选杨“短信息”(或 )

短信息(SMS)是一种网络服务。
信息应用程序中, 您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理。

■ 写信息

创建和发送新信息

您可以用这种方式创建信息。

按   键 ► 按 **5** 键 ► 选择写信息 ► 选择短信 ► 输入文本 ► 发送 ► 输入号码 ► 进行发送

输入图片时

按   键 ► 按 **5** 键 ► 选择写信息 ► 选择短信 ► 输入文本 ► 按   键 ► 按 **3** 键 ► 选择多媒体项目
(图片、动画、铃声) ► 选择图片 ► 选项 ► 按发送键 ► 进行发送

■ 多媒体信息

创建和发送多媒体信息

您可以用这种方式创建和发送多媒体信息。

幻灯片

当您希望发送多个图片或声音时可以使用幻灯片功能一次发送完毕, 而不需要分为多次进行发送。在一个幻灯片中可以各放入一张图片和一条声音, 并且一次可以发送多个幻灯片。

前面插入: 如果想在当前的视窗插入新的幻灯片, 可以在当今视窗的前面插入幻灯片。

后面插入: 如果想在当前的视窗插入新的幻灯片, 可以在当今视窗的后面插入幻灯片。

持续时间: 可以在设定的时间内自动传递多张幻灯片。

幻灯片位置设定: 当有多张幻灯片时可以指定顺序移动到希望的位置。

预览幻灯片: 可以在发送幻灯片之前预览完成的幻灯片。

提示: 多媒体信息功能立即完成。

■ 收件箱

您可以通过短信息，多媒体信息，红外连接或蓝牙连接接受信息和数据。

选择选项

选择收件箱 ► 选择存储在**话机**中的短信 ► 查阅短信 ► 选择选项 ► 删除/回复/转发/通话/剪切号码/剪切多媒体/存储在SIM卡/全部删除
 或选择收件箱 ► 选择存储在**SIM卡**中的短信 ► 查阅短信 ► 选择选项 ► 删除/回复/转发/通话/剪切号码/剪切多媒体
 或选择收件箱 ► 选择存储在**多媒体**信息

删除：删除选定的短信。

回复：按接收的短信回复短信。

转发：可将收到的短信转发给第三者可编辑后发送，也可直接转发。

通话：按接收的号码回复电话。

剪切号码：可将发信者的电话号码剪切存储在电话簿中。

文字输入方法请参阅第47页。

剪切多媒体：可将收到的短信内容中图片动画或铃声剪切存储在多媒体管理中

可将收到的短信内容中电话号码剪切存储在电话簿中。

全部删除：将收件箱的短信全部删除。

提示：如果收到短信，会以响铃或振动形式提醒收到短信；短信的排列顺序是：最近接收的位于上方。

■ 听语音留言

当您接收到一个新语音留言，新信息图标会出现在显示屏上。

使用该功能您可以收听您的语音留言。

如果您的手机储存有语音信箱中心地址，可拨打该呼叫；否则，要求输入该号码。

语音信箱是网络功能，详情请联系您的服务供应商。


提示：按住1键可在待机模式下快速连接到语音服务器。

■ 草稿箱

可将未发送而存储的短信或未转发的短信存储起来再发送出去。

删除：删除选定的短信。

编辑和发送：将选定的短信编辑后再发送出去。

按  (功能表) 键 ► 按 5 键 ► 选择草稿箱 ► 选择项目 ► 按选项键 ► 按 2 键 ► 编辑文本 ► 发送 ► 进行发送

存储在SIM：存储到SIM卡

全部删除：删除存储在话机中的全部短信息。

■ 发件箱

可查看已发送出去的短信。

删除：删除选定的短信。

再发送：再次发送选定的短信。

转发：将选定的短信编辑后发送给第三者。

存储在SIM：存储到SIM卡（提示：当短信息存储在话机中，才有这个选项）

■ 广播信息

广播信息是由网络向多个GSM手机用户群广播的测试信息。它们提供诸如天气预报、交通新闻和股市价格信息等一般信息。每类信息均具有一个关联的信息类型号。

当您接收到广播信息时，它会自动显示在屏幕上，如果信息太长，无法在一个屏幕上全部显示，可以通过进入广播短信菜单“读取”中进行查看。手机会保存它直到该频道收到一条新的信息。以下选项可供选择：

读取：让您查看最近接收的信息。

接收：允许您启动或关闭小区广播信息的接收。 选择**开**可接收广播信息或**关**拒绝接收。

主题：允许您从您希望接收的广播信息中通过在SIM卡存储中添加广播信息种类来指定频道。有几个选项可供选择。

语言：允许您选择希望的语言来显示小区广播信息。

■ 多媒体管理

可通过多媒体管理功能观看从网络下载保存起来的图片、动画、声音、或包含于信息中的多媒体信息。

■ 存储器状态

此选项显示短信存储状态，不考虑其为“发出短信”还是“接收短信”。可**查看SIM卡**、**话机**、**多媒体**的存储状况。

提示：多媒体管理功能立即完成。

■ 设定

短信息

短信息中心：用于存储或更改发送和接收短信时所需的短信服务中心的号码。

必须从服务供应商处索取此号码。

保存到发件箱：用于设置是否存储发送的短信。

发送报告：用于设置对已发送的信息成功与否进行标识。

有效期：允许您设定正文讯息在短信息中心储存的有效期。

信息类型：用于设置默认短信类型（“正文”，“语音”，“传真”，“X.400”，“电子邮件”，“ERMES”）

通常必须将此选项设置为“正文”。

多媒体信息

保存到发件箱：用于设置是否存储发送的短信。

发送报告：用于设置对已发送的信息成功与否进行标识。

有效期：允许您设定正文讯息在短信息中心储存的有效期。

信息类型：用于设置默认短信类型（“正文”，“语音”，“传真”，“X.400”，“电子邮件”，“ERMES”）

通常必须将此选项设置为“正文”。

发送优先顺序：可以选择将要发送信息的传输方式（普通/快速/紧急）

检索模式：用户可以设定信息接收方式。

开：对方发送的信息全部自动接收。

关：对方发送的信息全部拒绝接收。

允许：可以确定是否接收对方发送的信息。

提示：多媒体信息功能立即完成。

显示




按  软键 → 选择显示

可使用此选项定制显示屏的各种设置。

待机屏选择



待机屏选择 ▶ 墙纸 ▶ **1** ▶ 按  键选择墙纸 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

待机屏选择 ▶ 动画 ▶ 按  键选择动画 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

文本输入

显示自设问候语, 可创建最多含16 个英文字母或8 个汉字问候语。


提示: 文本输入方法请参阅第47页。

日历: 显示日历, 可选择月式日历或周式日历。

时钟: 显示时钟, 可从模拟、数字或双时区中选择一种时钟类型。






时钟类型

- 1.主屏:
数字/模拟/双时区中选择一种时钟类型。
- 2.子屏:
数字/模拟中选择一种时钟类型。
按  键选择时钟类型。

十二宫: 显示选定的十二宫之一。

个性图画: 选择个性图画。

开关机选择

按  键选择墙纸 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

提示：设定“待机屏选择”时，还可设定墙纸、动画、日历、时钟、十二宫、个性图画。
开/关机选择只能设定墙纸，无法选择动画、日历、时钟、十二宫、个性图画。



铃声设定

按  软键 → 选择铃声设定 ()

■ 更改接听模式

设定来电铃声模式。



→ 使用  键移至所需项后选择  键。

铃声：铃声响。
振动：振动提示。
振动+铃声：振动后铃声响。
静音：来电时，没有铃声与振动提示，但子屏和主屏会显示号码或姓名。

乐曲

可更改来电时的铃声。




→ 使用  键移至所需项后选择自己喜欢的铃声。

提示：设定为礼貌模式时，无法听到铃声。

音量

可更改铃声大小。




→ 使用  键移至所需项后更改铃声大小。

提示：设定为礼貌模式时，无法听到铃声。

■ 开/关机铃声

可更改开/关机铃声。



➔ 使用 [X] 键移至所需项后选择自己喜欢的铃声。

提示：1. 如果不想设置开机铃声和关机铃声，将它们设定为“关”即可。
2. 设定为礼貌模式时，无法听到铃声。

■ 按键音

可选择按键时发出的声音。



➔ 使用 [X] 键移至所需项后选择自己喜欢的声音。

音量: 可设定按 [X] 键改变音量大小。(音量设定分5级)

提示：在礼貌模式时，无法听到铃声。

设定

按  (功能表) 软键 → 选择设定


■ 话机设定

(可设定手机的时间。语言。通话功能等。)

时间设定

可设定手机上显示的时间。日期。地区。




→ 按   键移至下一项目进行设定。

语言

用户可任意选择手机屏幕的语言。

按  (功能表) 键 → 按 **3** 键 → 按 **1** 键 → 按 **2** 键 → 选择语言。

→ 使用  键移至所需项后选择语言。



应答键

可选择接听电话的方式。

任意键：打开翻盖接听电话，可按除 ，右软键以外的所有按键接听电话。

发送键：打开翻盖，可按发射键或左软键接听电话。

翻盖接听：打开翻盖，无需按通话键或其它键便可直接接听电话。

→ 使用  键移至所需项后选择  键。