



NOKIA
Nseries

手机动漫

Nokia N76

手机动漫用户手册

简介

手机动漫是支持中国移动手机动漫业务的手机端软件，用来下载、管理和播放动漫内容。使用本软件需要用户开通 GPRS 服务，开通 GPRS 服务具体过程请联系用户所在地中国移动客户服务。

免责声明

您将使用的第三方应用程序，诺基亚不承担该应用程序任何方面的任何责任，包括但不限于其性能、知识产权或支持。

使用说明

用户进入**手机动漫**后，可以看到动漫内容列表。



根据作品类型不同，动漫内容分为九类。在动漫内容列表中每一个动漫前面都有相应的图标表示其类型。图标对应的类型分别如下：



内容管理

在动漫内容列表界面中选择**选项**，弹出功能菜单后，可按方向键依次选择相关操作。




- **文件**
播放: 播放当前选中的内容。
继续下载: 继续免费下载未完成下载的内容 (只有未完成下载的作品此选项可见)。
移至文件夹: 将选中的作品移至指定文件夹。
设为来电动画: 将选中作品设置为来电动画。
重命名: 依据喜好对文件重新命名。
删除: 删除选中的文件。此功能的快捷键为“C”。
文件信息: 显示文件的详细信息。
- **新建文件夹**: 建立文件夹。
- **来电动画管理**: 对来电动画进行管理。
- **排序**: 按照用户习惯进行排列。
- **设置**: 对播放器进行功能方面的设置。
- **关于本产品**: 显示播放器版本等相关信息。
- **帮助**: 显示用户帮助文档。
- **退出**: 退出播放器。

内容播放

选择播放后将进入播放界面。在播放界面下按“左软键”，弹出功能菜单。选择菜单中的不同功能可

对动漫播放进行控制，以及使用播放相关的扩展功能。



- **暂停**: 暂停当前动漫内容的播放。
- **停止**: 停止当前动漫内容的播放。
- **播放**: 动漫内容的播放暂停或停止后，选此功能可继续或重新开始播放。
- **设为来电动画**: 将正在播放的作品设置为来电动画。
- **关闭声音**: 在动漫内容播放过程中不播放声音。
- **打开声音**: 在动漫内容播放过程中播放声音。
- **切换按钮**: 对于具有交互功能的动漫内容，利用此功能进行输入焦点的切换。
- **全屏幕 / 标准屏幕**: 按照用户喜好对播放界面进行设置。
- **保存为铃声**: 保存当前播放作品中的音乐，并可在手机中设为来电铃声。
- **退出**: 退出手机动漫。

内容下载

通过手机上的浏览器连接到“移动梦网”下的[手机动漫](http://wap.chaotex.com)频道或直接登录到<http://wap.chaotex.com>，可以下载更多精彩动漫。

用户支持

在使用过程中，如果遇到问题可以致电 10086 客户服务热线或拨打 010-65615253 获得支持。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。