


# INSTALLATION


## 组 件



## 安装风扇




## 安装扣条



## AMD 754/939/940/AM2 安装方法


### Step 1

将导热膏均匀涂抹在CPU上。




### Step 2

将散热器挂住任意一边的支架挂钩。



### Step 3

一只手将散热器压平。




### Step 4

同时另一只手将扣条用力下压，并挂住支架另一边的挂钩。






### Step 5

左右移动，检查散热器是否安装正确。




示范：



## Intel LGA 775 安装方法

### Step 1

将775支架安装在主板上，  
插入4个插销。




### Step 2

将导热膏均匀涂抹在CPU上。




### Step 3

将散热器挂住任意一边的支架挂钩。




### Step 4

一只手将散热器压平。




### Step 5

同时另一只手将扣条用力下压，  
并挂住支架另一边的挂钩。






### Step 6


左右移动，检查散热器是否安装正确。



示范：



若您的散热器配备调速器，安装如下：



\*主板上的散热器只供参考，不同用途的散热器形状会有变化

### 质保条款

- 本公司生产的电脑散热器。凭产品购买单据，客户可以在购买产品的经销商处享受质保服务。此单据为质保服务的唯一凭证，请用户妥善保管。产品质保期以客户购买之日起，三年散热保证，一月内实行包换。未注明购买日期，以出厂日期为准。
- 返修：请先填写好产品批号，再将返修产品（连安装说明）按出厂原包装形式装好，最大限度保护好货物，以防损坏，否则将会增加您的维修费用。
- 以下情况不在保修范围之内：
  - 1) 因天灾，遇不可抗力外力，或人为之不慎而造成损害者。
  - 2) 自行拆装、任意变更规格或非本公司原厂配件所引起的故障与损坏。
  - 3) 本公司识别标签撕毁、编号条码损坏或无法辨识。
  - 4) 没有喷涂的生产日期和生产序列号的产品。
  - 5) 其它不正常使用。



#### 特别声明

购买前请检查产品底部有无批号，  
若无，即属假冒，本公司对此类产品  
不予质保。

● 本规定最终解释权归深圳市超频电子有限公司所拥有。

产品批号：\_\_\_\_\_