

# 软件生产工艺文件

接 收 生 产 品 管 采 购 仓 库  
发 布 刘 长 青  
转 告

工艺文件号 5120-STD-S01  
发 布 日 2005.02.28  
版 本 02 Page 1 of 3

产品名称	MP4 播放机	产品型号	5120
主 题	5120 固件烧录工艺说明		

5120 固件烧录工艺说明如下：


一：基本原理流程：

- 1.1 贴片完成后，机器已具备了 USB 通讯功能。
- 1.2 只要电脑有安装 SUNLUS 536 驱动，就可以通过工具软件：ISP\_V5.2 .EXE 文件连接该 MP4 机器，并升级固件文件。

二：详细操作方法：

2.1 SUNPLUS 536 驱动的安装：

2.1.1 双击 \536driver\_v1.10\ 的 SETUP.EXE 开始安装：



2.1.2 点按 NEXT 进行下一步；完成驱动的安装。根据电脑的提示，重启电脑。


发布：

审核：


批准：

2.2 把待升级的 MP4 开机，进入设置菜单，然后进入存储介质选项，选定 PCCAM，然后确定，退到主菜单选项，不要关机，插上 USB 线连接上电脑。

2.3 运行：烧录工具 \ISP\_V5.2\ISP\_V5.2.exe；点击 Ver.Check 按钮。



如图所示，提示电脑连接机器成功，再点选 Normal 和 Nand 选项，运行 ISP。




在弹出的菜单中选择 spca536nand.bin 文件，点击“打开”，开始升级。

发布：

审核：

批准：



升级成功后，电脑提示“ISP WRITE FILW OK”；必须请等待 15 秒后，再拔掉 USB，重新开机即可。

