



引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款GSM (GPRS) 功能数字移动电话。





功能	介绍
拍照	按照相机键开启照相机，用镜头对准要拍摄的物体，然后按照相机键拍照。
拍摄录像	按照相机键开启照相机，点按后点按摄像，点按开始录像，点按完成结束录像。
彩信	彩信可以包括图片，动画，声音和录像。 要发送彩信：点按后点按编写，点按信息类型下拉菜单，然后点按彩信，完成相关内容后点按发送。

功能	介绍
播放音乐或录像文件	播放存储在手机中的歌曲或录像文件: 在主屏幕点按 RealPlayer 后点按 ，然后点按打开，点按文件，选择所需文件，点按打开，开始播放。
蓝牙无线连接	设置手机与蓝牙耳机、车载设备或其他蓝牙设备的蓝牙无线连接：点按 蓝牙后点按 然后点按开启，点按查找，定位蓝牙设备。
手机主题	应用手机主题： 点按 主题后按住主题名称，在弹出菜单中点按设为当前。

手册中使用的图片仅作为功能示意用图，可能与您的手机显示有所不同，请以您的手机为准。

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456 (美国)
1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575 (加拿大)

800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其所有者拥有，摩托罗拉公司在许可范围内使用。RealPlayer是RealNetworks, Inc. 的商标或注册商标。Java和其它基于Java的标志均为美国或其它国家SUN公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2004摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的，免费使用产品除外。

**目
录****目录**

引言	1
欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员	1
安全信息	11
入门知识	19
原装配件	19
安装SIM卡	19
安装内存卡	20
电池的使用	21
安装电池	22
为电池充电	23
开机	24
关机	24
调节音量	25
拨打电话	25
接听电话	26
更改呼叫提示	26
查看本机号码	26
为手机加锁和解锁	27
重要功能	29
使用照相机	29
发送彩信	32
接收彩信	34
使用RealPlayer播放器	35

**目
录**

使用蓝牙无线连接	36
关于手机	39
使用触屏	39
使用游戏键	41
使用导航键	42
打开手机功能	42
输入法	43
使用免提扬声器	45
设定新密码	46
手机加锁和解锁	46
若您忘记了密码	47
设置手机功能	49
存储您的姓名和本机号码	49
设置时间和日期	49
设置铃音类型	50
设置主题	50
设置背景光和屏幕休眠时间	51
节省电池电量	52
通话功能	53
改变使用线路	53
重拨	53
使用自动重拨功能	53
线路识别	54
取消来电	54
关闭来电提示	55

目
录

拨打紧急号码	55
拨打国际号码	55
直接拨打分机号码或语音信箱号码	56
通话期间拨打分机号码	56
拨打最近呼叫	56
快速拨号	57
保持通话	57
静音	58
呼叫等待	58
呼叫转接	58
信息及聊天功能	61
信息功能	61
设置签名	62
发送文字信息	62
查看未发送信息状态	63
信息提示	64
接收彩信	64
存储多媒体信息中的文件	65
阅读和回复信息	65
分类查看信息	65
查看草稿箱信息	66
查看已删除信息	66
查看SIM卡中信息	66
创建和使用个人文件夹	66
在文件夹之间移动信息	67
信息服务设置	68

**目
录**

即时通信	70
电子邮件	73
设置邮箱	73
使用邮箱和文件夹	76
发送邮件	76
接收邮件	78
阅读、复制或移动邮件	79
创建使用个人文件夹	79
通信录	81
查看联系人列表	81
添加新联系人	82
创建群组	83
呼叫或发送信息给联系人	83
使用快速拨号	83
设置分类铃音	84
查找联系人	85
删除联系人	85
复制联系人	85
查看通信录容量	86
交换联系人信息	86
查看或编辑机主信息	87
自定义手机设置	89
设置语言	89
设置音量	89
调节文字输入设置	89

目
录

校准触屏	90
USB模式	90
使用大容量存储器模式	91
振动模式	92
主复位	92
主清除	92
使用手机其他功能	93
查看最近呼叫	93
电话会议	93
呼入转移	94
呼叫限制	95
固定拨号	95
查看手机使用情况	95
使用免提	97
共享	98
使用同步	99
调制解调器连接	100
网络设置	102
管理文件	103
使用内存卡	105
语音命令	106
个人事务管理	109
日程表	109
任务	113
记事本	114

**目
录**

画板	115
使用闹钟	116
世界时	117
语音记事	118
计算器	119
保密设置	121
锁定SIM卡	121
新闻娱乐	123
浏览器	123
游戏和应用程序	126
STK	126
收音机	127
故障处理	129
电磁波能量吸收比值	133

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机,请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代2002年12月1日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

安
全
信
息

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准,请遵守以下要求。

天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此

安全信息

外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式握手手机，然后直接对着话筒讲话。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少1英寸（2.5厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少1英寸（2.5厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn。

射频干扰/兼容性

该话机符合FCC规定中第15章节的内容。话机的使用应遵守以下两个条件：(1) 话机可能不会导致有危害性的干扰。(2) 话机必须接受所有接收到的干扰，包括可能会导致设备不正常使用的干扰。

注：如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持6英寸（15厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于6英寸（15厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。

安全信息

- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

安全信息

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注： 上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

安全信息

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），

请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

安全信息

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

安全信息

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符, 请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利, 恕不另行通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码 (IMEI, Type) 仅用作示例, 对应的真实内容应以您的手机为准。

入门知识

警告：在使用手机前，请阅读手册的安全信息。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：
800-810-5050。

可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

安装SIM卡


SIM卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

入门
知识


入门知识

警告: 请勿弄弯或划伤SIM卡, 也不要让它接触静电、灰尘或浸水。


1.




2.



3.



4.




安装内存卡

您可以将SD或MMC卡插入手机内存卡槽中直至卡住，并可以存储或提取多媒体文件。(如照片、录像和MP3等文件)。

警告: 请勿弄弯或划伤内存卡, 也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

提示: 为了内存卡中的数据安全, 请在拔出



内存卡之前，点按主屏幕的状态栏，在SD/MMC卡选项中点按 弹出。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其它应用程序的模式。

警告：为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下10°C (14°F) 或零上

45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时, 请随身携带手机。

- 如果一段时间内不使用电池, 请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用, 电池会因逐渐损耗而需要略长长时间的充电, 这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加, 那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为110-180小时, 电池(锂电池)容量为780毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。




用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解, 并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池, 以免发生爆炸。

安装电池


您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时, 建议您将其放入保护盒内。

注: 手机电池放在透明的塑料保护盒中, 安装电池前从保护盒中取出电池。


1.



2.




3.



为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳效能。

- 1 如图所示将旅行充电器插头插入手机的USB接口。
- 2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时，将旅行充电器取下。



入门
知识


开机

- 1 按住  键开机。
- 2 如果需要, 请输入SIM卡PIN码并按输入键为SIM卡解锁。

警告: 如果连续3次输入错误, SIM卡将被锁定, 手机将提示SIM卡已锁。(此时如需解锁, 请与您的网络服务供应商联系。)

- 3 如果需要, 输入4位解锁码后按输入键为手机解锁。(解锁码出厂设置为1234。)

注: 如果未插入SIM卡, 手机将提示无SIM卡。您可以选择将电话功能关闭。




关机

按住  键, 关闭手机。

调节音量

按音量键上键或下键：

- 关闭呼入电话提示。
- 在通话期间，调节听筒音量。
- 播放音频文件或使用收音机时，调节音量大小。



拨打电话

- 1 在顶部按钮栏中点按⑧，屏幕显示拨号键盘。
- 2 点按键盘键输入电话号码。
- 3 点按拨号 拨出电话。您也可以按⑨键拨出电话。
- 4 点按结束，结束通话。您也可以按⑩键结束通话。



提示：点按⑧从最近呼叫列表中选择一个号码。

入门知识

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

- 1 点按应答，接听电话。
您也可以按  键应答电话。
- 2 点按忽略，挂断电话。
您也可以按  键结束通话。



提示：您还可以点按遇忙发出忙音信号。

注：如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

入门知识

更改呼叫提示

在主屏幕中底部按钮栏中点按  更改提示方式。

查看本机号码

查看本机号码：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，屏幕显示拨号键盘。
- 2 在底部按钮栏中点按  打开菜单。
- 3 点按本机号码查看本机号码。


在通话期间，点按  后点按本机号码查看本机号码。

注：本机号码需已存储在SIM卡上才能使用此功能。如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

为手机加锁和解锁

您可以锁定手机以防止误按。

- 向右滑动手机锁定键锁定手机。
- 向左滑动手机锁定键为手机解锁。



入门
知识

入门
知识


重要功能

使用照相机

快捷方式：按照相机键开启照相机，再按照相机键拍照。

从主屏幕开启照相机，点按 相机。

屏幕显示取景器内的景物。



- 按 上下键对取景器内图像进行缩放。
- 按 左右键调节亮度。

重
要
功
能

使用取景器

用照相机镜头对准要拍摄的景物。按  键进行缩放和调节亮度。

取景器右下角的数字代表当前使用的内存位置中可存储的照片数量或录像时间。

拍照

点按**拍照**或按照相机键拍照。

提示：如果照相机处于摄像模式，点按 ，然后点按**拍照**转入拍照模式。取景器右上角的模式指示符变为  表明照相机处于拍照模式。

摄像

点按 ，然后点按**摄像**，照相机进入摄像模式。取景器右上角的模式指示符变为  表明手机处于摄像模式。

点按**拍摄**开始拍摄录像，点按**完成**结束拍摄。

预览照片或录像

重要功能

点按 ，预览照片或录像。若预览录像，点按  播放录像。点按显示屏顶部的  或  查看上一个/下一个录像或照片。

删除一张照片或一个录像，点按 ，然后点按确认。

点按 ，对照片和录像文件进行相应操作。

调节效果

点按 ，然后点按效果打开照相机效果设置。

您可以调节照片或录像的亮度，指定灯光条件，选择效果类型。

设置选项

点按 ，然后点按设置打开照相机设置菜单。

您可以设置以下选项：

选项	说明
照片	设置所拍照片的大小和质量。
录像	设置录像的大小和质量。
默认名称	设置默认名称为时间和日期或自定义文件名前缀。
快门声音	设置快门声音。
保存到	指定存储位置。

使用自拍定时器

点按 ，然后点按自拍定时开，开启定时器。

定时器指示符  显示在取景器左上角。

点按开始，开启定时器，10秒钟后拍摄照片，在计时过程中点按停止关闭定时器。

提示：要进行自拍：开启定时器，用自拍镜对准自己，听到照相机快门声后，点按  查看照片。

重要功能

发送彩信



彩信中可以包含文字、图片、声音等文件。

编写和发送彩信：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息功能。
- 2 点按编写。
- 3 点按信息类型下拉菜单，然后点按彩信，打开编写屏幕。
- 4 点按 ，然后点按一种文字输入法，在页面上输入文字。输入完成后，点按 ，然后点按 **隐藏键盘** 隐藏文字输入键盘。
- 5 点按屏幕下部多媒体工具栏中的按钮，在页面上插入媒体文件。
 - 点按该键在信息中插入图片、视频或新图画。
 - 点按该键在信息中插入音频或插入新记录。
 - 点按该键开启相机功能，您可以把拍摄的照片插入到信息中。
 - 点按该键在信息中附加联系人、事件、任务或其他文件。



- 6 要想在当前页后插入新页面，点按 。要为新页面输入内容，重复步骤4、5。
- 7 输入信息收件人，点按  从通信录中选择电话号码或邮件地址，或在横线上输入一个电话号码或邮件地址。
- 8 点按 、 或  输入信息收件人或主题。（使用彩信菜单显示选项显示所需内容。）
- 9 点按  发送发送信息。

编写彩信过程中，点按  键可对信息进行相应操作。彩信编辑菜单包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用卡片，常用短语或自动签名。
保存到	将信息存储到草稿箱或常用卡片。
页面显示时间	设置页面显示时间。
预览	预览信息。
显示	显示或隐藏抄送、密送和主题框。

选项	说明
发送选项	<p>需要回执: 为信息设置发送或已读报告。</p> <p>有效期限: 设置信息有效期限。</p> <p>重要性: 设置信息重要性。</p> <p>送达时间: 设置彩信被送达对方的时间和日期。</p>
删除	选择选项删除相应内容。

注: 信息的属性和状态将决定您所看到的菜单选项, 具体内容请以您的手机为准。

接收彩信



收到彩信时, 顶部按钮栏显示提示图标 并发出提示。

打开彩信后:

- 点按 显示信息详细内容 (发件人、主题、时间和大小等信息)。
- 点按 播放信息。

注: 当彩信含有附件时, 图标 将为 .

彩信菜单包括以下选项：

选项	说明
全部回复	回复收到的信息。
转发	将此信息发送给其他用户。
保存文件	存储信息中的文件。
存为常用范本	存储为常用范本。
移至文件夹	将此信息移至其它文件夹。
删除信息	删除此信息。

使用RealPlayer播放器

您的手机中装有RealPlayer播放器，您可以使用它播放媒体文件。

注：由于手机的限制，有些过大的RealPlayer文件可能无法播放，需进行适当的转换。

在主屏幕点按  RealPlayer开启RealPlayer播放器。

要播放媒体文件，点按 ，然后点按打开。

点按文件，播放存储在手机中的媒体文件，或点按Url从网站下载媒体文件进行播放。在RealPlayer播放窗口：



重要功能

- 点按 播放当前的媒体文件。
- 点按 停止播放。
- 点按 或 播放上一或下一文件。
- 点按 后可调节音量大小。

点按**播放列表**显示当前媒体文件的名称。在现在播放列表显示屏幕，点按 ，然后点按**添加**，点按**文件**或**Url**向现在播放列表中添加其他文件。点按 也可执行其他相关操作。

使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话装置、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换与同步。

开启/关闭蓝牙

- 1 在主屏幕点按 蓝牙显示设备列表。
- 2 点按 ，然后选择**开启**或**关闭**蓝牙。

搜索其他设备

将手机连接到耳机配件等设备：

- 1 在主屏幕点按 蓝牙显示设备列表。
- 2 如果需要，开启蓝牙。
- 3 点按**查找**，查找蓝牙设备。

手机显示周围的设备列表。如果已连接了一个设备，手机将作出确认。

这些设备可能要求绑定到手机的许可。输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

使用其他设备搜索到手机

- 1 在主屏幕点按 蓝牙显示设备列表。
- 2 如果需要，开启蓝牙。
- 3 点按 后选择可找到，手机进入被查找模式，一段时间后如果未被查找到，将自动关闭该功能。

这些设备可能要求绑定到手机的许可。输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

连接已知设备

手机存储了曾经连接过的已知设备名称。按住已知的设备名称在弹出的菜单中点按 创建绑定，输入正确的密码后点按完成，手机将作出确认。

点按一个设备名称查看设备的详细信息。按住设备名称弹出一个菜单。通过该菜单，您可以创建绑定、连接、删除，或将设备锁定/解锁。

注：手机同时只能连接一个蓝牙设备。

与另一设备互换文件

使用蓝牙无线连接，您可以与其它设备（手机、计

重
要
功
能

算机等) 互换多媒体文件或电子文件。

注：接收蓝牙传输的文件大小取决于手机中剩余的本地内存大小。

发送文件

- 1 按住所需文件，在弹出菜单中选择**共享显示共享方式**列表。
- 2 点按**蓝牙**，点按**确认**，显示设备列表屏幕。
- 3 点按列表中的设备名称，或点按**查找**查找设备并选择该设备名称。
- 4 点按**发送**发送该文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

接收文件

当接到来自其他设备的文件传输要求时，手机发出提示。点按**确认**接收文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

当文件传输完成后，手机发出提示，手机也可能提示您指定名称和存储文件的位置，点按**完成**保存文件。


注：接收蓝牙传输的文件大小取决于手机中剩余的本地内存大小。

关于手机

手机的基本构成请参见手机图。

使用触屏

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用菜单的标准状态。



使用手机提供的辅助笔，执行所需操作，实现相应功能。点按屏幕左侧的标签可分别显示主屏幕相应页。

注：主屏幕可能与您的手机不同，请以您的手机为准。



顶部按钮栏

使用顶部按钮栏中的图标，您能方便地选择常用应用程序。

- | | | |
|--|-----|--------|
| | 主屏幕 | 进入主屏幕 |
| | 通信录 | 进入通信录 |
| | 信息 | 进入信息功能 |
| | 拨号盘 | 显示拨号键盘 |

除了标准图标，顶部按钮栏中还会显示 图标，用来提示未接电话或新信息。点按 查看未接电话或未读、未发信息。

状态栏

状态栏中通常包括以下指示符：



1. 信号强度指示 – 竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当 (无信号) 指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。
2. GPRS指示 – 表明您的手机可以使用高速GPRS连接。



关于手机

3. 蓝牙指示—表明您的手机蓝牙功能已开启。
4. 电池电量指示—竖形条显示电池剩余电量。当手机提示电量低信息并发出提示时，请尽快为电池充电。
5. 时钟—显示当前时间。

底部按钮栏

底部按钮栏显示在当前应用程序中可选择的功能。

-  关闭 退出当前功能或应用程序。
-  菜单 按菜单按钮打开一个菜单。
-  提示类型 从以下设置中选择一种类型。
 -  =铃音提示
 -  =振动
 -  =振动后铃音
 -  =静音

插入相应SIM卡时，底部按钮栏中显示相应网络服务供应商的名称。

使用游戏键

在玩手机中的游戏时，使用音量键或游戏键“A”或“B”控制游戏 参见游戏说明以获得更多信息。


关于手机

在未运行 Java 程序和游戏时，按该键执行以下功能：

- 按游戏键“A”开启媒体播放器。
- 按游戏键“B”开启收音机。

使用导航键

使用  导航键上下左右滚动浏览屏幕、功能图标、反色显示选项。使用导航键还可以更改功能设置和玩游戏。按导航键  中心按钮选择一个反色显示选项。



打开手机功能

手机包含许多内置功能用于通信、个人事务管理及娱乐等。每项功能有与其对应的图标。

您可以使用以下方式打开一个功能项

- 点按顶部按钮栏中的图标。
- 在顶部按钮栏中点按  进入主屏幕。主屏幕显示手机的功能图标。选择所需图标打开该功能。

主屏幕中的功能图标包括：



通话记录



浏览器



日程表



电子邮件



即时通信



录音机

关于手机

- | | | | |
|---|-------------|---|------|
|  | Real Player |  | 相机 |
|  | 收音机 |  | 主题 |
|  | 画板 |  | 文件管理 |
|  | 记事本 |  | 计算器 |
|  | 任务 |  | STK |
|  | 数据同步 |  | 设置 |
|  | 闹钟 |  | 世界时 |
|  | 网络 |  | 蓝牙 |
|  | Modem |  | 安全保密 |

提示： 您可以将手机主屏幕上的功能项以列表形式或缩略图形式显示。点按 ，然后点按列表显示转到列表查看。从列表显示状态点按 ，然后点按缩略图显示返回缩略图形式。

注： 中国移动定制的本款手机的开关机画面及功能图标可能与非定制的手机有所不同，请以您的手机为准。动感地带图标  仅在为中国移动定制的手机中出现。

输入法

本款手机提供多种文字输入法。

点按顶部按钮栏的 ，点按编写然后点按文字输入区底部的输入法按钮  选择一种输入法。

手写

您可以使用辅助笔输入文字、字母、数字和标点。

关于手机

在文字输入窗口，点按 后点按手写打开手写板，如右图所示。点按手写板上的对应按钮选择中文、英文或数字。



写入字符，等待手机确认并把其放入文字输入窗口中。如果窗口中显示的字符不正确，在选择区点按相应字符取代该字符。

手机提供了一种预测文字输入法，预测正在写入的单词。在预测区点按一个单词将其放入文字输入窗口中。

拼音

使用拼音键盘，如右图所示。可输入中文字符。按拼音顺序点按键盘，您输入的字母显示在拼音区，相应的中文字符显示在选择区。要查看其他字符，点按向前按钮 或向后按钮 。点按选择区中的字符，将所需字符输入到输入窗口中光标所在位置。



注音键盘

使用注音键盘输入中文字符，如右图所示。使用注音符号输入中文字符。输入方法与拼音键



关于手机

盘使用方法类似。

英文键盘

使用英文键盘，如右图所示。在文字输入窗口中的光标处输入字母。



数字

使用数字板，如右图所示。在文字输入窗口中的光标处输入数字和符号。



功能按钮

在拼音、注音、英文键盘输入法状态下，点按%#▲打开符号板，在数字和手写输入法状态下，分别点按*#*和*#*，在光标位置输入符号。点按锁定或隐藏符号输入板。

要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧点按←；换行，点按—；输入空格，点按—。

使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机放到耳边就可以和其他手机用户通话。

通话期间，点按免提，打开或关闭扬声器。

注：当手机连接了车载设置或手机配件时，手机免提扬声器功能可能不能使用。

设定新密码

手机在出厂时，四位解锁码被预设为1234，六位安全密码被预设为000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为4位数，安全密码必须为6位数。

如果需要，您也可以重新设置SIM PIN2或呼叫限制密码。

要更改密码，在主屏幕点按安全保密，在底部按钮栏中点按安全设置然后点按密码设置打开更改密码菜单，设置所需选项。

手机加锁和解锁

您可以设定手机关机时自动锁定。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当有来电或接收到信息时，手机仍会发出提示，但您必须解锁才能应答。

手机加锁

在主屏幕点按安全保密，然后将手机锁设置为开。手机提示您输入解锁码。输入解锁码为手机加锁。

关于手机

解锁

当看到输入加锁密码提示时，输入解锁码并确认为手机解锁。

提示： 手机解锁码初始设置为1234。

若您忘记了密码

注： 手机在出厂时，四位解锁码被预设为1234。六位安全密码被预设为000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您忘记了安全密码，SIM PIN码、SIM PIN2码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

关于手机

设置手机功能

存储您的姓名和本机号码

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按钮栏中点按 打开菜单。
- 3 点按 **设置** 打开设置菜单。
- 4 点按 **本机号码** 打开号码编辑功能。
- 5 输入名称和号码，然后点按 **完成** 存储该信息。

如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

设置手机功能

设置时间和日期

使用日程表功能前，您必须设置正确的时间和日期。

- 在主屏幕点按 **设置**，然后点按 **时间和日期**，点按 **日期及时间** 框设置日期、时间，如图所示，结束后点按 **完成** 保存设置。



设置铃音类型

手机铃音或振动提示您呼入电话或其他事件信息。

您可以选择不同铃音类型，或关闭提示。要设置一种铃音类型，在主屏幕点按底部按钮栏中的铃音类型按钮，选择一种铃音类型。

设置主题

设置手机功能

主题是由一组应用于手机中的墙纸、铃音等设置组成的。主题具体包括以下组成部分：

- 墙纸
- 文字大小
- 来电铃音
- 信息提示音
- 普通铃音
- 开机画面图像
- 关机画面图像

墙纸是作为背景图像出现在手机待机屏幕中的照片、图片或动画。

铃音或提示音是在来电或收到信息时的声音。

可以自定义设置手机主题中的组成部分。

注：手机主屏幕显示和背景图像是根据应用的主题决定的。

设置手机功能

选择主题

使用手机中的主题。

- 1 在主屏幕中点按  主题，显示主题屏幕。
- 2 按住您要使用的主题名称在弹出菜单中选择设为当前。

设置主题

更改主题设置，自定义手机主题。

- 1 在主屏幕中点按  主题，显示主题屏幕。
 - 2 点按主题名称打开主题编辑屏幕。
 - 3 编辑所需设置，然后点按完成，保存已更改设置。
- 提示：**要恢复主题默认设置，按住主题名称在弹出菜单中选择重设为默认。

设置背景光和屏幕休眠时间

- 1 在主屏幕点按  设置，然后点按背景光设置。
- 2 点按  和  调节背景光亮度。
- 3 点按屏幕休眠时间框，设置时间。
- 4 点按完成保存设置，或点按  不保存更改，返回上一屏幕。

注：通常，为了节省电池电量，若一段时间未对手机进行操作，背景光自动关闭，按任意键可重新打开背景光。

设置手机功能

节省电池电量

手机中包括一些可以节省电池电量的功能。

- 1 在主屏幕点按  设置，然后点按电源管理，手机显示剩余电量。
- 2 省电模式功能自动调节手机设置以使电池达到最长使用时间，设置省电模式为开或关来开启或关闭此功能。
- 3 自动关机功能，在指定时间自动关机，点按开，开启此功能，然后点按时间，指定关机时间，点按完成保存设置。

注： 您可以通过省电模式控制状态灯和导航键灯光的开关。使用手机锁定键锁定手机后，状态灯将开启提示手机为开机状态。

通话功能

改变使用线路



您可以改变当前的使用线路，从而使用另一个电话号码。

注：此功能仅适合具有双号功能的SIM卡。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按键栏中点按 打开菜单。
- 3 点按转到线路2（或1）切换线路。

重拨

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按呼出号码，进入呼出号码列表。
- 3 点按需要重拨的号码。

使用自动重拨功能



当您看到呼叫失败提示时，点按重拨后点按拨号手机自动重拨该号码。

通话
功
能

线路识别

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

您也可以为特定的通信录条目指定所需铃音。

呼出线路识别



对拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按键栏中点按 打开菜单。
- 3 点按设置打开设置菜单。
- 4 点按显示号码，然后点按开或关来显示或隐藏您的本机号码。

提示：选择网络限制的让网络决定您的来电显示状态。

取消来电



当手机提示来电时，点按忽略取消来电。

根据您手机的设置或您网络供应商提供的服务，来电可能被转移到其它号码上

或使呼叫方听到忙音。

关闭来电提示

在您应答电话之前，按音量键可先关闭手机的呼入提示。

拨打紧急号码



您的网络服务供应商设置了的在大多数条件下都能呼出的紧急号码（如112），即使在SIM卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按键盘键拨打紧急号码。
- 3 点按拨号呼出电话。

拨打国际号码

当手机拨号键盘显示时，按住 插入国际冠码“+”。

您也可以点按 后点按插入，然后选择插入国际冠码+。

直接拨打分机号码或语音信箱号码

您可以在已输入的号码中插入P（暂停）字符，拨打分机号码或语音信箱号码。

- 1 使用拨号键盘键输入号码。
- 2 要插入暂停，点按 后点按 **插入**，然后选择 **插入暂停**，将字符P插入到光标所在的位置。
- 3 继续输入分机号码。
- 4 点按 **拨号** 呼出电话。

手机拨出号码，等待连接，然后自动拨出后面的数字。

通话期间拨打分机号码

- 1 电话接通后点按键盘按钮 显示拨号键盘。
- 2 拨打分机号码。
- 3 点按 返回通话状态屏幕。

拨打最近呼叫

无论此呼叫是否接通，您的手机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早的号码则被删除。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按 打开最近呼叫菜单。

- 3 点按已接来电、未接来电或呼出号码查看相应通话列表。
- 4 点按一个条目呼出该号码。

快速拨号

您可以将最常拨打的9个电话号码存储在快速拨号列表中，只需按住一个数字键就可以拨打相应号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按⑧显示手机拨号键盘。
- 2 按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快速拨号列表中没有存储号码，手机将提示您存储号码。

您也可以按下列步骤进行设置：

- 1 在顶部按钮栏中点按⑧显示手机拨号键盘。
- 2 点按⑨，然后点按设置打开设置菜单。
- 3 点按快速拨号打开快速拨号列表。
- 4 在快速拨号列表中输入电话号码。
- 5 输入完成后点按确认保存设置。

通
话
功
能

保持通话



通话期间，点按**保持**保持通话。再次点按**保持**恢复通话。

静音

通话期间，点按**静音**关闭手机话筒。再按**静音**恢复通话。

呼叫等待



使用**呼叫等待**功能，通话期间，您可以呼出第二个电话。

通话中：

- 1 点按键盘按钮  显示手机拨号键盘。
- 2 点按数字键输入电话号码。
- 3 点按**拨号**呼出电话。

当第二个电话接通时，第一个电话将被保持。

在两个电话间切换：

- 1 点按 ，然后点按**切换**保持当前通话切换到另一通话。
- 2 点按**结束**结束当前通话。

通话功能

呼叫转接



通话期间您可以将此电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接把该电话转接到其它电话机。

通知呼叫转接

通话中:

- 1 点按**保持**保持通话。
- 2 点按键盘按钮 显示手机拨号键盘。
- 3 点按数字键输入准备转接电话的号码。
- 4 点按**拨号**拨打该电话号码并通知转接该电话的一方。
- 5 点按，然后点按**转接**到保持状态。

不通知呼叫转接

通话中:

- 1 点按，然后点按**转接**。
- 2 点按数字键输入准备转接该电话的号码。
- 3 点按**拨号**转接电话。

通话功能

通话
功能

信息及聊天功能



您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

可以使用即时通信功能实时与其他手机用户进行信息交流。

信息功能

注：发送或接收信息前，必须设置信息收件箱。通常情况下，服务供应商已经设置了收件箱。

在顶部按钮栏中点按 进入信息功能。

信息存储在信息功能内的不同文件夹中。在文件夹右边的数字表示该文件夹中的信息总共的数量及未读信息的数量。点按文件夹显示其中信息。

信息功能包含以下文件夹：

收件箱—存储接收的信息。

SIM卡—存储在SIM卡中的信息。

草稿箱—存储未完成的信息。

发件箱—存储正在发送或发送失败的信息。



信息及聊天功能

已发信息—存储已发送信息的副本。

废件箱—存储已删除的信息。若不要删除信息，可以将该信息移至其他文件夹。

注：在信息功能显示屏幕点按  后点按新建文件夹，可以创建新的文件夹。

设置签名

您可以存储个人签名，并可以手动或自动附加到信息中。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息功能。
- 2 点按 ，然后点按编辑签名，打开签名编辑屏幕。
- 3 点按签名内容框的横线部分，输入个人签名。
- 4 若要将签名自动附加到信息中。点按签名下方的复选框 ，选中复选框 表示自动签名开启。
- 5 点按完成存储签名。

发送文字信息



可以发送短信息到其它电话号码。

要编写发送短信息：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息功能。
- 2 点按编写。

- 3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**短信息**。
- 4 点按**输入法**，然后点按所需输入法，并输入文字。
还可以点按**插入**，然后点按**加载**，在信息中插入所需文字内容。
- 5 要输入信息收件人，点按**至**从通信录中选择号码，或点按**至**右侧的直线并输入号码。
- 6 点按**发送**，发送信息。

当编写短信息时，点按**操作**对信息执行所需操作。其中包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入所需内容。
保存到	将该信息存储到草稿箱。
发送选项	需要回执: 设置信息的发送报告。 有效期限: 设置有效期限时间。

注：信息的类型及属性将决定您所能使用的选项。

查看未发送信息状态

发送失败或正在发送的信息存储在发件箱中。

在信息功能屏幕中，点按**发件箱**显示其中内容并可查看信息状态，点按所需信息可进行编辑等操作。

信息提示

- 输入文字信息时，屏幕右上角显示已输入字符数和页数。
- 输入彩信时，屏幕顶部显示当前信息大小和页数。

接收彩信



收到新信息，在顶部按钮栏中显示 。

点按阅读查看信息。信息存储在收件箱中。

收到彩信后：

- 点按  或  显示信息明细（发件人、时间、大小等）。
- 点按  播放信息。
- 点按 **回复**，编辑回复信息。
- 在信息显示屏幕点按  打开菜单进行所需操作。该菜单包括以下选项：

选项	说明
全部回复	回复信息给全部收件人。
转发	将此信息转发给其他号码。
保存文件	保存信息中的多媒体文件。
存为常用范本	将该信息存为常用范本。

选项	说明
移至文件夹	将信息移动至其它文件夹中。
删除信息	删除信息。

当手机提示内存已满，必须删除一些信息，以接收更多信息。

存储多媒体信息中的文件



要存储多媒体信息中的文件，按住该文件并打开弹出菜单，选择**保存**，存储该文件。

若信息中包含附件，点按该文件后选择**保存**，存储该文件。

阅读和回复信息

在信息功能屏幕，点按收件箱显示其中内容。收件箱中信息从新到旧排序。

点按所需信息条目打开信息。手机显示信息内容。

- 点按 ，呼叫发件人。
- 点按**回复**，发送信息给信息发送方。
- 点按 返回前一屏幕。

分类查看信息

打开所需文件夹，点按 ，然后点按**按...分类**。

信息及
聊天功能

查看SIM卡中信息

在信息功能屏幕，点按**SIM卡**显示存储在SIM卡中的信息。点按信息可进行阅读。打开信息后可进行编辑等操作。

创建和使用个人文件夹

您可以创建个人文件夹来存储信息，并可以锁定该文件夹以防止他人阅读或编辑该文件夹中的信息。

要创建个人文件夹：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息功能。
- 2 点按 ，然后点按新建文件夹。
- 3 点按名称右侧的输入框，输入文件夹名称。
- 4 要锁定文件夹以防止他人进入，点按名称下面的复选框 加锁密码方式保护，复选框 表示文件夹锁定功能开启。
- 5 点按完成确认文件夹设置。
- 6 如果需要，输入加锁密码，然后点按完成。
(加锁密码出厂设置为1234，如何修改加锁密码见“关于手机”的“设定新密码”部分)。

个人文件夹与其他文件夹在信息功能中一起列出。若个人文件夹已加锁，当打开该文件夹时，手机会提示输入加锁密码。输入密码后打开文件夹。

要编辑个人文件夹，打开该文件夹并点按 ，然后点按文件夹设置。更改文件夹名称及根据需要开启或关闭文件夹锁定功能。

要删除个人文件夹，打开该文件夹并点按 ，然后点按删除文件夹，点按确认删除此文件夹。

注：必须清除文件夹中的全部信息才可以删除该文件夹。

在文件夹之间移动信息

可以根据需要在文件夹之间移动信息。例如，当

需要在另一部手机中使用此SIM卡时，可以将收件箱中的短信息移动至该SIM卡中，或将信息移动至锁定文件夹，以防止他人查看。

要将信息移动至新文件夹：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息功能。
- 2 打开要移动的信息所在的文件夹。
- 3 按住所需信息打开弹出菜单，然后选择 **移至文件夹**。
- 4 在移至文件夹屏幕中，选择需将信息移入的文件夹。
- 5 点按 **确认** 将该信息移入选择文件夹中。

信息服务设置

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息功能。
- 2 点按 ，然后点按 **服务设置**。
- 3 点按 **短信息或彩信**。
- 4 配置短信息或彩信设置。
- 5 点按 **确认** 或完成保存设置。

短信设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术服务，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
短信中心号码	发送信息时所需的服务中心号码。
有效期限	设置信息的有效期限。
使用GPRS	设置是否使用高速GPRS连接。

彩信设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术服务，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
默认设置	设置彩信网络模式。
有效期限	设置信息的有效期限。
最大发送大小	设置发送彩信的大小。
自动下载	设置是否开启自动下载以及相关选项。
显示标识	设置是否显示发送方号码。
发送报告	设置是否开启发送报告。
拒绝发件人	输入要拒绝的号码。

彩信网络模式设置

编辑已存彩信网络模式或创建新的彩信网络模式。

1 在顶部按钮栏中，点按  进入信息功能。

- 2 点按 ，然后点按服务设置。
- 3 点按彩信，打开设置选项列表。
- 4 点按默认设置栏，打开彩信设置列表。
- 5 点按已存的彩信网络模式，或点按  创建新的网络模式。
- 6 完成设置后点按完成，保存设置。

网络模式设置列表包含以下选项：

选项	说明
设置名称	输入该网络模式的名称。
MMSC	选择使用的服务器。
网络设置	选择所需连接方式。
WAP网关IP	WAP服务供应商的网关地址。
连接安全	设置开或关。
连接类型	设置有连接或无连接。

要了解或设置更多相关内容，请与您的网络服务供应商联系。

即时通信



使用即时通信与其他手机用户随时进行交流。

此功能是采用了Wireless Village即时通信的标准。在使用前需设置相关的网络参数，请联系您的即时通信提供商。

登录即时通信

- 1 在主屏幕点按即时通信，打开即时通信登录屏幕。
- 2 在用户ID栏输入用户名。
- 3 在密码栏输入您的密码。

提示：要想让手机记住密码，以便下次登录时无需再输入密码，点按记住密码左侧的复选框，表示记住密码功能已开启。

- 4 点按安全登录左侧的复选框，表示以安全方式登录。
- 5 点按登录，登录即时通信。

联系人列表以在线状态排序：

- **在线好友：**已登录即时通信的用户。点按某联系人的姓名，向此人发送信息。
- **离线好友：**已退出即时通信的用户。

注：要刷新联系人列表，查看列表时点按后点按刷新列表。

发送即时通信

在您登录即时通信后，可以与其他用户交换信息。

点按某联系人的姓名，开始对话。点按写即时信息，然后点按一种文字输入法，输入文字信息。点按发送发送信息。

信息及聊天功能

设置在线状态

当您登录即时通信后，您的在线状态将显示给其他在线用户，要设置在线状态：点按底部按钮栏的可用的，可以选择遇忙或隐身。

设置即时通信

添加和删除联系人

要添加好友，在即时通信在线屏幕点按，然后点按添加好友。输入您的新好友相关信息并点按完成。若无法向好友列表中添加好友，即时通信会提示错误。

设置离开状态

若您已登录即时通信，但暂时不能回复信息，您可以设置遇忙指示符，以显示给其他联系人。在即时通信在线屏幕点按可用的，然后点按遇忙。

退出即时通信

在即时通信在线屏幕点按选择退出，点按确认退出即时通信。

电子邮件



您可以发送或接收电子邮件。

提示：必须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。

电子邮件

设置邮箱

邮箱在使用前需进行相关设置。

自动邮箱设置

- 1 在主屏幕点按 电子邮件 打开邮箱。
- 2 在邮箱设置列表中选择手机已预设邮件的服务供应商，然后点按确认。
- 3 在用户名和密码中输入相应内容，并在再次输入密码框再次输入确认密码，然后点按确认。
- 4 要编辑或修改设置，点按 ，选择邮箱设置，点按所需邮箱打开设置屏幕，编辑相关设置。

手动邮箱设置

若您需要使用其它邮件的服务供应商，可以手动设置邮箱：

- 1 在邮箱设置列表屏幕，点按手动设置，然后点按确认。
- 2 点按邮箱名称框并输入邮箱名称。

电子邮件

- 3 点按发送设置信息和接收设置设置相应选项。
- 4 点按签名设置，然后点按编辑签名框中的横线输入签名。
- 5 若要自动将签名附加到邮件中，点按编辑签名下面的复选框，复选框 表示自动签名功能开启。
- 6 点按确认保存签名设置。
- 7 点按确认存储邮箱设置。

提示： 可以将不同的邮件帐户设置为分别独立的邮箱，若在邮箱设置屏幕中未指定邮箱名称，手机自动指定邮箱名称。

发送设置信息选项

注： 下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术服务，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
服务器	处理发送邮件的IP地址或主机名称。
端口	发送主机的端口号。
电子邮件	邮件地址。
昵称	可以输入昵称。

电子邮件

选项	说明
验证	设置验证用户名和密码为开或关。若用户名和密码与接收邮件服务器中的用户名和密码相同，点按 和接收设置相同 左侧的复选框 <input type="checkbox"/> ，复选框 <input checked="" type="checkbox"/> 表示设置开启。 若不同， 取消和接收设置相同 设置并输入所需用户名、密码和再次输入密码。

接收设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务供应商的技术，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
POP3或IMAP	选择接收主机的传输协议：POP3或IMAP。
服务器	处理接收邮件的IP地址或主机名称。
端口	接收主机的端口号。
用户名	所需用户名。
密码	所需用户名对应的密码。
再次输入密码	输入确认密码。

电子邮件

选项	说明
保存在服务器	选择在服务器中保留邮件信息副本。
接收邮件大小限制	设置下载到手机中邮件信息的最大限制。

使用邮箱和文件夹

注：发送和接收邮件前必须先设置邮箱。您的服务供应商可能已经设置了邮箱。

在主屏幕点按  电子邮件 打开邮箱。

邮件信息存储在邮箱中不同的文件夹。

收件箱—接收的邮件。

发件箱—未发送的邮件。

邮箱中还包括其他文件夹。如草稿箱，已发邮件，废件箱和添加的个人文件夹。

若有不同邮件帐户的邮箱，点按顶部邮件信息屏幕中的邮箱框选择所需邮箱，手机显示选择的相关邮箱。

发送邮件



您可以给一个或多个收件人发送邮件。
您可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通信录中选择。

电子邮件

- 1 在主屏幕中点按 电子邮件 打开邮箱。
- 2 点按 打开新邮件编辑屏幕。
- 3 要输入邮件收件人，点按至，在通信录中选择已存储的记录，或点按至右侧的输入框输入邮件地址。
- 4 在主题框中点按直线输入邮件主题。
- 5 点按邮件正文框，输入邮件正文。还可以点按，然后点按插入附件，选择所需选项，插入所需文件。
- 6 点按发送，发送邮件。

编写邮件时邮件信息菜单包括以下选项：

选项	说明
保存	保存邮件至草稿箱。
插入签名	为邮件附加签名。
以抄送和密送发送	显示抄送/密送框，抄送或密送给其它收件人。
插入附件	在邮件中附加联系人、日程安排、任务或其他文件。
重要性	设置重要性为高、一般或低。
删除附件	删除邮件中附件。

电子邮件

接收邮件



接收的邮件在下载到手机前存储在服务供应商的邮件服务器中。

- 1 打开邮箱后点**接收/发**，选择连接方式并确认手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件保存在收件箱中。
- 2 点按所需邮件阅读。
- 3 点按**转发**，将此邮件转发给其他用户。点按**回复**，编辑并发送邮件给邮件发送方。
- 4 点按**菜单**对邮件进行其他操作，其菜单包括以下选项。

选项	说明
保存地址	可以以此邮件地址创建新的联系人条目或将其加入到已有联系人条目中。
回复保留原文	编辑并发送含有原文的邮件给邮件发送方。
全部回复	编辑并发送邮件给全部邮件地址。
选择编码方式	选择所需编码方式。
移至文件夹	将该邮件移至其他文件夹。
删除邮件	删除该邮件。

电 子 邮 件

阅读、复制或移动邮件

阅读、复制或移动邮件的步骤与信息功能信息的相关操作步骤基本相似。

创建使用个人文件夹

创建使用个人文件夹的步骤与信息功能中相关操作步骤基本相似。

电子邮件

通信录

您可以在通信录中存储联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

查看联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按  打开通信录，要更改联系人显示方式，点按  选择列表显示或缩略图显示。

使用分类查看

为联系人指定分类以管理通信录信息，根据需要分类显示不同联系人，还可根据需要添加多个分类。您的手机有以下基本分类：

全部—显示所有的联系人。

未归档—显示未归档的联系人。

SIM卡—显示存储在SIM卡上的联系人。

通
信
录

查看并编辑联系人明细

- 1 点按联系人姓名查看该明细。
- 2 点按编辑可以更改该联系人条目中的所需选项。
- 3 点按完成保存更改。

添加新联系人

- 1 在顶部按钮栏，点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按 添加联系人。
- 3 在新联系人屏幕中，点按 ，为条目指定图片，在接到此联系人来电时，显示指定图片。

注： 存储在SIM卡中的联系人不能使用此功能。

- 4 在横线输入联系人相关信息。
- 5 为联系人指定铃音，点按铃音框选择所需铃音。在接到此联系人的来电时，手机以该铃音发出提示。

注： 存储在SIM卡中的联系人不能使用此功能。

- 6 完成相关信息后点按完成存储联系人。

提示： 要在SIM卡中存储联系人，点按分类右侧横线，然后点按SIM卡将联系人存储到SIM卡中。手机会删除无法存储在SIM卡中的内容。

提示： 点按 并确认，不存储退出。



创建群组

您可以创建由多个存储在通信录中的联系人组成的群组。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ， 打开通信录。
- 2 点按 ， 然后点按添加短消息群组、添加彩信群组或添加电子邮件群组， 您需为群组输入名称。
- 3 当您完成输入信息， 点按确认存储该群组。

注： 您只能为存储在手机中的联系人条目创建群组。

呼叫或发送信息给联系人

- 1 在顶部按钮栏中点按 ， 打开通信录。
- 2 点按所需联系人。
- 3 点按所要拨打的号码， 呼叫该号码。点按  右侧的号码， 可以发送信息。点按  右侧的邮件地址可以选择发送彩信或电子邮件。

使用快速拨号

存储在手机中的联系人，可以存储多个号码（如手机，住宅电话等），您可以将其中一个号码设为快速拨号。

注： 若您未设置该联系人的快速拨号，在联系人列表中第一个有效号码，将被设为默认快速

通信录

拨号。

要设置联系人快速拨号：

- 1 点按联系人查看明细。
- 2 点按**编辑**，编辑联系人，手机显示完整联系人信息。
- 3 点按**1**，然后点按**选择快速拨号号码**。
- 4 手机显示该联系人所有存储的号码，选择所需号码，然后点按**确认**。
- 5 点按**完成**，存储设置。

设置分类铃音

您可以为通信录的分类设置铃音，当收到此分类中某联系人的来电时，手机以该铃音发出提示。

- 1 在顶部按钮栏中点按**○**，打开通信录。
- 2 点按**1**，然后点按**分类设置**。
- 3 点按**分类框**，选择分类。
- 4 点按**铃音框**，选择所需铃音并确认。
- 5 点按**确认**，存储设置。

注：如果您为分类中某联系人单独设置了铃音，当收到此联系人的来电时，此铃音将取代分类铃音。

查找联系人

- 1 在顶部按钮栏中点按 ， 打开通信录。
- 2 点按 ， 然后点按查找联系人。
- 3 选择姓名、号码或其他，在查找框中输入需要的信息，点按查找。

手机显示查找结果或提示无符合条件记录。

查找到所需内容后如果需要继续查找，点按重新查找。

返回联系人列表点按 。

删除联系人

- 1 在顶部按钮栏中点按 ， 打开通信录。
- 2 点按 ， 然后点按删除联系人。
- 3 找到要删除的联系人，点按联系人左侧的复选框 ，复选框 表示相应的联系人已选择，点按删除。

注： 您可选择删除多个联系人。

- 4 点按确认，确认删除所选联系人。

复制联系人

您可以在手机或SIM卡之间复制联系人，此操作不会删除原始条目。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ， 打开通信录。

通信录

- 2 点按 ，然后点按复制到SIM卡/手机。
- 3 选择手机到SIM卡或SIM卡到手机，然后点按确认。
- 4 点按所需联系人或号码左侧的复选框 ，复选框 表示相应联系人已选择。
- 5 点按确认复制号码到相应位置。如果需要可以选择要复制到的号码类型。

注： SIM卡存储条目的数量由SIM卡容量决定，可复制的条目类型由SIM卡功能决定的。

查看通信录容量

您可以查看存储在手机和SIM卡中的通信录条目个数及SIM卡的最大容量。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按内存状态。显示手机和SIM卡中的通信录条目个数及SIM卡容量。
- 3 点按确认返回通信录。

交换联系人信息

您可以将联系人条目以电子名片的形式发送到手机，计算机或其他设备以共享联系人信息。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按要发送联系人的姓名，并显示详细信息。
- 3 点按 ，然后点按共享。

- 4 选择蓝牙，通过蓝牙无线连接交换数据。选择彩信或电子邮件，以该形式发送联系人数据。
- 5 点按确认后完成相关设置。
- 6 点按发送以所需方式发送联系人信息。

注：接收蓝牙传输的文件大小取决于手机中剩余的本地内存大小。

查看或编辑机主信息

在通信录中存储自己的信息。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按机主信息。
- 3 输入完成相关信息后，点按完成存储机主信息。

通
信
录

通
信
录

自定义手机设置

设置语言

设置手机显示的语言类型:

- 1 在主屏幕点按 设置，然后点按语言。
- 2 选择所需语言，或选择自动。选择自动后，手机将根据实际情况选择语言。
- 3 点按完成存储所选语言。

提示： 点按 不保存设置，返回设置屏幕。

设置音量

您可以设置手机系统音量，提示音音量，扬声器音量，还可以开启和调节触屏的声音等。

- 1 在主屏幕点按 设置，然后点按音量。
- 2 点按所需选项，打开声音设置屏幕。
- 3 调节音量或其它相关设置。
- 4 点按完成存储设置。

提示： 点按 不保存设置，返回设置屏幕。

调节文字输入设置

您可以调节在触屏上输入文字字符时的相关设置。可以设置首选输入法，主要、次要语言，手

自
定
义
手
机
设
置

写习惯，书写速度等。

在主屏幕点按 设置，然后点按文字输入设置进入输入设置屏幕。按需要进行相关设置，然后点按完成存储设置，返回设置屏幕。

校准触屏

当您觉得辅助笔在触屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触屏。

- 1 在主屏幕点按 设置，然后点按校准触屏。
- 2 依照提示用辅助笔触击十的中心直到手机提示屏幕已校准。

USB模式

您可以将USB模式设置为调制解调器或大容量存储器。

请勿在大容量存储器模式下从电脑中删除或重命名手机内存中的preload、system等系统文件夹中的文件及文件夹。否则将会导致数据丢失，预置Java程序无法运行，甚至手机个别程序不可预知的错误。如果预置Java程序不能运行或者已被删除，请从随机光盘中重新安装。如果手机数据异常，建议采取“设置/主清除”恢复手机文件目录结构。

注：当处于USB大容量存储器模式时，将不能使用部分应用程序。如果在插入USB电缆时使用这些功能，请切换到调制解调器模式。此设置将在再次插入USB电缆时生效。

使用大量存储器模式

首先，您需要在设置下的USB模式中将手机设为大容量存储器模式，然后用USB数据线把手机和计算机连接上，第一次连接时计算机会询问您是否安装驱动程序，您可以在手机光盘的USB Driver目录中找到调制解调器的驱动程序，如果您没打算使用手机的调制解调器功能，点击“取消”即可。Windows会自动查找并安装U盘（在Win2000、WinXP下），稍等片刻，在我的电脑里会出现新的盘符，现在您可以开始使用手机的U盘功能了！

注：

- a: 手机在大容量存储器模式下，某些功能可能无法使用（电话，信息功能不受影响）。
- b: 在Windows下使用完该设备后，要正确退出该设备以确保数据不会丢失，具体步骤如下：
 1. 双击任务栏右下角的USB图标，在出现的“拔下或弹出硬件”窗口中选择USB大容量存储器，点击“停止”。
 2. 在出现的“停用硬件设备”窗口中点击“确定”，如果电脑提示这个设备现在无法停止，请您稍候再试，如果电脑提示USB大容量存储器设备现在可安全地从系统移除，您就可以从手机拔出USB数据线，手机会自动切换回正常模式，所有功能都可以使用了。

振动模式

您可以通过振动模式设置手机振动方式。

主复位

将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、安全密码和累计通话计时除外。

- 1 在主屏幕点按 设置，然后点按主复位。
- 2 根据提示输入安全密码，然后点按确认。
- 3 点按确认，进行主复位。

提示： 安全密码出厂设置为000000。

主清除

将所有选项恢复为出厂时设置。但解锁码、安全密码和累计通话计时除外。同时清除SIM卡信息以外的所有用户设置及条目。

警告： 主清除将清除所有用户下载的内容及输入并存储在手机内存中的信息，包括通信录和日程表条目。一旦这些信息被删除，将无法恢复。主清除功能不清除存储在SIM卡上的信息。

- 1 在主屏幕点按 设置，然后点按主清除。
- 2 根据提示输入安全密码，然后点按确认。
- 3 点按确认，进行主清除。

提示： 安全密码出厂设置为000000。

使用手机其他功能

查看最近呼叫

您的手机保存您最近已接、未接来电和呼出号码列表。该列表从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早超出记录范围的号码则被删除。

- 1 在主屏幕，点按 通话记录。
- 2 点按已接来电、未接来电、呼出号码，查看相应的列表。
- 3 点按所需条目，显示条目明细。
- 4 点按呼叫拨打该号码，或点按 可以执行其他相应操作。

电话会议



您可以与多人进行电话会议。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按数字键输入第一方的号码。
- 3 点按拨号，拨打电话。
- 4 接通后，点按保持，保持当前通话。
- 5 点按 显示手机拨号键盘。
- 6 点按数字键输入下一方电话后点按拨号，拨打电话。
- 7 接通后，点按连接，连接两方电话。

使用
手机
其他
功能

呼入转移



转移语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫到另一个电话号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按⑧显示手机拨号键盘。
- 2 点按⑨，然后点按设置打开手机的设置菜单。
- 3 点按呼入转移，然后选择所需转移的类型：语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫。

语音呼叫转移选项：

选项	说明
所有语音呼叫	转移所有呼叫。
接不通时	电话不通时转移。
遇忙时	当线路忙时转移。
不在服务区	不在服务区时转移。
无应答时	无法应答时转移。
取消所有呼入转移	取消所有呼入转移。

- 4 点按所需转移选项。
- 5 点按开启呼入转移复选框使其开启，在呼入转移到框中输入要转移到的电话号码。
- 6 点按完成存储设置。

注：重复以上操作，输入其他转移类型信息。

转移传真呼叫和数据呼叫可跳过第4步。

呼叫限制



呼叫限制功能可使手机有选择地限制呼入或呼出。

- 1 在主屏幕点按**安全保密**, 然后点按**呼叫限制**。
- 2 点按**呼出电话、呼入电话**框可以选择所需选项, 输入呼叫限制密码后点按**确认**。
- 3 点按**完成**存储设置。

固定拨号



当您开启固定拨号功能后, 您仅可以拨打存储在固定拨号列表中的号码。

- 1 在主屏幕点按**安全保密**, 然后点按**固定拨号**。
- 2 根据提示输入PIN2码, 然后点按**确认**。
- 3 点按**开或关**, 开启或关闭固定拨号。
- 4 编辑和添加条目的步骤与通信录中编辑和添加联系人的相关操作相似。
- 5 点按**完成**, 保存设置。

查看手机使用情况



网络连接时间是指手机连接网络服务供应商提供的网络到您点按结束键结束呼叫时为止的这段时间, 包括信号忙音与

使用手机其他功能

振铃的时间。

手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体的收费情况,请与您的服务供应商联系。

要查看手机通话计时和计费:

- 1 在顶部按钮栏中点按⑧显示手机拨号键盘。
- 2 点按 \square , 然后点按设置打开设置菜单。
- 3 点按通话计费, 打开通话计费菜单。

查看计时器和计费器

通话计费菜单包括以下选项:

选项	说明
所有通话费用	您所拨打和接听电话的费用。
所有通话时间	您所拨打和接听电话的时间。
累计计时	表示全部通话时间, 您不能对此计时器进行复位。
显示	选择在通话过程中显示计时器、费用、全部费用、信用额或选择关将它关闭。
计时提示音	选择在通话过程中的指定时间段发出提示或将它关闭。
通话费用设置	您可以进行通话费用设置。
可用信用额	查看可用信用额。

选项	说明
清零呼叫计时	您可以复位计时器。
清零呼叫计费	您可以复位计费器。

调整通话费用设置



您可以开启费用限制，设置费用上限。

点按通话费用设置，输入PIN2码后确认，打开通话费用设置屏幕。

您可以选择开启费用限制，输入限制数额；选择付费类型，输入货币和值。

使用免提



您手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提装置或耳机配件，您不用将手机放到耳边就可以接听和拨打电话。

注：无线设备或配件在一定地区使用可能受到限制或禁止使用这些设备，请遵守当地相关法律规定。

开启自动应答

当使用免提扬声器时，或将手机连接到耳机、车载设置或外部扬声器时，可将手机设置为接到电话几秒钟后自动应答来电。

- 1 在顶部按钮栏点按⑧，显示手机拨号键盘。
- 2 点按 \square ，然后点按设置打开设置选项。
- 3 将自动应答设为开，开启自动应答。
- 4 点按完成存储设置。

共享

本款手机可以将联系人条目、日程表、任务等文件通过蓝牙、彩信、电子邮件等方式接收或发送文件，完成与其他手机或其他设备之间的信息共享。

发送数据

- 1 选择需要发送的文件点按 \square 或按住文件，然后点按**共享**，打开共享方式选项列表。
- 2 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**彩信**或**电子邮件**，然后点按**确认**通过彩信或电子邮件发送数据。
- 3 设置所选传输方式的相关设置。
- 4 点按**发送**发送数据。

使用
手机
其他
功能

接收数据

当您收到来自于其它设备的数据传输请求时，手机发出提示，如果需要，点按**确认**接收数据。

数据传输完成后，手机发出提示。

使用同步



使用电缆连接可建立联系人条目、日程表、任务与其他手机、计算机或其他设备之间的同步。也可通过无线同步连接建立这些选项与互联网服务器之间的同步。

当手机处于大容量存储器模式时，使用同步，手机会自动切换到同步模式，关闭同步模式手机会切回大容量存储器模式。

使用电缆连接

使用摩托罗拉原装USB电缆将手机连接到其他设备。将电缆的一端插入手机的USB接口，将另一端插入其他设备的USB接口。

注：

- 要在手机与计算机之间传输数据，您须安装包含摩托罗拉原装数据包的软件，参见数据包用户手册以获得更多信息。
- 并不是所有设备都可以使用电缆连接。检查该设备，决定所需电缆类型。

在主屏幕点按 数据同步，然后点按USB线。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。

使用无线同步



您必须创建互联网同步连接才能通过无

线同步同步数据。

在主屏幕点按  数据同步，点按 ，然后点按无线同步设置，设置下表所列选项。

选项	说明
数据路径	选择路径：通信录、日程表、任务。
使用代理	输入IP地址及端口号。
服务器URL	服务器地址（您可以省略http://）。
用户名	登录服务器时使用的用户名。
密码	登录服务器时使用的密码。
再次输入密码	再次确认输入密码。

如果有很多条目需要同步，在手机与互联网同步连接间建立同步需要几分钟的时间。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。

调制解调器连接

使用手机其他功能

您可以将手机用作调制解调器，将计算机连接到互联网或与计算机之间进行数据传输。您必须使用数据电缆连接或蓝牙无线连接，将手机连接到计算机后才能将手机用作调制解调器。

当手机处于大容量存储器模式时，使用调制解调器

连接，手机会自动切换到调制解调器模式，关闭调制解调器连接，手机会切回大容量存储器模式。

提示： 使用蓝牙方式与计算机连接，要求您的计算机必须支持蓝牙传输功能，并已正确安装了驱动器。

您必须按标准计算机调制解调器的配置标准配置手机调制解调器，才能访问互联网。

- 1 在主屏幕点按  Modem，打开调制解调器设置屏幕。
- 2 点按使用右侧的横线，选择USB电缆、蓝牙作为连接方式。
- 3 点按查找设备或被找，完成调制解调器连接。

发送数据呼叫

- 1 在计算机上打开应用程序（如：拨号网络），通过此应用程序拨打电话。

注： 您不能从手机键盘上拨打数据呼叫号码，只能通过计算机拨打数据呼叫号码进行数据呼叫。

- 2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接，结束呼叫。

接收数据呼叫

- 1 当您收到数据呼叫时，手机发出提示，并把该呼叫转移到已连接的设备上。使用设备上的应

用程序应答呼叫。

- 2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接，结束呼叫。

网络设置



查看和调节网络设置：

- 1 在顶部按钮栏中点按③ 显示手机拨号键盘。
- 2 点按▲，然后点按设置，选择网络设置，设置相关选项。

网络查找设置

设置手机如何搜索网络连接：

点按▲，然后点按查找设置打开查找设置菜单，设置相关选项。

查看当前网络

点按当前网络显示当前网络标识。

列出可用网络

点按可用网络显示可用网络列表，将您的手机注册到一个网络。

设置首选网络

点按首选网络显示首选网络列表。

您的主网络通常排在列表的第一位，显示为▲

图标。其他网络按指定顺序排列。按住网络名称打开一个菜单列表进行操作。

选项	说明
重新排序	设置网络优先级。
注册	注册该条目。
删除	删除该条目。

注： 列表中至少有3个网络时才可以重新排序，只有1个网络时不可以删除。

提示： 点按 向指定网络列表中添加新条目。

列出已知网络

点按 **已知网络** 显示已知网络列表。

管理文件

使用文件管理，您可以创建个人文件夹，对您的文件和应用程序进行存储和管理。

在主屏幕点按 文件管理。

手机显示可用存储设备列表（如手机内存和SD卡或MMC卡等），点按存储设备显示设备的根目录。

一般情况下手机中包含几个预置文件夹。

编辑文件和文件夹

点按住某文件或文件夹，打开一个弹出菜单，选择菜单选项对文件/文件夹进行相应的操作。

菜单包括以下选项:

选项	说明
打开方式	指定要打开文件的应用程序 (仅适用于文件)。
安装	安装已选择文件 (仅适用于文件)。
查看	预览当前文件。
复制或剪切	将文件或文件夹复制或剪切 (找到所需文件夹后点按  , 然后点按粘贴, 将文件粘贴到当前文件夹中)。
移至	将文件或文件夹移到新位置上。
重命名	重命名文件或文件夹。
删除	删除文件或文件夹。
共享	将文件发送到其它手机、计算机或设备 (仅适用于文件)。
属性	显示文件或文件夹的属性信息。

注: 文件/文件夹的不同属性或状态决定您可看见的菜单选项, 请依您的手机为准。

使用
手机
其他
功能

创建新文件夹

- 1 在主屏幕点按  文件管理。
- 2 选择所需设备文件夹后, 点按  在当前文件夹中创建新文件夹。
- 3 为文件夹输入名称。

4 点按完成保存文件夹。

查看方式

要更改文件和文件夹的显示方式，点按 ，选择列表或缩略图。

排序

要更改文件和文件夹的排列方式，点按 ，选择按...排序。您可以根据按名称、按大小、按时间和按类型排列文件或文件夹。

查找

要查找文件：

- 1 点按  选择查找。
- 2 在搜索文件框输入文件名称。
- 3 在查看框指定查找范围。
- 4 点按完成，开始查找。

发现文件后，文件名被列出。点按文件名打开文件。按住文件名显示文件路径。

如果未发现文件，点按忽略返回，或点按重试可以重新搜索。

使用内存卡

您可以在手机中安装内存卡，用于存储和使用多媒体文件（照片、录像及MP3音乐文件）。

使用手机其他功能

点按  文件管理，然后点按内存卡名称打开内存卡的根目录。点按  打开菜单，存储设备菜单包括以下选项：

选项	说明
查找	查找存储设备上的文件或文件夹。
缩略图/列表	以缩略图或列表方式查看文件。
按...排序	更改文件、文件夹的排序方式。
粘贴	将剪贴板上的内容粘贴在当前位置上。
全部删除	删除所有存储设备内容。
格式化	格式化存储设备。
修复	修复手机或内存卡。
属性	显示存储设备的属性信息。

注：由于存储设备的类型不同，菜单选项可能有所不同，请依您的手机为准。

语音命令

使用手机其他功能

使用语音命令功能使您通过语音命令对手机进行操作，使用该功能时，您无需事先录制语音。当您对手机说出某功能的指令，手机即可执行该功能。使用语音命令前，您必须在每次开机后按住语音识别键加载语音识别应用程序方可使用此功能。

使用方法

手机上自带了帮助信息，以帮助初次使用此功能的用户：

- 1 在主屏幕点按设置。
- 2 点按语音识别。
- 3 点按帮助信息。

您将看到帮助信息，同时该信息也被手机朗读出来，当然您必须先启动语音识别功能。

使用语音识别

语音识别加载成功后，按住手机右侧的语音识别键后说出语音命令，再释放该键，手机将执行相应功能。语音识别具有两种识别模式，一种为命令模式，另一种为数字模式。“拨号盘”命令可以启动数字模式并打开拨号盘。在数字模式中，用户可以在按住右侧语音识别键后说出电话号码，释放语音识别键后系统会在拨号盘上显示识别出的号码并复读。

数字模式会在每次号码识别后保持几秒钟，之后将自动回到命令模式。

语音阅读

加载语音识别后，通过消息朗读设置可使您在打开文字信息后，自动朗读信息内容中的文字。手机也可以读出主屏幕上您所选择的图标名称及通



信录中的联系人名称，还可以读出列表显示的短信息的标题。

开启语音阅读功能：

- 1 在主屏幕点按**设置**。
- 2 点按**语音识别**。
- 3 点按消息朗读右侧横线，然后选择**开**。
- 4 点按**完成**，消息朗读功能开启。

注：在阅读短消息时，如果您希望停止，只需要点按**◆**。如果您没有听清楚，可以通过按手机左侧的音量键上键，该短信息再重新朗读一遍。

语音命令及功能表

在使用语音识别前先查看命令列表，根据列表中的命令来使用语音识别功能。

- 1 在主屏幕点按**设置**。
- 2 点按**语音识别**。
- 3 点按**命令列表**，查看语音识别命令。

注：在说出语音命令时，请保持手机右侧语音识别键被按住，直到命令说完后再释放。如果手机不能识别您所说的语音命令将提示您重新操作。

个人事务管理

日程表

使用日程表，您可以安排和管理您要做的事项。

注：要使用日程表，您必须设置正确的时间和日期。

在主屏幕点按  日程表，安排或查看日程表事项。

每月安排

日程表初始显示当前月份安排屏幕，如右图。点按  或  显示上一个月或下一个月的安排情况。

日历格右下角的指示符显示当日安排事项。点按日历格显示该日安排事项列表，点按一个事项显示事项内容。




个人事务管理

每周安排

在底部按钮栏点按月，然后选择周，显示每周安排，如右图。点按 或 显示上一周或下一周的安排情况。

点按日期格，显示该日安排事项列表，点按一个事项，显示事项内容。



每日安排

在每月安排或每周安排屏幕点按一个日期格，显示每日安排，如右图。您也可以在底部按钮栏点按月或周，然后选择日，屏幕出现当日安排列表，点按 或 显示上一日或下一日的安排情况。

点按一个事项显示事项内容。



查看特定日期安排

要快速显示一个特定日期的事项安排，点按¹，然后点按查看今日安排。手机显示当曰的日程表，如右图。

点按某一月和某一日，然后点按确认，显示该日的日程安排列表。点按一个事项显示事项内容。



添加新事项

注：您必须创建事项才能使用提示器。只有在手机开机时提示器才能发出提示。

- 1 在主屏幕，点按¹日程表，打开日程表。
- 2 点按需要添加事项的日期。手机列出该日事项安排。
- 3 点按² 打开新事项屏幕，见右图。
- 4 在对应的直线上输入事项详细信息。在下



拉框选择相应选项。

5 输入信息完成后，点按完成存储该项。

提示：点按~~←~~，然后点按确认不存储该项退出。

编辑事项

- 1 点按事项显示事项详细信息。
- 2 点按编辑打开事项编辑屏幕。
- 3 编辑完成后，点按完成存储该项。

删除事项

- 1 点按事项显示事项详细信息。
- 2 点按~~█~~，然后点按删除安排。
- 3 点按确认删除安排。

要删除一个事项，您也可以按住事项条目名称，然后从弹出菜单中选择删除，点按确认删除安排。

忽略事项提示器

若您为一个事项设置了提示器，手机将发出提示。

点按延时，关闭事项提示器一小段时间，这段时间过后，提示器重新显示。

点按完成忽略事项提示器。

更改日程表设置

您可以设置日程安排开始时间，存储日程安排时间、农历、日程默认浏览方式及提醒延时。

- 1 在主屏幕，点按  日程表，打开日程表。
- 2 点按 ，然后点按设置。
- 3 点按选项更改设置，向下滚动显示其它选项。
- 4 当完成更改设置，点按完成存储设置。

交换事项信息

您可以通过发送日程安排到其他手机、计算机或设备，以共享日程信息。

- 1 在主屏幕，点按  日程表，打开日程表。
- 2 选择某一日期后，点按此日期的某一事项安排，显示事项内容。
- 3 点按 ，然后点按共享。
- 4 点按蓝牙，然后点按确认，通过蓝牙无线连接交换数据。点按彩信或电子邮件，然后点按确认，在彩信或电子邮件中发送事项数据。
- 5 完成相关的设置。
- 6 点按发送发送事项信息。

注：接收蓝牙传输的文件大小取决于手机中剩余的本地内存大小。

任务

您可以创建和预览需执行任务的任务列表，并设置手机在任务来临时发出提示。

添加新任务

- 1 在主屏幕点按 任务，进入任务列表。
- 2 点按 ，打开新任务编辑器。
- 3 点按各栏后的横线，输入相应内容或点按▼从选择框中选择选项进行相应设置。
- 4 信息输入完成后，点按完成存储任务。

提示：点按 不存储退出。

查看任务

在主屏幕点按 任务，进入任务列表。点按某项任务，查看任务明细。点按任务名前边的复选框 ， 表示任务已确认完成，即使设置了提醒，手机也不再提示。

点按住某项任务，打开一个弹出菜单，您可以共享、编辑或删除任务。

要分类显示任务列表，在底部按钮栏点按所有任务。您可以选择所有任务，未完成，到期任务或完成。

点按 对任务列表进行其它操作。

记事本

- 1 在主屏幕点按 记事本，打开记事本编辑器。
- 2 点按 选择输入方式后输入您要记录的内容。

3 输入完成后，点按**完成**。

4 输入此记事的名称，选择保存位置和类型。

5 点按**完成**，存储记事并点按**确认**。

要阅读已存储的记事，点按 后点按**打开**，然后选择要打开的记事并点按**打开**。

画板

使用画板，您可以创建图画或编辑手机中的照片和图像。

在主屏幕点按 画板，打开画板编辑器。

要绘制新图片：

- 点按 绘画工具图标，从绘画工具菜单中选择工具。
- 点按 ，调节所选工具的设置。
- 点按颜色块（位于画板编辑器右上角），为绘画设置颜色。
- 点按 **100%**，选择缩放比例，对绘画进行缩放。



要编辑图片，点按 后点按**打开**，然后选择要打开的图片并点按**打开**，使用绘画工具编辑图片。

提示：点按住图片所选区域，打开弹出菜单，从弹出菜单中选择剪切、复制、粘贴进行所需操作。

点按  执行下表所列操作：

选项	说明
新建	创建一张空白画板 在画板上绘制新图片。
取消/恢复	撤销或恢复最后一次绘画操作。
打开	打开图片。
共享	共享图片。
插入标识	向图片上插入图像。
全选	选择整个画布。
选择画布	选择画布大小。

要存储新建图片：

- 1 点按**完成**。
- 2 输入图片的名称选择保存位置和类型。
- 3 点按**完成**，存储图片。

注：对于编辑的图片，点按**完成**进行存储。

使用闹钟

您的手机可以设置2个闹钟，会在您指定的时间提醒。

个人事务管理



- 1 在主屏幕，点按 闹钟，打开闹钟。
- 2 点按复选框 开启闹钟， 表示闹钟已经开启。
- 3 点按闹钟名称下面时间指示，设置时间，然后点按确认存储。
- 4 点按延时右侧▼ 设置延时时间。
- 5 点按完成存储设置。

当闹钟时间到时，闹钟提示器发出提示。

点按延时关闭事项提示器一段时间，之后闹钟再次提示。

点按忽略关闭闹钟。

在闹钟设置屏幕，当您选择关机时响铃，则闹铃到时后，即使本款手机在关机状态下也会自动开机，闹铃发出提示。

世界时

您的手机可以显示其他国家的城市的时间。

在主屏幕，点按 世界时显示世界时屏幕。

在世界时屏幕要更换城市列表，点按城市名称，显示时区图，点按城市名称显示城市列表，选择

新城市，然后点按确认确定城市，点按确认完成。

您可以重新设置列出城市的时间和日期，在城市名称前点按图标，然后点按时间或日期，更改后点按确认存储更改。

要在列表中添加新城市，点按，然后点按添加新城市名输入城市名称和时区。

语音记事

您可以使用手机录制语音记事。

录制语音记事

注：进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。

- 1 在主屏幕，点按录音机开启录音机。
- 2 点按开始录制。
- 3 点按停止录音，录音文件自动存储到我的录音文件夹中。
- 4 要播放录制的语音文件，点按，要停止点按。



播放语音记事

- 1 在主屏幕，点按录音机，开启录音机。

个人事务管理

2 点按 ，然后点按打开，打开我的录音文件夹。

3 点按要播放的语音文件，然后点按打开播放。

提示：录制语音记事后，语音文件显示日期和时间，在播放语音文件时也显示录制的日期和时间。

更改语音文件存储器位置

1 在主屏幕，点按  录音机，开启录音机。

2 点按 ，点按设置，然后点按位置右侧文件夹树型图标 。

3 选择文件夹，然后点按确认设置新的存储位置。

4 点按完成存储设置。

计算器

您可以使用手机中的计算器。

在主屏幕，点按  计算器，显示计算器屏幕。

点按数字或计算符号进行计算。

点按 = 查看结果。

点按 ，清除输入的最后一个数字。

点按  返回主屏幕。



个人事务管理

点按下列键执行相应功能:

功能	说明
+/-	更改标志 (正/负)
M+	存储计算结果, 或已输入数字。
MS	清除已存数字, 存储当前数字。
MR	显示已存储数字。
MC	清除已存储数字。
.	小数点
÷	除
×	乘
-	减
+	加

保密设置

锁定SIM卡

SIM卡PIN码（用户身份识别号码）对存储在SIM卡中的信息具有保护功能。当您锁定SIM卡后，插入SIM卡后每次开机都必须输入SIM卡PIN码。SIM卡PIN码由您的网络服务供应商向您提供（SIM卡PIN码的初始设置为1234）。

- 在主屏幕点按  安全保密，然后设置需PIN码为开或关。
- 根据提示，输入您的SIM卡PIN码，然后点按确认，提交密码并存储设置。

保密设置

解锁SIM卡PIN码

如果您连续三次输入错误的SIM卡PIN码，手机提示SIM卡被锁，此时若要解锁请与您的网络服务供应商联系。

解锁SIM卡PIN2码

如果您连续三次输入错误的SIM卡PIN2码，您的手机的SIM PIN2功能将不可用。当您使用需PIN2的功能时，手机提示SIM卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的PIN2解锁码（PUK2），若需要PUK2码请与您的网络服务供应商联系。

保密设置

新闻娱乐

浏览器



使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注： 您的手机可以使用高速GPRS（通用分组无线业务）连接因特网。使用这种类型的连接时，手机的待机屏幕显示GPRS指示符。屏幕出现 指示符表明您的手机正在使用标准的CSD语音信道连接。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

启动浏览器

在待机屏幕，点按 浏览器开启浏览器。手机显示浏览器启动屏幕。

如果不能用浏览器连接网络，请向您的网络服务供应商咨询。

新闻及娱乐

进入网页

下拉滚动条，滚动浏览文字页面或选项列表。在选项列表中点按并选择某选项。

点按 返回上一屏幕。

一些网页上有文字输入框，使用文字输入框可与网站互换信息。点按文字输入框向框内输入文字。

点按 ，对浏览器执行各种操作。

浏览器菜单包括以下选项：

选项	说明
收藏夹	显示收藏列表，向列表中添加新网站。
转到网址	输入一个网址，并转入该网站。
安全	进行浏览器保密设置。
浏览器配置设置	设置浏览器配置表，使用这些设置连接到网络。
浏览器设置	进行浏览器设置。
更多	显示更多浏览器选项。
退出	断连互联网，退出浏览器应用程序。

下载文件

通过选择连接，您可以从网页上下载文件、游戏和应用程序。

您必须为文件指定存储位置。您的手机中需要有用于存储文件的足够的内存空间。

注：有些游戏会使手机发出振动。有些铃音自带振动，即使手机未被设为振动或振动与铃音，

使用这些铃音时，手机仍会发出振动。

断连互联网

点按  后点按退出，从互联网上断开，退出浏览器应用程序。

网络连接配置



您可以使用不同的互联网账户以不同方式连接到互联网。使用网络功能为互联网账户，选择或创建网络连接配置。

选择配置

要选择网络连接配置，在主屏幕点按  网络，点按所需配置，然后点按连接，连接到所选配置对应的互联网。

创建新配置

要创建新配置，需输入配置信息。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询，获取配置信息。

要创建网络连接配置：

- 1 在主屏幕点按  网络，进入网络屏幕。
- 2 点按  创建新网络连接配置。
- 3 点按各栏后的横线，输入设置内容。下拉滚动条，输入选择其它选择框。
- 4 输入完成后，点按确认存储配置。

提示：点按 ，不存储配置退出。

设置默认配置

默认网络连接配置带有网络图标 。要设置新默认配置，点按住该配置，然后在弹出菜单中选择设为默认。

游戏和应用程序



手机中预置了一些游戏和应用程序。您可以从主屏幕进入游戏和应用程序。

STK



您的 SIM 卡中包含增值服务（STK）应用程序，使用该程序可为手机添加功能和服务。

在主屏幕点按  STK，进入 STK 应用程序列表。

点按并选择某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

您必须向屏幕上的文字框输入信息才能使用服务或功能。点按文字框，向文字框内输入文字。

请咨询您的网络服务供应商，获取更多关于 SIM 卡中可用的 STK 程序信息。

收音机



将摩托罗拉原装耳机插入手机接口，您将可以使用手机收听调频收音机。

在主屏幕点按 收音机打开收音机并进入收音机控制屏幕（见右图）。

您也可以直接按游戏键“B”打开收音机。



选择频道

点按 或 ，调节频率。

点按 或 ，搜索频道。

使用预置频道

点按 ，可以选择频道，输入频率和频道名称。

点按 或 ，选择上一个或下一个已存储的频道。

新闻及娱乐

调节收音机设置

拖动音量调节钮，调节收音机音量。您也可以按音量键，调节收音机音量。点按 ，为收音机设置静音。



当您想使用手机屏幕进行其它操作的时候，点按**隐藏**，隐藏收音机。期间收音机继续播放。

点按**■**，可以编辑和清除收音机频道，选择通过手机立体声扬声器进行播放，或设置单声道、立体声播放。

收音机开启期间拨打和接听电话

在听收音机过程中，若有呼入电话、信息或其它事件，手机会发出提示。您可以选择接听电话或忽略电话继续听收音机。

接听完电话后，点按**结束**结束通话，恢复收音机。

您不必关闭收音机就能拨打电话。当您拨打电话时，收音机将自动静音。

新闻及娱乐

故障处理

当您的手机出现故障时, 请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格。如果没有, 请给电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗?	如果需要, 关闭手机并且确认您已正确插入有效的SIM卡。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有, 请移动到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为保持。同时, 确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

故障
处理

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
忘记了密码。	请参见“若您忘记了密码”部分。
按开/关机键却没有开机。	确认按住 ^③ （开/关机键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入SIM卡，手机屏幕仍提示插入SIM卡或检查SIM卡。	SIM卡可能插入不正确，检查SIM卡并确保插入正确。 确认您的SIM卡有效。 注：确认关机后重新插入SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示SIM卡被锁。怎样给SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系。获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码1234。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。

问题	解决方法
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称时才开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道解锁码，可以使用安全保密功能更改设置。 或检查SIM卡，确保SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话时，听不到对方声音。	通话时，按音量键调节音量。并确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能打开信息收件箱。	在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。

故障处理

问题	解决方法
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区或可能连接到一个不支持接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试试。可能服务器正忙。

For instructions on how to obtain a copy of any source code being made publicly available by Motorola related to software used in this Motorola mobile device, which may be subject to GNU's General Public License, please send an e-mail to "ezxgpl@motorola.com".

如欲获取与本摩托罗拉移动通讯终端软件相关的、由摩托罗拉对外公布的源代码，须遵循GNU的公共许可规定。详情查询请发送电子邮件至: ezxgpl@motorola.com。

故障处理

电磁波能量吸收比值

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学的研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值 (Specific Absorption Rate, 或 SAR) 的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC** 测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧

电磁波能量吸收比值

使用测试时为0.5 W/kg 每10g***，在体侧使用测试时为0.59 W/kg 每10g***。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

- * 按国际标准准则 (ICNIRP) 建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。
- ** CENELEC 是一个欧洲标准团体。
- *** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。