

Memória de áudio 1/2/3

Memorize e reproduza canais de rádio da Internet

1. Abra o *Windows Media Player*; em seguida, procure os canais de rádio preferidos para a reprodução com o programa *Windows Media Player*. Para reproduzi-los, pressione os botões de Memória de áudio 1 - 3 durante 3 a 4 segundos para memorizar o canal de rádio no botão escolhido.

Advertência: os canais de rádio da Internet somente são memorizados quando o Windows Media Player é utilizado.

2. Para ativar os canais de rádio da Internet, simplesmente pressione o botão de memória de áudio.

Recursos de mensageiro

1. Mensageiro: se você tiver dois ou mais programas de mensagens, como um mensageiro do Windows, MSN Messenger, Skype ou ICQ em seu computador, poderá reprogramar o botão do mensageiro clicando no ícone *ErgoMedia* no lado inferior direito da tela .
2. Status: permite que você mude para um diferente status de mensageiro clicando no ícone *ErgoMedia* no lado direito inferior da tela.
3. Webcam: Permite que você ative a função de webcam para conferência visual no programa de mensagens.

Advertência: Verifique se a webcam foi instalada antes de executar esta função.