

Présélections Audio 1/2/3

Mémorez et écoutez vos stations radio Internet favorites

1. Ouvrez *Windows Media Player*, puis accédez à votre station radio favorite à l'aide du programme *Windows media player*. Pour écouter votre station radio Internet, appuyez sur le bouton de Présélection Audio 1~3 pendant 3~4 secondes afin de mémoriser la station sous cet emplacement.

Attention : Les stations radio Internet ne peuvent être mémorisées que via Windows Media Player.

2. Pour activer une station radio Internet présélectionnée, appuyez simplement sur le bouton de présélection correspondant.

Caractéristiques Fonction Messenger

1. Messenger : Si vous possédez deux programmes messenger ou plus sur votre PC, tel que Windows messenger, MSN messenger, Skype ou ICQ, vous pouvez reprogrammer le bouton Messenger en cliquant sur l'icône *ErgoMedia* se trouvant dans le coin inférieur droit de votre écran.
2. État : Vous permet de basculer vers un autre messenger en cliquant sur l'icône *ErgoMedia* se trouvant dans le coin inférieur droit de votre écran.
3. Webcam : Vous permet d'activer la fonction Webcam pour organiser des vidéoconférences via le programme Messenger.

Attention : Assurez-vous que votre webcam a bien été installée avant d'utiliser cette fonction.