

إعداد مسبق للصوت 3/2/1

فتح وتشغيل قنوات الراديو من الإنترنت

1. افتح برنامج *Windows Media Player*، ثم ابحث عن قناة الراديو المفضلة لديك من خلال برنامج *Windows media player*. لتشغيل قنوات الراديو من الإنترنت، اضغط على أزرار الإعداد المسبق للصوت 1 ~ 3 لمدة 3~4 ثوان حتى تستطيع حفظ قناة الراديو على زر الإعداد المسبق للصوت.
تحذير: لا يمكن حفظ قنوات الراديو من الإنترنت إلا باستخدام برنامج *Windows Media Player*.
2. لتشغيل قنوات الراديو من الإنترنت التي تم حفظها، فقط اضغط على أزرار الإعداد المسبق للصوت.

مميزات المرسل (Messenger)

1. المرسل: إذا كان لديك برنامجين أو أكثر من برامج المراسلات مثل *Windows messenger*، أو *MSN messenger*، أو *Skype*، أو *ICQ* على الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك إعادة برمجة زر المرسل عن طريق النقر فوق رمز *ErgoMedia* في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.
2. الحالة: يسمح لك بتغيير حالة المرسل عن طريق النقر فوق رمز *ErgoMedia* الموجود في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.
3. كاميرا الويب: تسمح لك بتنشيط وظيفة كاميرا الويب لعقد مؤتمر مرئي من خلال برنامج المرسل.
تحذير: الرجاء التأكد من تثبيت برنامج تشغيل كاميرا الويب قبل استخدام هذه الوظيفة.