

### **Ustawienia Audio 1/2/3**

Zapisywanie i odtwarzanie internetowych kanałów radiowych

1. Otworzyć *Windows Media Player*, następnie wyszukać preferowane przez siebie kanały radiowe za pomocą programu Windows media player. W celu przystąpienia do odtwarzania internetowych kanałów radiowych należy przez 3~4 sekundy naciskać przyciski 1~3 ustawień Audio, aby przyporządkować kanał radiowy do każdego przycisku ustawień audio.

*Ostrzeżenie: Internetowe kanały radiowe są zapisywane wyłącznie wtedy, gdy korzysta się z programu Windows Media Player.*

2. W celu włączenia zapisanego internetowego kanału radiowego wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk ustawień audio.

### **Funkcje komunikatora**

1. Messenger (Komunikator): Jeżeli użytkownik dysponuje dwoma lub więcej programami, takimi jak komunikator Windows, komunikator MSN, Skype lub ICQ, może przeprogramować przycisk Messenger klikając na ikonę *ErgoMedia* w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Status: Pozwala na zmianę pomiędzy różnymi statusami komunikatora poprzez kliknięcie na ikonie *ErgoMedia* w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Webcam (Kamera internetowa): Pozwala uaktywnić funkcję kamery internetowej w celu przeprowadzenia wideokonferencji za pośrednictwem programu komunikatora.

**polski**

*Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do korzystania z tej funkcji proszę się  
upewnić, że wcześniej zostało zainstalowane urządzenie kamery internetowej.*