

Programación de audio 1/2/3

Guarde y haga sonar canales de radio por Internet

1. Abra *Windows Media Player*, busque sus canales de radio favoritos para hacerlos sonar con su programa *Windows media player*. Para oír los canales de radio por Internet, pulse los botones de programación de audio del 1 al 3 durante 3-4 segundos para guardar el canal de radio en un botón de programación de audio.

Advertencia: Los canales de radio por Internet sólo se guardarán si usa Windows Media Player.

2. Para activar los canales de radio por Internet guardados, sólo tiene que pulsar los botones de programación de audio.

Características del servicio de mensajería instantánea

1. Mensajería instantánea: Si tiene dos programas de mensajería, o más, del tipo Messenger de Windows, Messenger de MSN, Skype, o ICQ en su PC, puede reprogramar el botón de Messenger haciendo clic en el icono de *ErgoMedia* en la parte inferior del lado derecho de su pantalla.
2. Estado: Le permite cambiar a un estado de mensajería instantánea diferente haciendo clic en el icono de *ErgoMedia* en la parte inferior del lado derecho de su pantalla
3. Webcam: Le permite activar la función webcam para conferencias visuales a través del programa de mensajería instantánea.

Advertencia: Asegúrese de haber instalado su webcam antes de utilizar esta función.