

### **Audio Ön Ayarı 1/2/3**

İnternet radyo kanallarını kaydediniz ve çalınız

1. *Windows Media Player*'ı açınız, sonra Windows media player programı ile tercih ettiğiniz radyo kanallarını arayınız. İnternet radyo kanallarını çalmak için, radyo kanalını audio ön ayar düğmesine kaydetmek üzere 3~4 saniye için Audio ön ayar 1~3 düğmelerine basınız.

*Uyarı: İnternet radyo kanalları yalnızca Windows Media Player kullandığınız zaman kaydedilebilir.*

2. Kaydedilmiş radyo kanallarını etkin kılmak için, audio ön ayar düğmelerine basmanız yeterlidir.

### **Messenger özellikleri**

1. Messenger: PC'nizde Windows messenger, MSN messenger, Skype ya da ICQ gibi iki ya da daha çok messenger programına sahipseniz, ekranınızın sağ alt tarafında bulunan *ErgoMedia* simgesini tıklayarak Messenger düğmesini yeniden programlayabilirsiniz.
2. Status: Ekranınızın sağ alt tarafında bulunan *ErgoMedia* simgesini tıklayarak farklı bir messenger durumunu seçmenize imkan verir.
3. Webcam: Messenger programı üzerinden görsel konferans yapmak için webcam fonksiyonunu etkin kılmanıza imkan verir.

*Uyarı: Bu fonksiyonu kullanmadan önce webcam cihazınızın kurulu olduğundan emin olunuz.*