




驱动安装及使用教程


运行” PrnInst”，如下图：



点击下一步，选择安装/卸载类别




选择“安装打印机”，查看许可协议。



点击下一步，如下图：

选择对应型号的打印机驱动，以 Rongta RP4xx Series 为例。



选择通讯端口，根据数据连接线不同选择不同的端口。

