



用户指南

感谢您购买 Creative Digital MP3 LX100/200 播放机。

使用前请仔细阅读此用户指南。并妥善保管，以备日后使用。

您的播放机的颜色、功能和设计可能会与产品手册上的照片显示有所不同。

许可证和版权

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知，并且这些信息不代表 Creative Technology Ltd. 的承诺。未经 Creative Technology Ltd. 的书面允许，任何人不得以任何理由，采用任何形式或任何手段（无论是电子的还是物理的，包括复印和录制等手段）复制或传播本文档的任何部分。

本文所涉及软件已获得许可协议保护，只能在协议相关条款同意下才能使用和复制该软件。除非经过许可协议的特许，在其他任何媒体或复制品上都属违法行为。被许可人可以将软件复制一次以作备份。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。版权所有。所有其它产品均是其各自拥有的商标或注册商标。

软件许可证可在这个安装光盘的一个文件夹中找到。版权和免责声明，包括商标问题，可在同一个文件夹中找到。

版权所有 © 2003 年 Creative Technology Ltd. 版权所有。

第 1.00 版
2003 年 9 月

I 在您开始使用播放机之前 3

- 简介
- 安全警示
- 盒内部件
- 关于您的播放机
- 电池
- 给您的电池充电
- 产品技术规格
- 对您 PC 的要求

II 音乐播放机 / 9

- 基本功能
- 打开/关闭电源
- 音量控制
- 改变模式
- 背光
- 音乐/语音模式
- LCD 显示屏
- 功能表切换
- 播放/暂停(停止)功能
- 向前/向后查找功能
- 区域重播
- 语音录制
- 菜单模式

III 连接 MP3 播放机 / 19

- 将您的 Creative Digital MP3 播放机连接至 PC
- Windows 98 驱动程序安装


IV 使用播放机 / 20

- 将音乐和数据文件传输到播放机
- 格式化播放机
- 在 PC 上播放录制的(语音)文件

在您开始使用播放机之前

1 简介

具有多种解码功能的 Creative Digital MP3 LX100/200 播放机可以播放 MP3 和 WMA (Windows Multimedia) 格式的文件。内置的 128MB 或 256MB 内存为您提供了强大的储存能力，您可以存下您喜爱的音乐，也可以将播放机做为移动存储设备使用。您可用它来保存文档、报告和其他类型的文件。播放机上还配有一个内置的麦克风，可以用来录制语音。您还可以使用内置的 FM 收音功能来收听最新的新闻和音乐节目。



2. 安全警示


■ 在使用播放机之前，请留意安全警示说明。

- 产品的使用必须遵循用户指南中描述的信息。
- 如果对产品进行了拆卸或改装，则产品从此无法享受任何服务（包括免费的 A/S 服务）。
- 公司不会对各种原因造成的数据丢失负责，包括因为产品损坏或功能出错造成的数据丢失。
- 长时间使用耳机时，如果音量过大，可能会对听力造成损坏。
- 撞击的力量过大和/或过于强烈的振动可能会使产品损坏或功能不正常。
- 请避免在高温之下使用和放置产品，避免让产品承受过大的温度变化，并让其远离强磁场。
- 避免水或其他液体进入产品。
- 避免接触到化学药品的侵蚀（酒精、磨光剂和苯）。
- 在连接至 USB 线时应避免产品遭受过于强烈的振动。

3. 盒内部件



4. 音乐播放机



A. 菜单控制切换：查找歌曲、播放、播放和切换为 FM 广播频率(FR, FF)。
B. REC (录音) 按钮：专为语音或 FM 广播录音使用。
C. VOL (音量) 按钮：控制音量。
D. 耳机插头：将耳机与您的播放机相连。
E. R (区域重播) 按钮：重播目的频道部分。
F. 电源打开/关闭按钮，播放和暂停按钮：打开或关闭播放机；播放/暂停。
G. LCD 显示屏：显示歌曲标题、播放机设置和状态。
H. 锁定按钮：在音乐模式、FM 收音机模式和 REC (录音) 模式之间切换。
I. 锁定按钮：锁定播放机，在按锁按钮时不会有任何反应。
J. USB 端口：将播放机与 PC 连接以传输音乐或数据。

5. 电池

■ 给您的电池充电

1) 播放机在与 PC 连接时即可充电。
a. 打开电脑。
b. 将 USB 接口与电脑相连接。
LCD 显示屏上显示播放机的充电状态。



2) 电池图标
- 这个图标表示播放机电池的电量。
- 图标闪烁时，表明电池在几分钟内将电量不足。

△ 使用一些非外置供电的 USB 集线器和/或 USB 延长线可能会降低电池的充电速度。

6. 产品技术规格

- 机型：DMPLX100 (128 MB) / DMPLX200 (256 MB)
- 支持的音频文件格式有：MP3 (最高为 320 kbps)
WMA (FAT16：最高为 192 kbps, FAT32：最高为 128 kbps)
- 内置内存：128 MB 或 256 MB (依型号而定)
- 支持的语言：多语种文件名显示
- 文件传输速率：最高 350 kB/s
- 信噪比：~88 dB
- THD：< 0.1%
- 耳机输出：20 mW (左: 10 mW, 右: 10 mW)
- 电池：一节 550 mAh Lithium-Ion 3.7 V 电池 (随播放机附带)
- 充电时间：少于或等于 2.5 小时
- 持续播放时间：可达 10 小时
- 录音时间：8 小时 / 128 MB (连续录音)
- 录音格式：ADPCM (32 kbps, 8 bit 单声道)
- FM 调频范围：76 ~ 108.0 MHz
- 体积重量：80 mm x 45 mm x 17.5 mm / 51 g (包括电池)

7. PC 系统要求

- 操作系统：Microsoft® Windows® 98 SE/ME/NT/2000/XP
- CPU：最低为 Pentium® II 233 MHz
- 内存：128 MB
- 接口：USB 1.1
- 监视器：SVGA 800 X 600 或更高

音乐播放机

1. 基本功能

■ 打开/关闭电源

如要打开您的播放机，请按下播放按钮。
按住播放按钮 2 秒钟即可关闭播放机。
△ 如果在一分钟内没有对播放机做任何操作，LCD 显示屏将自动关闭。

■ 音量控制

- 增加音量：按下音量 "+" 按钮。
- 减小音量：按下音量 "-" 按钮。


■ 改变模式

- 按下模式按钮，在音乐模式、FM 收音模式和语音（录音）模式之间切换。



2. 音乐/语音模式

■ LCD 显示屏



3. 功能表切换

按钮	按	在暂停/停止状态下	在播放状态下
播放/暂停	短	播放歌曲	暂停
FF	长	关闭电源	关闭电源
(控制开关)	短	跳至下一曲目	播放下一曲目
FR	长	跳至上一曲目	快进(搜索)
(控制开关)	长	跳至上一曲目	重新播放曲目(跳至上一曲目)
MENU	短	播放曲目	快退(搜索)
(控制开关)	长	进入播放机菜单	停止播放
REC	短	开始/停止录音	开始/停止录音
音量 +	+	增加一级	增加一级
音量 -	-	减小一级	减小一级
模式	+	-	区域重播 (A-B)
			改变播放机模式

■ 播放/暂停(停止)功能
1) 在播放模式下，按下播放按钮(短按)，播放机开始播放音乐/语音文件。
2) 在播放模式下，按下播放按钮(短按)，播放机将暂停播放。
3) 按一下控制开关，播放机将停止播放。

