

■ 向前/向后搜索功能

- 1) 如要选择上一首曲目，请向左拨动菜单控制开关。
- 2) 如要选择下一首曲目，请向右拨动菜单控制开关。
- 3) 如要快速或快退，请拨动并按下菜单控制开关数秒。

■ 区段重播

- 1) 在播放曲目时，您可以按一下区段重播按钮(R)，设定重播区段的开始部分。图标“A ~”将开始闪烁。
- 2) 再次按下“R”按钮，标记区段的结束部分。现在，您已经完成了区段的设置，屏幕上将出现“A ~ B”字样。
- 3) 再次按下“R”按钮继续以普通方式播放。



■ 语音录制

- 1) 在进入录音模式后，按下录音按钮 (REC)。屏幕上将出现录音的时间状态信息。
- 2) 在语音录制的过程中，可以随时按下播放按钮和/或录音按钮 (REC) 停止录音并保存录音文件。

⚠ 如果闪存已经用完，播放机将保存所有先前的录音，并不再录制新的语音文件。

■ 菜单模式

- 1) 在播放模式下，按住菜单控制开关将初始化菜单设置。
- 2) 再按一下菜单控制开关，可以选择相关的菜单。向左或向右推动菜单控制开关以选择所需的设置。再按一下菜单控制开关，可以选择您想要的菜单。
- 3) 如果要退出，请选择完成或按下播放按钮。您将切换到音乐/语音模式。

⚠ 在菜单设置模式下，如果您在30秒内没有激活任何一项功能，播放机将自动切换到音乐/语音模式。


A. 菜单列表

菜单	子菜单	功能	
EQ	普通	允许您选择 EQ 效果。	
	古典		
	爵士		
	流行		
	编辑		
重播	用户自定义	低音	改变低音增益级别
		高音	改变高音增益级别
		完成	返回上一级菜单
	全部		播放播放列表中存储的所有文件
播放列表	一次		仅重复播放当前曲目
	随机		随机播放当前文件夹中的所有文件
	文件夹		播放当前文件夹中的所有文件
	列表		播放播放列表中的曲目
删除列表	无		在当前曲目之后停止播放
	编辑		为播放列表选择/添加/删除文件
删除	全部删除		删除播放列表
	编辑		选择要删除的文件
显示	全部删除		删除当前文件夹中的所有文件
	灯光		调整 LCD 的背光时间
地区	对比度		调整 LCD 显示屏的对比度
	亚洲和欧洲		选择 FM 广播区域
	日本		
	欧洲		

B. 均衡器设置

(普通/古典/爵士/流行/摇滚/用户自定义)

- a. 按住菜单控制开关，进入菜单设置。
- b. 按动菜单控制开关，转到均衡器菜单。
- c. 再按一下菜单控制开关，选择均衡器菜单。
- d. 选中所需的 EQ 模式，按下菜单控制开关完成选择。
- e. 按下播放按钮退出菜单模式。



[设置普通/古典/爵士/流行/摇滚模式]



[设置用户自定义 EQ]

C. 重播：选择重播模式。

- 全部：按顺序播放所有曲目。
- 单曲：仅重复播放选中的一首曲目。
- 随机：随机播放文件夹中的曲目。
- 文件夹：按顺序播放指定文件夹中的所有曲目。
- 列表：只播放播放列表中指定的文件。
- 无：只对选定曲目播放一次。

⚠ 重复播放列表功能只能在选定的文件夹中执行。



D. 播放列表：只播放选定的曲目。

- 编辑播放列表中选定的曲目。
 - a. 按住菜单控制开关，进入菜单模式。
 - b. 按动菜单控制开关，转到播放列表菜单。
 - c. 按一下菜单控制开关，选择播放列表菜单。
 - d. 按动菜单控制开关，转到“编辑”选项上，按一下菜单控制开关完成选择。
 - e. 按动菜单控制开关到想要加入播放列表的曲目。按一下菜单控制开关，将曲目加入播放列表。选中的曲目前面将出现方块标记。
 - f. 如果要退出编辑屏幕，请按一下播放按钮。
 - g. 如果要退出菜单屏幕，请再按一下播放按钮。
- ⚠ 如果播放列表创建完成，将自动由重播模式切换到重播列表模式。



- 删除全部：删除播放机中存储的所有文件。

- a. 按住菜单控制开关，进入菜单模式。
- b. 按动菜单控制开关，转到播放列表菜单。
- c. 按动菜单控制开关，转到删除全部选项上。
- d. 按一下菜单控制开关，删除所有的曲目。
- e. 重复步骤 (a) 重新制作播放列表。

- f. 如果要退出删除全部屏幕，请按一下播放按钮。
- g. 如果要退出菜单屏幕，请再按一下播放按钮。



E. 删除：删除播放机中存储的文件。

- a. 按住菜单控制开关，将切换到菜单设置屏幕。
- b. 按动菜单控制开关，进入菜单设置。
- c. 按动菜单控制开关，转到删除选项上，按一下菜单控制开关完成选择。
- d. 向左或向右拨动菜单控制开关，选择要删除的文件。按一下菜单控制开关，为要删除的文件加上“x”标记。
- e. 按下播放按钮，确定删除已标记有 x 的文件。播放机将自动返回音乐/语音模式。




- 删除所有：删除播放机中存储的所有文件。
 - a. 按住菜单控制开关，进入菜单设置。
 - b. 按动菜单控制开关，转到删除选项上，按一下菜单控制开关完成选择。
 - c. 按动菜单控制开关，转到删除全部选项上，按一下菜单控制开关，滚动到确定选项上，按下菜单控制开关，确认删除。
 - d. 现在播放机就可以存储其他的音乐和数据文件了。




F. 显示：你可以在此调整 LCD 显示屏的对比度和背光持续的时间。


- 灯光：设置背光持续的时间。
 - a. 对比度：设置 LCD 显示屏的对比度。
- 亮度：设置 LCD 显示屏的亮度。
 - a. 按住菜单控制开关，进入菜单模式。
 - b. 按动菜单控制开关，转到显示选项。按一下菜单控制开关完成选择。
 - c. 按动菜单控制开关，转到灯光或对比度选项上，按一下菜单控制开关完成选择按动菜单控制开关选择时间，再按一下菜单控制开关完成确认。
 - d. 按下播放按钮设置时间并返回到菜单模式。



[对比度]



[亮度]



G. FM 区域：允许您根据所在国家选择适当的 FM 区域。

- 亚洲/美国：选择亚洲和美国使用的 FM 区域。
- 欧洲：选择欧洲使用的 FM 区域。
- 日本：选择日本使用的 FM 区域。

注意：由于播放机使用耳机做为 FM 天线，请将您的播放机放在适当位置，以获得良好的 FM 收听效果。在收听某些 FM 电台时，可能需要手动微调（使用控制开关）以获得最佳的收听效果。多数的 FM 接收机都采用了这种方式。

3. FM 收音模式

■ 功能表切换

模式	开关	短	功能
FM 收音	播放/暂停	短	按住或拨动
	FF	增加频率	向前搜索下一个频道
	FR	降低频率	向后搜索电台
	模式	改变模式	
	音量 +	增加一级	
	音量 -	减小一级	
REC	FM 节目录音		
	R	打开/关闭静音功能	

■ 改变频率/自动搜索

- 如要增加或降低 FM 频率，请向右 (+) 或向左拨动控制开关。
- 如要自动搜索下一个/上一个频率，按住并向右或向左拨动控制开关。









■ 预设频道切换

- 如要改变预设的频道，请在 FM 收音模式下按一下播放按钮。

[指定预设频道]

 - a. 如果您想把喜爱的频率设为预设的频道，请按一下控制开关。预设序号将出现在屏幕顶部。
 - b. 将闪烁的光标移到您希望分配给该 FM 频率的预设序号上。
 - c. 按下控制开关，将 FM 频率存到预设序号所代表的位置。预设序号将出现在 LCD 屏幕的右下角。

⚠ 重复步骤 (a)，新的 FM 频率将被指定给任一预设序号，并覆盖先前的设置。



连接 MP3 播放机

1. 将您的 Creative Digital MP3 播放机连接至 PC

- 1) 将 USB 连接线接至 PC 的 USB 端口。
- 2) 将 USB 连接线的另一端接至播放机的 USB 端口。Windows XP, Me, 2000 将自动检测到您的播放机。
- 3) 如果是 Windows 98 以上的操作系统，在播放器连接之后将开始自动安装驱动程序。

2. 安装 Windows 98 的驱动程序

- 在 Windows 98 操作系统下，如要将播放机连接至 PC，需要安装 USB 驱动程序。请按下列步骤安装 USB 驱动程序。

- 1) 使用 USB 连接线将播放机与 PC 相连。发现新硬件窗口将会出现。
- 2) 单击下一步按钮。出现添加新硬件向导对话框。
- 3) 选择列出所有驱动程序选项，单击下一步按钮。
- 4) 选择通用串行总线控制器，然后单击下一步按钮。
- 5) 单击从磁盘安装按钮，然后在对话框中单击浏览按钮。
- 6) 找到驱动程序光盘中的 Windows 98 SE 驱动程序 (例如 d:\Driver directory)。
- 7) 选择 DMPX.inf，然后单击确定按钮。
- 8) 播放机将被检测为大容量 USB 存储设备。
- 9) 按照屏幕指示完成安装。

使用播放机

将音乐和数据文件传输到播放机

播放机将在 Windows 中被检测为可移动存储设备/磁盘，可以使用 Windows 资源管理器或其他文件传输工具在 PC 与播放机之间传送文件。

您可以为不同的音乐专辑单独建立一个 1 级子目录。

播放机将按存储在根目录或子目录下的任何 MP3 或 WMA 文件。

举例：D:\root\..... *.mp3 or *.wma
[Album1] *.mp3 or *.wma
[Album2]
等等...

■ 格式化播放机

- 1) 在 Windows 资源管理器中，选择您的播放机的驱动器号。
- 2) 确认您已经选取了正确的驱动器 (例如 d:\移动磁盘)，鼠标右击，选择格式化选项。
- 3) 在文件系统选项下，选择 FAT 格式。我们建议使用 FAT16 格式 (而不是 FAT32 格式) 对播放机的内置闪存进行格式化，因为使用 FAT (或 FAT16) 系统将使您的播放机获得更大存储空间。

■ 在 PC 上播放录制的 (语音) 文件

- 1) 录制的语音文件可以上传至 PC 并在 PC 上播放。
- 2) 您可以使用 Windows 媒体播放器或其它支持 APOC 的软件播放录制的文件。

产品注册

您可以在安装过程中注册您的产品，或是通过 www.creative.com/register 注册，即可享受诸多益处。您将获得如下益处：

- Creative 服务与产品支持
- 促销以及其他事件的更新

技术支持和保修信息

常规信息可参阅 d:\License\<Language>\License.pdf (用您的 CD-ROM 光驱号代替 D:；用文档所用的语言代替 <Language>)。

技术支持信息请参阅 d:\Support\<Language>\Support.pdf (用您的 CD-ROM 光驱号代替 D:；用文档所用的语言代替 <Language>)。

关于保修信息，请查阅 d:\Warranty\<Region>\<Language>\Warranty.pdf (用您的 CD-ROM 光驱号代替 D:；用您所在的地区名称代替 <Region>；并用文档所用的语言代替 <Language>)。

请在保修期内保留购买凭证。