

SlimStar & LuxeMate Series

Installation Guide

TABLE OF CONTENT

VERIFYING SYSTEM REQUIREMENTS	2
HARDWARE INSTALLATION:.....	2
SOFTWARE INSTALLATION:	2
UNINSTALLATION.....	2
MULTIMEDIA & OFFICE HOT KEYS:	2
A. SCROLL WHEEL: FOR FAST BROWSING	2
B. INTERNET & MULTIMEDIA HOTKEYS	2
Deutsch	3
Français	4
Italiano	5
Español	6
Português	7
Brasil (Português)	8
Русский	9
Čeština	10
Magyar	11
Polski	12
Nederland(s)	13
Arabic	14

English

Verifying System requirements

Windows 2003/XP/Me/2000/98

CD-ROM or DVD drive

Hardware Installation:


1. Turn off your PC.
2. Plug the PS/2 keyboard into your PC's keyboard port. (PS/2 Model only)
3. Connect the USB keyboard cable into your PC's USB port. (USB model only)

Software Installation:

Please follow the instructions below on how to install the Multimedia Keyboard software to your PC system.

1. Please insert the CD included in your package into your CD-ROM drive.
2. The system will automatically run the *setup.exe* once after the CD is inserted. However, if the system fails to perform this procedure, simply double-click on the *setup.exe* to continue the installation procedure.
3. Follow all the on-screen instructions.

Pop-Up Menu

Right-click the icon  on the taskbar of windows to activate the Pop-Up menu.

Help

This option allows access to the on-line help file, which includes help on multimedia button function descriptions and setting program instructions.

Uninstallation



From Start Menu, locate uninstall under **Programs Files\MediaKey** and double-click on *Uninstall Mediakey*

LuxeMate Series

SlimStar Series

A.Scroll Wheel (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)










A.Scroll Wheel (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)






Multimedia & Office Hot Keys:

A. Scroll Wheel: For fast browsing and switching between applications.(For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)

B. Internet & Multimedia Hotkeys

	Media Player program		Open browser in Netscape or IE
	Play/Still		Open mail folder.
	Stop		See last page when viewing the Internet.
	Vol. Up		Go to next page when viewing the Internet.
	Vol. Down		

Other Hotkeys:

	Open my computer folder from Windows.		Open My Calculator program
	Turn system into sleep mode.		

Deutsch

Sicherstellung der Systemvoraussetzungen

Windows 2003/XP/Me/2000/98

CD-ROM- oder DVD-Laufwerk


Installation der Hardware:

1. Schalten Sie Ihren PC aus.
2. Stecken Sie das PS/2 Keyboard in den Keyboard-Port Ihres PCs. (Nur PS/2 Modell)
Verbinden Sie das USB Keyboard-Kabel mit dem USB-Port Ihres PCs. (Nur USB Modell)

Installation für Windows Betriebssystem

1. Bitte legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, welche in dieser Packung beigelegt ist.
2. Das System wird automatisch die setup.exe Datei ausführen, nachdem die CD eingelegt wurde. Falls das System diesen Vorgang nicht ausführt, doppelklicken Sie einfach auf die setup.exe Datei, um mit dem Installationsvorgang fortzufahren.
3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Pop-Up Menü

Rechter Klick auf das  Symbol der Taskleiste bei Windows, um das Pop-Up Menü zu aktivieren.


Hilfe

Diese Option ermöglicht Ihnen den Zugang zur Online Hilfe-Datei, die Unterstützung für die Multimedia Tastenfunktionsbeschreibungen sowie Programmeinstellungsanweisungen beinhaltet.


Deinstallation

Suchen Sie im Windows Start Menü Uninstall unter Programme \MediaKey\ und doppelklicken Sie auf die Taste Uninstall Media, um den Treiber zu deinstallieren.

LuxeMate Series












SlimStar Series






Internet & Multimedia Hotkeys

- A. Scroll Wheel:** Für schnelles Browsen und Wechsel zwischen Anwendungen. (Für LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)
- B. Internet & Multimedia Hotkeys**

	Media Player Programm		Öffne Browser in Netscape oder IE.
	Play/Pause		Öffne Mailordner.
	Stop		Gehe zur letzten im Internet angeschauten Seite.
	Lautstärke Auf		Gehen zur nächsten Seite im Internet.
	Lautstärke Ab		

Andere Hotkeys:

	Öffne meinen Computerordner von Windows.		Öffnen des Programms Mein Calculator
	System in Schlafmodus versetzen.		

Configuration de Système Requise

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Lecteur CD-ROM ou DVD

Installation du Matériel:

1. Eteignez votre PC.
 2. Reliez le clavier PS/2 au port clavier de votre PC. (Modèle PS/2 uniquement)
- Reliez le câble USB de votre clavier au port USB de votre PC. (Modèle USB uniquement)


Installation du Logiciel:

Installation pour les systèmes d'exploitation fonctionnant sous Windows.

Pour installer le logiciel de votre Clavier Multimédia sur votre ordinateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Insérez le CD fourni avec votre Clavier dans votre lecteur CD-ROM.
2. Une fois le CD inséré, le programme setup.exe devrait démarrer automatiquement. Toutefois, si tel n'était pas le cas, effectuez simplement un double-clic sur setup.exe pour poursuivre la procédure d'installation.
3. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

Menu Contextuel

Cliquez-droit sur l'icône  de la barre des tâches de Windows pour faire apparaître le menu Contextuel.

Help (Aide)


Cette option vous permet d'accéder au fichier d'aide en ligne comprenant une description du fonctionnement des divers boutons multimédia ainsi que des instructions pour le paramétrage du programme.

Uninstallation (Désinstallation)

Depuis le Menu Démarrer de Windows, sélectionnez Tous les Programmes \MediaKey\Désinstaller Media key et double-cliquez sur cette option afin de désinstaller le pilote










LuxeMate Series

SlimStar Series






Touches Rapides Internet & Multimédia

- A. Molette de Défilement: Pour une navigation rapide et un déplacement aisé entre les applications. (Pour LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)
- B. Touches rapides Internet & Multimédia

	programme Media Player		Ouvrir un Navigateur sous Netscape ou IE.
	Lecture/Pause		Ouvrir le fichier messagerie.
	Stop		Revenir à la page précédente sur Internet.
	Augmentation Vol.		Passer à la page suivante sur Internet.
	Diminution Vol.		

Autres Touches Rapides:

	Ouvrir un dossier de mon ordinateur sous Windows.		Ouvrir le programme Ma Calculatrice
	Enclencher le mode de mise en veille.		

Italiano

Verificare i requisiti di sistema

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Drive CD-ROM o DVD

Installazione hardware:


1. Spingere il PC.
 2. Inserire la tastiera PS/2 nella porta tastiera del PC (solo modello PS/2)
- Connettere il cavo USB della tastiera alla porta USB del PC. (solo modello USB)

Installer di Windows

Si prega di seguire le operazioni riportate più avanti per installare il software della Multimedia Keyboard sul vostro sistema

1. Inserire nel drive CD-ROM il CD incluso nella confezione.
2. Una volta inserito il CD, il sistema lancerà automaticamente setup.exe. Se il sistema non dovesse lanciare il programma, basta fare doppio clic su setup.exe per proseguire con la procedura di installazione.
3. Seguire tutte le istruzioni riportate a schermo.

Menu pop-up

Cliccate con il tasto destro sull'icona  nella barra delle applicazioni di Windows per attivare il menu pop-up.

Aiuto

Questa opzione permette di accedere all'aiuto in linea, che comprende aiuto sulle descrizioni delle funzioni dei pulsanti e su come configurare le istruzioni ai programmi

Disinstallazione



Dal menu Start di Windows, selezionare Programmi/MediaKey/Uninstall e fare doppio clic su "Uninstall Media Key" per disinstallare il driver.

LuxeMate Series

SlimStar Series










A.Scroll Wheel (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)

A.Scroll Wheel (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)






Internet & Multimedia Hotkeys

- A. Scroll Wheel: For fast browsing and switching between applications.(For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)
- B. Internet & Multimedia Hotkeys

	Media Player		Apri browser Netscape o IE.
	Riproduci/Pausa		Apri cartella posta elettronica
	Stop		Torna alla pagina precedente visitata su Internet
	Vol. Su		Torna alla pagina successiva visitata su Internet.
	Vol. Giù		

Andere Hotkeys:

	Apri la cartella "Il Mio Computer" in Windows		Apri il programma My Calculator
	Metti il sistema in standby.		

Español

Comprobación de los requisitos del sistema

Windows 2003, XP, ME, 2000 y 98.

Unidad de CD-ROM o de DVD.

Instalación del dispositivo

1. Apague el ordenador.
2. Enchufe el teclado PS/2 al puerto del teclado del ordenador (sólo para modelos PS/2). Conecte el cable USB del teclado al puerto USB del ordenador (sólo para modelos USB).


Instalación del programa

Instalación en sistemas operativos Windows

Siga las instrucciones con detenimiento para instalar el programa Multimedia Keyboard en su ordenador.

1. Inserte el CD-ROM que viene en el paquete en su unidad de CD-ROM.
2. El sistema ejecutará el setup.exe de manera automática unos segundos después de que haya insertado el CD-ROM. Si no es así, haga doble clic en el setup.exe para continuar con el proceso de instalación.
3. Siga las instrucciones que se dan en pantalla.

Menú desplegable

Haga clic con el botón derecho en el icono  de la barra de herramientas de Windows para activar el menú desplegable.

Ayuda

Con esta opción podrá acceder al fichero de ayuda en Internet que incluye descripciones de la función de los botones multimedia e instrucciones de configuración del programa.

Desinstalación



Desde el menú de inicio de Windows en Archivos de programa \ MediaKey \ localice y haga doble clic en *Uninstall Media key* para desinstalar el controlador.

LuxeMate Series

SlimStar Series

A.Scroll Wheel (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)










A.Scroll Wheel (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)






Teclas rápidas para Internet y multimedia.

A. Rueda de desplazamiento: para desplazarse de forma rápida e ir de una aplicación a otra (disponible en LuxeMate Scroll y LuxeMate Pro).

B. Teclas rápidas para Internet y multimedia.

	Programa de reproducción multimedia		Abra el navegador Netscape o IE
	Reproducir y pausa		Abra la carpeta de correo electrónico
	Interrupción		Vea la última página que estaba visualizando en Internet
	Subir el volumen		Vaya a la siguiente página que haya visualizado en Internet
	Bajar el volumen		

Otras teclas de acceso rápido:

	Abra la carpeta Mi PC de Windows.		Abre la Calculadora.
	Ponga el sistema en <i>Suspend</i>		

Português

Verificar requisitos do sistema

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Unidade de CD-ROM ou DVD

Instalação do Hardware:


1. Desligue o computador.
 2. Ligue o teclado PS/2 à porta de teclado do seu computador. (Apenas para o modelo PS/2)
- Ligue o cabo USB do teclado a uma porta USB do seu computador. (Apenas para o modelo USB)

Instalação em sistemas operativos Windows

Por favor, siga as instruções seguintes para instalar o software do teclado Multimédia no seu sistema.

1. Introduza o CD incluído na embalagem na unidade de CD-ROM.
2. O sistema executará automaticamente o ficheiro setup.exe. No entanto, se o sistema não conseguir executar esta operação, faça duplo clique sobre setup.exe para continuar a instalação.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Pop-Up Menu

Faça duplo clique no ícone  da barra de tarefas para activar o pop-up menu.


Ajuda

Esta opção permite o acesso ao arquivo de ajuda on-line, que inclui ajuda sobre as funções dos botões multimédia e instruções sobre a configuração dos programas.


Desinstalar

No menu Iniciar do Windows, localize Programas/MediaKey/ e faça duplo clique em Uninstall MediaKey para desinstalar o controlador.

LuxeMate Series












SlimStar Series






Teclas de atalho para a Internet e Multimédia:

- A. Roda de Scroll: Para uma navegação rápida e alternar entre aplicações. (LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)
- B. Teclas de atalho para a Internet e Multimédia:

	Programa Media Player		Abrir o navegador Netscape ou IE.
	Reproduzir/Pausa		Abrir correio electrónico.
	Parar		Ver a última página da Internet.
	Vol. Para cima		Ir para a página seguinte quando está na Internet.
	Vol. Para baixo		

Outras teclas de atalho:

	Abrir a pasta O meu computador a partir do Windows.		Abrir o programa Calculadora
	Activar o modo suspender o sistema.		

Brasil (Português)

Verificação das exigências do sistema

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Unidade de CD-ROM ou DVD

Instalação do hardware

1. Desligue o computador.
2. Plugue o teclado PS/2 na porta de teclado do computador. (Somente para o modelo PS/2.)
Conecte o cabo do teclado USB à porta USB do computador. (Somente para o modelo USB.)

Instalação para o sistema operacional Windows

Siga as instruções abaixo sobre como instalar o software do Teclado Multimídia em seu computador:

1. Insira o CD que acompanha a embalagem na unidade de CD-ROM.
2. O sistema irá executar automaticamente o "setup.exe" após o CD ter sido inserido. Entretanto, caso ocorra falha nesse procedimento, simplesmente clique duas vezes em "setup.exe" para continuar a instalação.
3. Siga todas as instruções na tela.

Menu instantâneo

Clique com o botão direito no ícone  da barra de tarefas do Windows para ativar o menu instantâneo.

Ajuda



Essa opção permite o acesso ao arquivo de ajuda on-line, que inclui a ajuda para as descrições de função do botão multimídia e as instruções de configuração do programa.

Desinstalação

No menu Iniciar do Windows, localize "desinstalar" em Arquivos de programas\MediaKey\ e clique duas vezes em Desinstalar MediaKey para desinstalar o driver.










LuxeMate Series

SlimStar Series






Teclas de atalho da Internet e de multimídia

- A. Roda de rolagem: Para navegação mais rápida e alternância entre aplicativos. (Para LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)
- B. Teclas de atalho da Internet e de multimídia

	Programa Media Player		Abrir o navegador (Netscape ou IE).
	Reproduzir/Pausa		Abrir a pasta de correio.
	Parar		Ver a última página ao navegar na Internet.
	Aumentar o volume		Ir para a próxima página ao navegar na Internet.
	Diminuir o volume		

Ostatní rychlé klávesy:

	Abrir a pasta Meu computador do Windows.		Abrir o programa Minha calculadora
	Colocar o sistema em modo de hibernação.		

Русский

Требования к системе

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Дисковод компакт- или DVD-дисков

Установка оборудования

1. Выключите компьютер.
2. Подключите клавиатуру с разъемом PS/2 к гнезду компьютера, предназначенному для клавиатуры (только для модели с интерфейсом PS/2)

Подключите клавиатуру с разъемом USB к порту USB компьютера (только для модели с интерфейсом USB)

Установка программного обеспечения

Установка в операционной системе Windows

Ниже приведены инструкции по установке программного обеспечения для мультимедийной клавиатуры.

1. Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в дисковод компакт-дисков.
2. После этого автоматически запустится файл setup.exe. Если этого не произойдет, дважды щелкните на файле setup.exe и продолжите установку.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Всплывающее меню

Щелкните правой кнопкой мыши на значке  на панели задач Windows, чтобы открыть всплывающее меню.

Help (Справка)

Доступ к файлу оперативной справки с информацией о функциях мультимедийных клавиш и инструкциями по установке программы.


Удаление

Для того чтобы удалить драйвер, в меню «Пуск» Windows выберите группу «Программы\MediaKey\» и дважды щелкните на значке Uninstall Media key.

LuxeMate Series












SlimStar Series






Клавиши для доступа в Интернет и работы со средствами мультимедиа

- А. Ролик: для быстрой прокрутки и переключения между приложениями (для LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)
- В. Клавиши для доступа в Интернет и работы со средствами мультимедиа

	Программа Media Player:		открытие интернет-браузера (Netscape или IE);
	воспроизведение/останов;		открытие почтовой папки;
	стоп;		переход к предыдущей странице при работе с Интернетом;
	увеличение громкости;		переход к следующей странице при работе с Интернетом;
	понижение громкости;		

Другие «горячие» клавиши:

	открытие папки «Мой компьютер»;		Открытие программы «Мой калькулятор».
	перевод системы в «спящий» режим.		

Ověření požadavků na systém

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Mechanika CD-ROM nebo DVD

Instalace technického vybavení


1. Vypněte počítač.
2. Do portu, který je určený pro zapojení klávesnice, zapojte klávesnici PS/2. (Pouze model PS/2)
USB kabel klávesnice zapojte do portu USB na počítači. (Pouze model s USB rozhraním)

Instalace pro operační systém Windows

Při instalaci programu Multimedia Keyboard na Váš počítač se řiďte následujícími pokyny:

1. Vložte přiložené CD do mechaniky CD-ROM na Vašem počítači.
2. Ihned po vložení CD se automaticky spustí program setup.exe. Nicméně, pokud systém program nespustí, jednoduše dvakrát klikněte myší na setup.exe a pokračujte v instalaci.
3. Řiďte se všemi pokyny na obrazovce.

Rolovací nabídka

Rolovací nabídku aktivujete kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu  na liště s úlohami.

Nápověda

Tato volba zpřístupní on-line nápovědu, která obsahuje popis funkcí multimediálních tlačítek a pokyny k programu pro nastavení.

Odinstalování



Klikněte dvakrát na ikonu Uninstall MediaKey, která je umístěna v nabídce Windows Start/Programy/MediaKey.

LuxeMate Series

SlimStar Series

A.Scroll Wheel (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)

A.Scroll Wheel (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)












B.Internet & Multimedia Hotkeys




B.Internet & Multimedia Hotkeys

Rychlé klávesy pro přístup k Internetu a multimediálním funkcím:

- A. Rolovací kolečko: K rychlému prohlížení a přepínání mezi aplikacemi (pro LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro).
- B. Rychlé klávesy pro přístup k Internetu a multimediálním funkcím

	Program Media Player		Otevření prohlížeče NetScape nebo IE.
	Play (Přehrát)/Still (Pozastavit)		Otevřít složku s poštou.
	Stop		Poslední prohlížená internetová stránka.
	Vol. Up (Zesílit)		Přejít na následující internetovou stránku.
	Vol. Down (Zeslabit)		

Ostatní rychlé klávesy:

	Otevřít složku Tento počítač ve Windows.		Otevřete program My Calculator (Moje kalkulačka)
	Přepnout systému do úsporného režimu.		

Rendszerkövetelmények ellenőrzése

Windows 2003 /XP /Me /2000 /98

CD-ROM vagy DVD meghajtó

A hardver telepítése:

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a PS/2 csatlakozású billentyűzetet a számítógép megfelelő portjához (PS/2 modell).
3. Csatlakoztassa az USB csatlakozású billentyűzetet a számítógép megfelelő portjához (USB modell).

Telepítés Windows alapú operációs rendszerekre

Kövesse az alábbi lépéseket a Multimedia Keyboard szoftver számítógépre történő telepítéséhez.

1. Helyezze be a csomagban található CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. A CD behelyezése után a rendszer automatikusan elindítja a telepítőprogramot. Amennyiben mégsem, akkor kattintson duplán a setup.exe fájl névre a telepítés folytatásához.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Pop-up menü

A Pop-up menü aktiválásához kattintson jobb gombbal az állapotterület  ikonjára.

Súgó



Ezzel az opcióval elérheti az online súgót, mely segít a multimédia gombok ismertetésében és a program beállításáiban.

Eltávolítás

A Windows Start\Programok menüjéből válassza a MediaKey menüt, majd kattintson az Uninstall MediaKey parancsra a driver eltávolításához.

LuxeMate Series










SlimStar Series






Internetes és multimédiás gyorsgombok

A. Görgő: a gyors böngészéshez és alkalmazások váltásához. (LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro esetében)

B. Internetes és multimédiás gyorsgombok

	Médialejátszó program		Böngésző megnyitása(Netscape vagy Internet Explorer)
	Lejátszás/Szünet		Levélmappa megnyitása.
	Leállít		Előző oldal megnyitása böngészés közben.
	Hangerő növelése		Következő oldal megnyitása böngészés közben
	Hangerő csökkentése		

Egyéb gyorsgombok:

	A Windows Sajátgép megnyitása.		Számológép megnyitása
	Energiatakarékos üzemmód aktiválása.		

Sprawdzenie wymagań systemowych

Windows 2003/XP/Me/2000/98

Napęd CD-ROM lub DVD

Instalacja sprzętu:

1. Wyłączyć komputer.
2. Włączyć klawiaturę PS/2 do portu klawiatury komputera. (Dotyczy tylko modelu PS/2). Podłączyć kabel USB klawiatury do portu USB komputera. (Dotyczy tylko modelu USB)

Instalator systemu operacyjnego Windows

1. Proszę włożyć płytę CD, wchodzącą w skład opakowania, do napędu CD-ROM.
2. System automatycznie uruchomi program setup.exe tuż po założeniu płyty CD. Jednak, jeżeli system nie przeprowadzi tej procedury, należy po prostu dwukrotnie kliknąć na setup.exe w celu kontynuowania procedury instalacyjnej.
3. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Menu Pop-Up



Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie  znajdującej się na pasku zadań systemu Windows w celu uruchomienia menu Pop-Up.

Pomoc

Ta opcja daje dostęp do pliku pomocy on-line, który obejmuje tematy dotyczące opisu funkcji przycisków multimedialnych oraz instrukcje dotyczące ustawień programowych.

Odinstalowanie

Z Menu Start systemu Windows należy umiejscowić polecenie uninstall (odinstaluj) z Programy\MediaKey\, a następnie dwukrotnie kliknąć na klawiszu Uninstall Media, w celu odinstalowania sterownika.




LuxeMate Series**SlimStar Series****A.Scroll Wheel** (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)**A.Scroll Wheel** (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)**Klawisze skrótu Internet i Multimedia**

A. Kółko do przewijania: Do szybkiego przeglądania i przełączania pomiędzy aplikacjami. (Dotyczy LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)

B. Klawisze skrótu Internet i Multimedia

	Program Media Player		Otwórz przeglądarkę programu Netscape lub IE.
	Odtwarzanie/Zatrzymanie		Otwórz folder pocztowy.
	Stop		Zobacz ostatnio przeglądaną stronę internetową.
	Podgłaśnianie		Przejdź do następnej przeglądanej strony internetowej.
	Ściszenie		

Pozostałe klawisze skrótów:

	Otwórz folder Mój komputer systemu Windows.		Otworzyć program Mój kalkulator
	Przełącz system w tryb uśpienia.		

Nederland(s)

Systeemvereisten

Windows 2003/XP/Me/2000/98

CD-ROM of DVD-station

Hardware installatie:

1. Schakel uw pc uit.
2. Plug het PS/2 toetsenbord in de toetsenbordaansluiting van uw pc (alleen voor het PS/2 -model).
Sluit de USB toetsenbordkabel aan op de USB-poort van uw pc (alleen voor het USB-model)

Installatie voor een Windows operating systeem:

Volg onderstaande instructies voor het installeren van de software van uw Multimedia Keyboard op uw pc.

1. Stop de meegeleverde cd in het cd-romstation.
2. Het systeem voert automatisch setup.exe uit van zodra de cd werd ingevoerd. Als dat toch niet zou gebeuren dubbelklikt u op setup.exe om de installatieprocedure verder te zetten.
3. Volg alle instructies op het scherm.

Snelmenu

Klik met rechts op het pictogram  op de taakbalk van Windows om het snelmenu te activeren.

Help


Deze optie geeft toegang tot het online-helpbestand, dat hulp omvat rond de multimedia-toetsfuncties en het instellen van de programma-instellingen.

Installatie ongedaan maken

Ga vanuit Windows Start naar Programma's\MediaKey\, en dubbelklik op Uninstall Media key om het stuurprogramma te verwijderen.


LuxeMate Series

A.Scroll Wheel (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)



SlimStar Series

A.Scroll Wheel (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)



B.Internet & Multimedia Hotkeys




Internet & multimedia-sneltoetsen

A. Scroll-wiel: voor snel surfen en schakelen tussen toepassingen (voor LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)

B. Internet & multimedia-sneltoetsen

	Media Player-programma		Open browser in Netscape of IE.
	Weergave/Pauze		Open de post-map.
	Stop		De laatste pagina opnieuw bekijken op het Internet.
	Vol. omhoog		Naar de volgende pagina gaan op het Internet.
	Vol. omlaag		

Andere Hotkeys:

	Open de map 'Deze computer' uit Windows.		Het Rekenmachine-programma openen
	Plaats het systeem in slaapmodus.		

التأكد من متطلبات النظام:

أنظمة ويندوز 2003/XP/Me/2000/98
سواقة قرص ليزري CD-ROM أو DVD


تنصيب الأجهزة:

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.
 2. قم بتوصيل سلك لوحة المفاتيح PS/2 في منفذ لوحة المفاتيح الموجود في كمبيوترك (خاص بنوع PS/2 فقط)
- تنصيب البرامج:**
- الرجاء التأكد من إحكام توصيل جميع أسلاك الموصلة للوحة المفاتيح قبل تثبيت برامج لوحة مفاتيح الوسائط المتعددة Multimedia Keyboard. كما يتوجب توفر مواصفات النظام التالية :
- نظام تشغيل شخصي متوافق مع IBM PC 98,ME,2000,XP,2003 ويندوز
- سواقة أقراص ليزرية CD-ROM drive (لأجل تشغيل وظيفة السواقة الليزرية والفيديو)
- سواقة تشغيل أقراص DVD (لأجل تشغيل الأقراص الليزرية والفيديو)
- كارت صوت قياسي (لأجل تشغيل وظيفة السواقة الليزرية والفيديو)
- يجب توفر المتطلبات المحددة التالية عند استخدام الثلاثة أزرار الخاصة بإدارة الطاقة:
- نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 98SE, ME أو XP, 2000, 2003
- دعم النظام لوظيفة ACPI أو APMII
- لوحة النظام الرئيسية من نوع ATX وكذلك وحدة طاقة ATX

التنصيب ضمن أنظمة ويندوز:

- الرجاء اتباع التعليمات التالية لتنصيب برامج لوحة مفاتيح الوسائط المتعددة في نظام كمبيوترك الشخصي:
1. أدخل القرص الليزري CD المرفق في العبوة ضمن سواقة الأقراص الليزرية CD-ROM.
 2. بمجرد إدخال القرص الليزري سيقوم النظام تلقائياً بتشغيل برنامج الإعداد setup.exe. هذا وإذا لم يقوم النظام بأداء هذا الإجراء، يمكنك ببساطة الضغط مرتين على أيقونة setup.exe لمتابعة إجراء التنصيب.
 3. اتبع التعليمات الظاهرة أمامك على الشاشة.

القائمة المنبثقة:



اضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة  الظاهرة في شريط المهام لتفعيل القائمة المنبثقة.

المساعدة Help:

يسمح هذا الخيار بالدخول إلى ملف المساعدة الموجود على الانترنت والذي يتضمن وصف وظيفة أزرار الوسائط المتعددة وضبط تعليمات البرنامج.

إزالة التنصيب:



من قائمة البدء Start في ويندوز ، قم بتحديد uninstall (إزالة التنصيب) في المسار Programs Files\MediaKey\ على Uninstall Mediakey لإزالة تنصيب برنامج التشغيل.

LuxeMate Series**SlimStar Series****A.Scroll Wheel** (For LuxeMate Scroll, LuxeMate Pro)**B.Internet & Multimedia Hotkeys****A.Scroll Wheel** (For SlimStar Scroll, SlimStar Pro)**B.Internet & Multimedia Hotkeys**

1. العجلة المسننة : يستعرض من اجل سرعة التصفح والتحول بين الطلبات (من اجل رق لكسيميت , ومستخدمي لكسيميت)
2. (هاتكيس) للانترنت و الوسائط المتعددة .

فتح متصفح الانترنت: نيتسكيب أو اكسلورر (Netscape or IE)	www	برنامج ميديا بلاير Media Player	
فتح مجلد البريد		تشغيل / إيقاف مؤقت	
رؤية آخر صفحة عند تصفح الانترنت		إيقاف	
الانتقال إلى الصفحة التالية عند تصفح الانترنت .		رفع الصوت	
		خفض الصوت	

أزرار مسرعة أخرى

افتح برنامج الآلة الحاسبة .		فتح مجلد My Computer ضمن ويندوز	
		وضع النظام في وضعية السبات .	