EeeBox

用户手册



Eee Box PC
Eee Box B2 Series

C4244
1.00 版
2008 年 11 月发行

版权所有・不得翻印 © 2008 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处分。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称仅做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

目录

目录 3

安全性须知 5

电气方面的安全性 5

操作方面的安全性 5

使用注意事项 6

提示符号 8

欢迎使用 10

包装盒内容物 10

认识您的 Eee Box PC 11

前视图 11

后视图 13

使用遥控器 15

设置遥控器 17

摆放您的 Eee Box PC 18

安装支架 18

安装 Eee Box PC 至显示器背后 19

连接您的 Eee Box PC 20

显示器安装 20

USB 设备安装 20

网络连接安装 21

开启电源 21

使用您的 Eee Box PC 22

无线网络连接设置 22

有线网络连接设置 23

使用固定 IP 23

使用自动分配 IP（PPPoE 连接设置） 24

使用华硕 Easy Update 27
进入 Red Flag Linux 操作系统 28
安装 Windows® XP 操作系统 29
还原您的系统 31
使用还原光盘还原系统 31
使用隐藏磁区还原系统 33

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 本产品之操作温度为 35℃。
- 在您使用本产品之前，请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽速联络您的经销商。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响本产品的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。

使用注意事项

在您开始操作本系统之前，请务必详阅以下注意事项，以避免因为人为的疏失造成系统损伤甚至人体本身的安全。

- 使用前，请检查产品各部份组件是否正常，以及电源线是否有任何破损，或是连接不正确的情形发生。如果有任何破损情形，请尽快与您的授权经销商联络，更换良好的线路。
- 电脑放置的位置请远离灰尘过多、温度过高、太阳直射的地方。
- 保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质会腐蚀电子线路。
- 使用电脑时，请务必保持周边散热空间通畅，以利散热。
- 使用前，请检查各项外围设备是否都已经连接妥当再启动。
- 避免边吃东西边使用电脑，以免污染机件造成故障。
- 请避免让纸张碎片、螺丝及线头等小东西靠近电脑之连接器、插槽、孔位等处，避免短路及接触不良等情况发生。
- 请勿将任何物品塞入电脑机件内，以避免引起机件短路或电路损毁。
- 电脑启动一段时间之后，散热片及部份 IC 表面可能会发热、发烫，请勿用手触摸，并请检查系统是否散热不良。
- 在安装或卸除外围产品时请先关闭电源。
- 电脑如果发生损坏，切勿自行修理，请交由授权经销商处理。
- 当你有一阵子不使用电脑时，休假或是台风天，请关闭电源之后将电源线拔掉。
- 本产品的建议操作环境之温度为不超过 35℃。
- 电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依制造商的说明书来处理使用过的电池。

请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格。

锂电池安全警告

电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池，并请依制造商指示处理用过的电池。

请勿自行拆装警告

请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格。

WEEE标志：此标志表示本产品（电器/电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处置。

电池回收标志：此标志表示本产品的电池不应视为一般垃报丢弃，请依照您所在地区有关废弃电池的回收方式处置。

提示符号

为了能够确保您正确地完成本产品的设置，请务必注意下面这些会在本手册出现的标示符号所代表的特殊含意。

警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。

秘诀：提供有助于完成某项工作的诀窍。

注意：其他额外的信息。

电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○
散热设备	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

欢迎使用

感谢您购买此款华硕 Eee Box PC！

在您拿到本产品包装盒之后，请先检查下面所列出的各项配备是否齐全。若是任何一项配件有损坏或短缺，请尽快与您的经销商联络。

包装盒内容物

		
Eee Box PC	底座支架	遥控器(选购)
		
显示器挂架	螺丝组	无线网络天线
		
电源适配器	电源线	HDMI 连接线(选购)
		
S/PDIF 转接口	还原光盘 应用软件 DVD/CD 驱动程序光盘	
		
红外线**信号接收器(选购)**	保修卡	用户手册

认识您的 Eee Box PC

前视图

请参考下图来认识您的 Eee Box PC 前方面板中各元件的功能与说明。



1 硬盘状态指示灯

当硬盘中的数据被读取或写入数据至硬盘时，硬盘状态指示灯会以闪烁灯号显示。

2 电源开关

这个电源开关可以将您的 Eee Box 电源开启或关闭。

3 存储卡插槽

这个内置的存储卡插槽可以支持 MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro 等规格的存储卡，这些存储卡可用在数码相机、MP3 播放器、行动电话、PDA 等。

4 USB 端口

USB 连接端口可以兼容于 USB 的硬件设备，例如：键盘、指向性设备、相机、硬盘等。通过 USB 外接设备或集线器可以让多项 USB 设备同时在一台电脑上使用。

5 头戴式耳机信号输出接口

这组立体声头戴式耳机接口（3.55mm）用来连接音频输出信号至喇叭或耳机。

6 麦克风接口

麦克风接口设计用来连接视频会议的麦克风、声音叙述或简单的声音录制。

后视图

请参考下图来认识您的 Eee Box PC 后侧面板中各元件的功能与说明。



1 无线网络接口

这个接口用来连接无线网络天线，可以增强无线信号的接收。

2 DCIN 电源输入接口（DC 12V）

电源适配器可以将 AC 电源转换为 DC 电源，转换的电源通过电源输入接口提供电力给您的电脑，为了避免损害电脑，请使用电源适配器。

注意：当电源正在使用中，电源适配器的温度可能会上升变热，请勿将电源适配器覆盖或靠近您的身体。

3 HDMI HDMI 端口

HDMI (High Definition Multimedia Interface，高清晰度多媒体接口)连接端口可连接支持 Full-HD 的显示设备欣赏画面，例如液晶显示器等。

4 USB 端口

USB 连接端口可以兼容于 USB 的硬件设备，例如：键盘、指向性设备、相机、硬盘等。通过 USB 外接设备或集线器可以让多项 USB 设备同时在一台电脑上使用。

5 网络端口

这组 8-pin 的 RJ-45 网络端口支持标准的以太网线，可以连接局域网。内置的端口可以让您更方便连接网络线而不须另外使用转接器。

6 音频／S/PDIF 输出端口

在这个端口插上 3.5mm 小接口的立体音频信号线可以接收数字音频。

使用 S/PDIF 输出功能时，请将包装盒内容物所含的 S/PDIF 转接口连接至您的喇叭。

使用遥控器

您可以使用遥控器启动 Media Center 来收看电视、播放录制的影片，或是播放其他的多媒体文件，例如音乐与电影。

请参考下图与下二页的说明，更进一步了解您的遥控器的各个按钮与功能。



1. LED 指示灯：按任一按钮时此指示灯会亮起红灯。
2. 电源：按此钮可以切换启动模式和待机模式。
3. 暂停：按此钮可以让正在播放的文件暂停播放。
4. 停止：按此钮可以停止影片或文件的播放。
5. 播放：按此钮可以播放文件。
6. 快转：按此钮可以让正在播放的文件快速往前移动。
7. 下一轨：按此钮可以进入下一轨。
8. 信息：按此钮可开启 Eee Cinema 或其他应用程序的信息。
9. 确认：按此钮可以确定想要运行的功能。
10. 频道选择：按此钮可以让您在观看电视时选择上一个或下一个频道。*
11. 影片：按此钮可以开启 Eee Cinema 的影片菜单。
12. 音乐：按此钮可以开启 Eee Cinema 的音乐菜单。
13. 输入：按此钮可以确认想要选择的项目。
14. 四色按钮：按此钮可以开启 Eee Cinema 或是电视字幕显示。(按钮功能可能因地区而异)
15. 电视字幕显示：按此钮可开启或关闭电视字幕显示。(电视功能仅在某些区域可以使用)
16. 清除：按此钮清除已输入的字符。
17. 数字按钮：您可以直接按数字按钮来选择频道。*
18. Eee Cinema：按此钮可以开启 Eee Cinema 程序菜单。
19. 照片：按此钮可以开启 Eee Cinema 的照片菜单。
20. 音量调整：按此钮可以调整音量变大或变小。
21. 静音：按此钮可将声音关闭。
22. 四方向键：这四个按钮让您可以在显示器上的菜单之间移动。
23. 返回：按此钮可以返回上一个菜单或上一页。

24 上一轨：按此钮可以回到上一轨。

25 倒转：按此钮可以将正在播放的**文件倒转。**

26 录制电视节目：按此钮会开始录制正在收看的电视节目。*

*电视功能视当地电视型号提供商而定。

设置遥控器

1. 将红外线信号接收器连接至您的 Eee Box PC上任一 USB 端口。
2. 将红外线信号接收器放置于平坦稳固的平面。
3. 当您使用遥控器时，请将遥控器对着红外线信号接收器。



摆放您的 Eee Box PC

安装支架

请依照以下步骤安装 Eee Box PC **支架，供直立摆放**：

1. 首先请找到 Eee Box PC 底部的螺丝孔位置。
2. 将支架上的螺丝对准 Eee Box PC 底部的螺丝孔位置，用硬币小心地锁紧即可。



请勿将 Eee Box PC 在未安装支架的情况下直接放置桌面长时间使用。



安装 Eee Box PC 至显示器背后

请依照以下步骤将 Eee Box PC 安装至显示器背后：

1. 将显示器挂架以四颗螺丝(HNM/M4×4)固定在显示器背后：

您的显示器必须为 VESA75 或 VESA100 标准规格才可安装此一挂架。



2. 请小心地将 Eee Box PC 置入显示器挂架相对应的位置，并以硬币锁紧即可。



Eee Box PC 底部图

连接您的 Eee Box PC

在开始使用您的 Eee Box PC 之前，您需要连接一些必要的硬件外围设备。

显示器安装

将 HDMI 连接线(选购)的一端连接至液晶电视或液晶显示器(1)，另一端连接至设备后侧面板的 HDMI 连接端口(2)。



USB 设备安装

这个 USB 端口可连接 USB 外围设备，例如：键盘、鼠标、打印机等。



网络连接安装

若您想要使用有线网络，请将 RJ-45 网络线的一端连接至 Eee Box PC 的网络端口，将另一端连接至集线器（hub）或交换器（switch）。请参考下图来连接您的 Eee Box PC 与集线器（hub）或交换器（switch），使用内置的以太网控制器来连接上网。



开启电源

将包装内附的电源适配器连接至设备后方的电源接孔，并按下前面板的电源按钮即可开启电源。



无线网络连接设置

请依照以下步骤进行无线网络设置：

进行无线网络连接设置之前请先将包装内附的天线安装至设备后方的天线接口，以使无线网络信号更加稳定。

1. 在任务栏的无线网络连接图标 上按一下鼠标右键选择 View Available Wireless Networks(查看可用的无线网络)。

2. 从搜索到网络列表中选择想要连接的网络，点击 Connect(连接)来创建连接。

若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要输入密码。



3. 当连接创建完成后，在网络连接列表中就会出现 Connected(已连接) 信息。



有线网络连接设置

使用固定 IP

1. 在任务栏的区域连接图标上按鼠标右键，选择 Open Network Connections(开启网络连接)。



2. 在 Local Area Connection(区域连接) 项目按鼠标右键，选择 Properties(属性)。



3. 点击 Internet Protocol (TCP/IP)，然后点击 Properties(属性)。



4. 勾选 Use the following IP address(使用下列的 IP 地址)。
5. 接着输入 IP 地址、子网掩码、默认网关。向您的网络服务供应商取得正确的 IP 设置数据。
6. 在 DNS 设置部份通常不需要自行输入设置地址，若是您想要自行设置 DNS 地址，在 DNS 服务器位置输入惯用 DNS 服务器与其他 DNS 服务器的地址。请向您的网络管理员取得正确的 IP 设置数据。
7. 点击 OK(确定) 即可完成网络设置。



使用自动分配 IP（PPPoE 连接设置）

1. 依照「使用固定 IP」的步骤 1～3 来开始创建一个使用固定 IP 网络连接。
2. 勾选 Obtain an IP address automatically(自动取得 IP 地址)，然后点击 OK(确定) 即可完成设置。



3. 点击 Create a new connection 来启动一个新的连接设置向导。



4. 点击 Next(下一步)。

5. 选择 Connect to the Internet(连接到互联网)，然后点击 Next(下一步)。



6. 选择 Set up my connection manually(手动创建我的连接)。

7. 选择您的连接型态，然后点击 Next(下一步)。

8. 输入 ISP 名称，然后点击 Next(下一步)。



9. 输入用户名称、密码与确认密码后，点击 Next(下一步)。

10. 点击 Finish(完成) 即可完成网络设置。

11. 输入用户名称与密码后，点击 Connect(连接) 即可连接至互联网。

若是连接至网络有问题时，请与您的网络服务供应商（ISP）联络寻求协助。

使用华硕 Easy Update

1. 从 Windows 桌面下方的工具列（通常位于画面右下角），使用鼠标右键点击 ASUS Easy Update（华硕快速升级）图标。

2. 选择 Schedule(预定升级)，并选择想要升级的周期间隔。
3. 确定之后按下 Update(升级) 即可开始进行升级的动作。



4. 从 ASUS Easy Upadte（华硕快速升级）程序菜单中，点击 OK(确定)，来显示您可以下载的项目。



5. 点击您所要下载的项目或勾选上方的 全选之后，再按下 OK(确定) 开始进行文件下载。



进入 Red Flag Linux 操作系统

本产品搭载 Red Flag Linux 操作系统，请依照以下步骤来进入操作系统。

1. 启动电脑之后会出现如下图所示的画面。



2. 稍待几秒后进入登入画面。

3. 输入 root 然后按下按键 <Enter> 来登入。

4. 接着即可成功的进入操作系统。



安装 Windows® XP 操作系统

您可以使用 Windows® XP Service Pack 2 光盘来将您的 Eee Box 安装 Windows® XP 操作系统。请依照以下步骤安装操作系统。

当您要使用 Windows XP Service Pack 2 光盘时，请先在本机连接外接式 DVD 驱动器。

1. 启动您的电脑，按下按键 <F8> 会出现如下图所示的 Please select boot device 菜单。
2. 将 Windows XP 安装光盘放入光驱中，然后选择 CDROM: XXX（光驱名称会依您所连接的机种不同而异），按下按键 <ENTER>，再按下任意键。



3. 当安装的过程进行至如下图所示的画面时，按下按键 <D>，再依照显示器上的指示将磁盘删除。



4. 将原有磁区删除合并为如下图所示的一个磁区。



5. 按下按键 <C>，再按下按键 <ENTER> 来建立一个新磁区。
6. 按下按键 <ENTER> 然后选择 Format the partition using the NTFS file system 来对磁区进行格式化。
7. 格式化完成后就会开始安装 Windows® XP 操作系统。
8. 当操作系统安装完成后，重新启动您的电脑。
9. 进入 Winows 操作系统后，将 XP 系列驱动程序 DVD 光盘放入光驱，然后安装所有的驱动程序与应用程序。

还原您的系统

使用还原光盘还原系统

在还原光盘中包含有一个操作系统出厂默认值的图像文件，可以将您的系统还原至出厂时的默认值。还原光盘提供多种还原方式，可以让您的系统快速的还原至系统最初的状态，让您的硬盘可以在最佳的状态下运行。在使用还原光盘之前，请先将您的数据文件，例如：Outlook PST 文件，备份至移动硬盘或网络硬盘，并将所有的个人化设置，例如网络设置抄写下来。

使用还原光盘之前请先连接 USB 外接式 DVD 光驱。

1. 开启电源，当 BIOS 画面出现时，立即按下按键 <F8> 进入 Please select boot device 的主菜单。
2. 将还原光盘放入光驱后，从启动菜单上选择光驱（"DVDROM：XXX"），按下 <Enter> 确定后，按键盘任一键即可由光驱启动。
3. 进入 ASUS Recovery DVD 的画面后，可选择将系统还原至磁盘分区，或是将系统还原至整个硬盘。(您所选择的磁盘容量需要大于 20GB)

   Recover system to a partition（将系统还原至磁盘分区）。

   这个项目将会复写您所选择的磁盘分区，让您保留其他磁盘分区。请选择一个主要的磁盘分区(primary partition)进行 Windows 操作系统还原，按下 Next。

   Recover system to entire HD（将系统还原至整个硬盘）。

   这个项目将会清除硬盘中所有的磁盘分区，并恢复原始出厂状态，请确认后按下 Yes。
4. 依照显示器画面上的指示来操作还原的程序。

当系统运行还原动作时，系统内的数据会全部被删除，请先确认您已经将重要数据进行备份后再运行系统还原的动作。

5. 还原成功后，请重新启动。
6. 进入 Windows 用户欢迎画面后，您可以设置语言、时区与键盘、电脑名称与用户名称，设置完成后即可进入 Windows 系统。

还原光盘仅供 Eee Box PC 使用，请勿使用本光盘来还原其他电脑系统。请访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 来获得最新信息。

使用隐藏磁区还原系统

在隐藏磁区包含有操作系统、驱动程序以及应用程序出厂默认值的图像文件，可以让您系统中的应用程序快速的还原至系统最初的状态，让您的硬盘可以在最佳的状态下运行。在使用隐藏磁区之前，请先将您的数据文件，例如：Outlook PST 文件，备份至移动硬盘或网络硬盘，并将所有的个人化设置，例如网络设置抄写下来。

请勿将磁区名称为 RECOVERY 的磁区删除，隐藏磁区在本设备出厂时即已内置在系统中，若是删除则无法由用户自行复原。若您在进行系统还原时有任何问题，请与您的经销商联络。

1. 开启电源，当 BIOS 画面出现时，立即按下按键 <F9>。
2. 进入 ASUS Recovery System 后，选择 Recover system to aprtition。
3. 选择一个容量大于 20GB 的磁盘分区，点击 Next。
4. 依照显示器画面上的指示来完成还原的程序。
5. 还原成功后，请重新启动。
6. 进入 Windows 用户欢迎画面，您可以设置语言、时区与键盘、电脑名称与用户名称后，即可进入 Windows 系统。