





- 安裝印表機之前，請先查看「一般資訊指南」中的安全資訊。  
請根據您當地的規定處理包裝材料。




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11




Max. 150  
sheets  
60-90 g/m<sup>2</sup>  
(16-24 lb)



12



13





14



15

15



1. 透過介面電纜（並列連接或 USB 連接）將 PagePro 1350W 連接至 PC。如果 PC 上顯示「找到新硬體」（Win2000/XP）或「新增硬體」精靈（Win98/Me），請取消。

#### 注意

切勿使用「找到新硬體」或「新增硬體」精靈安裝 PagePro 1350W 驅動程式與公用程式。

2. 將 PagePro 1350W Utilities & Documentation（PagePro 1350W 公用程式與文件）光碟插入 PC 的光碟機中。
3. 光碟安裝程式會自動啟動。如果沒有啟動，請透過 Windows 檔案總管瀏覽至光碟，然後連按兩下 **setup.exe**。

#### 注意

切勿使用「新增印表機」精靈安裝 PagePro 1350W 驅動程式與公用程式。

4. 依照螢幕上的說明進行操作。
5. 驅動程式與公用程式安裝完成後，取出光碟並妥善保管。

16

從 Windows 功能表列選擇：

1. 開始 ( ) → 設定 → 印表機
2. 用滑鼠右鍵按一下 PagePro 1350W 印表機圖示
3. 從下拉功能表中選擇內容
4. 選擇 (Win98/Me)：印表機內容  
(Win2000/XP)：列印喜好設定
5. 選擇紙張標籤
6. 選擇使用的印表機預設值，如紙張大小、紙張方向等
7. 按一下套用
8. 按一下**確定**，然後關閉所有視窗

17

從 Windows 功能表列選擇：

1. 開始 ( ) → 程式集
2. 選擇：**PagePro 1350W 公用程式**
3. 選擇：**PagePro 1350W 狀態**
4. 選擇印表機標籤
5. 從下拉功能表選擇印表機狀態頁。PagePro 1350W 將會列印一份狀態頁，其中顯示所有控制面板狀態。將此文件放在印表機附近以供參考。
6. 按一下 以關閉「狀態顯示」（「狀態顯示」圖示仍會保留在 Windows 功能表列上）。

註：

- 有關使用印表機驅動程式、使用狀態顯示、使用紙張、更換耗材、維護印表機、疑難排解與印表機規格的詳細資訊，請參閱《PagePro 1350W 印表機使用指南》（PagePro 1350W Utilities & Documentation 光碟中 pdf 格式的文件）。
- 「一般資訊指南」列出了全球許多地區的服務和支援來源。它還包含世界各地的網址以及訂購認可紙張與耗材的資訊。

#### Windows 98/Me USB 使用者須知

如果您使用的是 USB 連接，而在 Windows 98 或 Windows Me 系統中安裝 KONICA-MINOLTA PagePro 1350W 驅動程式及公用程式期間又無法選擇 USB 連接埠，請取消光碟安裝過程並從 PC 的光碟機中取出 PagePro 1350W Utilities & Documentation（PagePro 1350W 公用程式和文件）光碟。然後執行以下操作：

1. 拔下印表機一端的 USB 電纜（但保持與 PC 端的連接）。
2. 關閉印表機和 PC 電源。然後重新開啓它們的電源。等待直至 PC 和印表機準備就緒。
3. 將 PagePro 1350W Utilities & Documentation 光碟插入 PC 的光碟機。當出現光碟安裝程式時，請取消。
4. 將 USB 電纜連接到印表機。此時將顯示「找到新硬體」精靈。等待直至出現「新增硬體」精靈螢幕。
5. 在「新增硬體」螢幕中，選擇「自動搜尋更好的驅動程式（建議）」。然後按一下下一步。
6. 稍待片刻，光碟上的 **USB 列印支援驅動程式** 清單即會顯示。從清單中選擇一個驅動程式（不受所選語言的影響）。按一下**確定**。
7. 等待直至 Windows 完成安裝，然後按一下**完成**。此時 USB 列印支援驅動程式（而非印表機驅動程式）安裝即告完成。

8. 「找到新硬體」精靈會再次顯示。等待直至「新增硬體」精靈再次顯示。此時請選擇取消。
- 請勿使用第二次出現的精靈安裝印表機驅動程式！
9. 瀏覽 PagePro 1350W Utilities & Documentation 光碟，然後連按兩下 **setup.exe**。
10. 繼續驅動程式安裝過程。此時應可選擇「USB001」。

(4136-7741-01M)