

**Hanns·G**  
LCD Monitor  
**HK251**

HSG 1051

- User's manual
- Bedienungsanleitung
- Manuel de l'utilisateur
- Manuale dell'utente
- Manual de usuario
- Manual do utilizador
- Gebruikshandleiding
- Руководство пользователя
- Kullanıcı elkitabı
- Podręcznik użytkownika
- Uživatelská příručka
- Felhasználói útmutató
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Manual de utilizare
- Priručnik za korisnike
- Керівництво користувача
- Ръководство на потребителя
- Brugervejledning
- Användarhandbok
- Bruksanvisning
- Käyttäjän ohjekirja
- ユーザーズマニュアル
- 使用手冊
- 使用手冊
- 사용자 설명서

在操作显示器前请全部阅读此说明书，说明书应保留好，便于供将来参考用。

### FCC B 类射频干扰声明

经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对“B 类”数字设备的限制规定。这些限制旨在提供合理的保护措施，以防该设备在住宅区安装时产生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生干扰。但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可以通过开关设备来确定），建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收器的间距。
- 将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视机技术人员以获取帮助。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作应符合以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，并且(2) 本设备一定能够承受接收到的所有干扰，包括可能会造成意外操作的干扰。

### 加拿大

本 B 类数字设备符合 Canadian Interference-Causing Equipment Regulations（加拿大设备引起干扰法规）的所有要求。



本设备符合电磁兼容性方面的 EMC 法令 89/336/EEC 的规定以及低压法令方面的 73/23/EEC 和 93/68/EEC 规定。

电源插座应靠近设备并可以够到。

商标声明：



Hanns.G 产品采用高清多媒体接口(HDMI™)技术

HDMI、HDMI 标识、以及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家（地区）的商标或注册商标。



## **Congratulations!**

The product you have just purchased carries the TCO'06 Media Displays label. This means that your display is designed and manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this display has selected it to be certified to TCO'06 Media Displays as a sign of usability, high performance and reduced impact on the natural environment.

Products certified to TCO'06 Media Displays are specifically designed for high quality reproduction of moving images. Features such as luminance, color rendition and response time are important when watching TV or working with media, graphics, web design and other applications that demand outstanding moving images. \*

Other features of TCO'06 Media Displays :

### **Ergonomics**

- Good visual ergonomics and image quality in order to reduce vision and strain problems. Criteria for luminance, contrast, resolution, reflectance, color rendition and response time.

### **Energy**

- Energy saving mode – beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

### **Emissions**

- Low electromagnetic fields surrounding the display

### **Ecology**

- Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on
  - o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
  - o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program's inception, TCO labelled products have grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage –  
[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

\* For a display used primarily for conventional work tasks such as word processing, we recommend a display certified to our office display series TCO'03 Displays or later version.

## 回收信息

我们，**Hanns.G** 极为重视环境保护战略，深信：通过在工业技术设备寿命结束时进行适当的处理和回收可以更好地保护我们的地球。

这些设备包含有可回收材料，可以将这些材料重新分解处理后用到新的产品中。与之相对，另外一些材料被分类为有害有毒物质。我们强烈鼓励您通过提供的信息联系有关部门以回收本产品。

有关更多信息，请访问

[www.hannsg.com](http://www.hannsg.com)

## 目录

注意事项-----	6
注意事项-----	6
LCD 显示器的特别说明 -----	7
在使用显示器之前 -----	8
特征 -----	8
检查包装清单 -----	8
安装说明-----	9
电源连接-----	9
控制和连接-----	10
调整视角-----	12
操作说明-----	13
一般说明-----	13
控制面板按钮功能 -----	14
如何调整设置 -----	15
即插即用-----	17
技术支持(FAQ)-----	18
常见问题解答 -----	18
错误信息和可能的解决方案 -----	19
附录-----	20
规格-----	20

## 注意事项

1. 任何未经权责机构批准的改变或修改，都可能使用户无法操作此显示器。
2. 为了符合辐射限定，必须使用屏蔽的信号线和交流电源线。
3. 制造商不对任何由未经批准的修改所引起的无线电或电视干扰负责，修正这种干扰由用户自行承担。
4. 仅使用制造商指定的连接件/附件。

**ENERGY STAR®** 是在美国注册的商标。作为 **ENERGY STAR®** 的合作伙伴，我们公司已经确定本产品符合 **ENERGY STAR®** 在能源效率方面的要求。

### **警告：**

为防止火灾或爆炸，不要把显示器暴露在雨中或潮湿环境，显示器内存在着危险的高压，不要打开壳子，如需维修应找专业维修人员。

## 注意事项

- 不要让显示器靠近水源，如浴室、洗碗机、厨房、洗衣机、游泳池或在潮湿的地下室。
- 不要把显示器置于不稳的车子、椅子、桌子上，若显示器落下，它会伤害到使用者，并有可能导致设备的损伤。用车子或椅子放置可参考厂商或显示器供货商的建议。若把显示器固定于墙上或架子上，固定的安装需得到厂商承认并严格按照程序安装。
- 在后壳的上部及下部有许多狭长的开孔是通风用的。为保证显示器持续操作而不过热，这些散热孔不能被堵塞或覆盖。故显示器不能置于床、沙发、毛毯或类似的表面上，也不能靠近于辐射体或热源之上。除非通风得到保障，否则不能放在书柜或箱子内。
- 显示器操作的电源电压范围标识于后壳标签上。若您不能确认所供应的电压可洽询经销商或当地的电力公司。
- 本液晶显示器配备有一个三相接地插头，其中一个端头接地。为安全起见，该插头应插入接地的电源插座中。如果三相插头不能插入您的插座，请找电工安装一个正确的插座，或使用适配器将设备安全接地。不要改变接地插头的安全功能。
- 当显示器长期不使用，请切断电源。这样做能防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
- 不能让插座过载，否则会引起火灾或电击。
- 不要把异物放入机内，它能引起短路而导致火灾或电击。
- 不能打开后壳，以免遭受高压或其它危险。若有故障，请直接与售后服务人员联系。
- 请将显示器的插头插到附近最方便连接的电源插座上。

## LCD 显示器的特别说明

液晶显示器可能出现下面的问题是正常现象，并不是表示显示器有问题。

### 注意:

- 由于液晶显示器的特性，初次使用时画面可能会闪烁。请关闭显示器然后重新开启以保证画面不再闪烁。
- 当您使用不同的桌面图样时，画面亮度可能会存在轻微的不均匀。
- 液晶显示器屏幕的有效像素达到或超过 99.99%。但在显示时也会有 0.01%或更少的像素丢失或亮度丢失。
- 由于液晶屏幕的特性，当同一幅图像显示很长的时间后再切换图像时先前的余像可能会继续保留。在这种情况下，通过图像的改变屏幕会慢慢恢复或隔几个钟头关闭一下显示器的电源。
- 如果屏幕突然异常闪烁或背光出现故障，请与经销商或服务中心联系进行修理。不要尝试自行修理显示器。

### 有毒有害物质或元素标识

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
电子组件(PCBA)	×	○	×	○	○	○
喇叭	×	○	×	○	○	○
外部信号连接线材 (Cabel Wire)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
*：含量超出SJ/T 11363-2006標準規定之部件，均符合RoHS-2002/95/EC 排外條款要求。						

## 在使用显示器之前



### 特征

- 62,5cm / 24.6" TFT 彩色宽屏液晶显示器
- 对 Windows 显示画面清晰亮丽
- 能源之星
- 人体工程学设计
- 设计紧凑，节约空间


### 检查包装清单

包装箱内含有以下物品:


#### 液晶显示器



#### 连接线 and 用户说明书




电源线




VGA 线




音频线




HDMI 至 DVI-D 电缆线



用户说明书



保证卡




4 个螺丝和 Allen 扳手



## 安装说明

### 底座安装:



图一. 安装和拆除底座

### 安装:

1. 将显示器正面朝下平放。
2. 将显示器对准底座上的插槽。
3. 请注意，底座的长边应朝前。
4. 使用随附的螺丝和 **Allen** 扳手将显示器牢固地安装到底座上。
5. 检查底座的底面，确保显示器已牢固安装到底座上并且螺丝不松动。
6. 请妥善保管 **Allen**（内六角）扳手。

### 拆卸:

1. 将显示器正面朝下平放。
2. 使用随附的 **Allen** 扳手将螺丝逆时针拧松。从显示器上卸下底座。

## 电源连接

### 电源:


1. 首先确认使用的电源线符合你所使用的地区标准。
2. 此液晶显示器内置通用电源，既可以在 100/120V AC 电压的地区也可以在 220/240V AC 电压的地区使用（用户不需要进行调整）。
3. 将交流电源线的一端连接到液晶显示器的交流输入插口，将另一端连接到墙壁电源插座。

## 控制和连接

### 连接到 PC:

在执行下列步骤之前，关闭计算机电源。

1. 将 VGA 线的一端连接到液晶显示器后部，另一端连接到计算机的 D-Sub 端口。
2. 将 HDMI 至 DVI-D 电缆线（双输入模式可选）的一端连接到液晶显示器后部，另一端连接到计算机的 DVI-D 端口。
3. 连接液晶显示器音频输入和计算机音频输出 (绿色端口) 之间的音频线。
4. 将交流电源线的一端插入到液晶显示器的交流输入插口，将另一端插入到墙壁电源插座。
5. 打开液晶显示器和计算机的电源。




图二. 连接到 PC

1.	交流电源输入孔	2.	HDMI 输入
3.	VGA 输入孔	4.	音频输入
5.	耳机孔		

## 连接到 A/V 设备:

通过显示器背后的 D-Sub 和音频线路输入接口连接 A/V 设备。


1. 将 D-Sub 线的一端连接到显示器背后，将另一端连接到 YpbPr 适配器线。
2. 将 D-Sub 至 YPbPr 适配器电缆上的 Y（绿色）接口连接到 A/V 设备上的 Y 输出接口。
3. 将 D-Sub 至 YPbPr 适配器电缆上的 Pb（蓝色）接口连接到 A/V 设备上的 Pb/Cb 输出接口。
4. 将 D-Sub 至 YPbPr 适配器电缆上的 Pr（红色）接口连接到 A/V 设备上的 Pr/Cr 输出接口。
5. 将接右/左适配器电缆的 3.5mm 迷你插孔连接到 A/V 设备的音频输出接口，将另一端连接到显示器背后的音频输入接口。
6. 打开显示器和 A/V 设备。



图三: 连接 A/V 设备

## 调整视角

1. 为达到最佳视觉效果，建议您面对显示器正面，然后根据个人爱好调节视角。
2. 当您调整显示器的角度时，要抓住显示器的底座以防止显示器摇动。
3. 您可以上下 $-5^{\circ}$  到  $20^{\circ}$  地调整显示器角度。



图四. 显示器的角度

### 注意:


- 当您调整显示器的视角时，不要用手碰液晶屏幕，这样可能会损害或弄碎液晶屏幕。
- 倾斜显示器时，切勿将手指或手放在转轴附近，否则可能会导致挤伤。

# 操作说明

## 一般说明

按电源按钮可以打开或关闭显示器电源。其它控制按钮位于显示器的前面板上（见图 5）。通过更改这些设置，可以根据您的喜好来调整图片。

- 接好电源线。
- 将信号线接到 PC 机显卡
- 按电源按钮以打开显示器。电源指示灯将亮起。



图五. 控制面板按钮

控制面板按钮:

1.	菜单/ 返回	2.	音量调节按钮/ ▼[-]
3.	电源开关	4.	电源指示灯
5.	亮度调节按钮/ ▲[+]	6.	输入埠选择/ 确定

## 控制面板按钮功能

- **电源开关:**  
按此按钮打开/关闭显示器的电源。
- **电源指示灯**  
蓝色－开机  
橙色－节能模式
- **菜单/返回:**
  1. 打开/关闭 OSD 菜单或返回前一个菜单。
  2. 当 OSD 处于音量视窗状态时，此按钮可退出此 OSD 目录。
- **▲▼调整键:**
  1. 当不显示 OSD 时调整亮度和音量。
  2. 当 OSD 目录处于启动状态时作为功能调节键。
- **INPUT 按钮:**
  1. 按 **INPUT** 键可直接进入输入埠选择。(有 VGA、HDMI、YPbPr 等选项，但实际输入埠之选择依不同机种有所差异)
  2. OSD 菜单在开启状态时作为“确认”功能。
  3. 当只有在使用 VGA 输入时，按住此按钮超过 3 秒会开启「自动调整」功能。（自动调整功能用于最佳化「水平调整」和「垂直调整」、「时钟」和「相位」）。

### 注意:

- 不要把显示器放在靠近热源的地方，如取暖器、气管或阳光直射的地方。  
也不要放在灰尘过多或机械振动、冲击的地方。
- 保留原来的纸箱包装材料，如果您还要运输您的显示器，他们会给您带来便利。
- 为了得到最大的保护，要用原出厂的包装方式来包装显示器。
- 为保持显示器崭新外观，要定期的用软布来清洁它，顽迹可用柔和的清洁剂去除，不要用强烈的清洁剂，如稀释剂、苯或腐蚀性的清洁剂，因为这些东西会损伤外壳，为安全起见，清洁前要拔掉电源插头。

## 如何调整设置

亮度调整/对比调整	
亮度调整	根据您的喜好调整显示亮度值。选择「亮度调整」选项以调整亮度值。
对比调整	根据您的喜好调整显示对比度值。选择「对比调整」选项以调整对比度值。
X-CONTRAST	适用于高对比度图像或视频的最佳设置。自动检测图像的暗色和亮色区域，并增强对比度以提供更清晰更锐利的图像。此外，可以选择「X-CONTRAST」选项。
信号源选择	
信号源选择	选择「信号源选择」选项以切换「模拟讯号」（VGA）或「数字讯号」（DVI）输入源。 <a href="#">[选配]</a>
自动搜索	在「信号源选择」菜单中，选择「自动搜索」选项以开启或关闭信号源自动搜索功能。 <a href="#">[仅在 DVI/ HDMI 输入时有效]</a>
色温选择	
暖 自然（6500K） 冷	根据您的喜好调整显示色温值：暖/ 自然/ 冷。
使用者设定	用户定义选项：将光标移动到「使用者设定」（User）选项，并将其选定。 1. 如要调节红色，进入（R）选项并进行调节。 2. 如要调节绿色，进入（G）选项并进行调节。 3. 如要调节蓝色，进入（B）选项并进行调节。
画质设定	
自动调整	自动调整功能用于最佳化「水平调整」「垂直调整」、「时钟」和「相位」。 <a href="#">[仅在 VGA 输入时有效]</a>
宽高比	当屏幕宽高比失真时，您可以使用此功能进行调整。「FULL(全屏)」表示整个屏幕显示，但不保证图像按原样或原始比例显示。「FIT(适合)」表示按原始图像的比例进行缩放，这可能导致屏幕上出现黑条。 <a href="#">[此功能的可用性视所选的型号而定]</a>
水平调整	选择「水平调整」（H-position）选项，以向左或向右移动屏幕图像。进入该选项并进行调节。 <a href="#">[仅在 VGA 输入时有效]</a>
垂直调整	选择「垂直调整」（V-position）选项，以向上或向下移动屏幕图



	像。进入该选项并进行调节。[仅在 VGA 输入时有效]
时钟	选择「时钟」(Clock Adjustment) 选项, 以减少屏幕上字符的垂直闪烁。进入该选项并进行调节。[仅在 VGA 输入时有效]
相位	选择「相位」(Phase Adjustment) 选项, 以减少屏幕上字符的水平闪烁。进入该选项并进行调节。[仅在 VGA 输入时有效]
锐利	选择「锐利」选项可以调整显示器的清晰度。设置 -2 至 2 之间的一个值。
HDMI 模式	通过 HDMI 端口传输音频-视频图像时, 会导致屏幕上图像的边缘被裁切; 选择「PC 模式」以全屏幕显示。进入选项, 选择「视频模式」(视频) 或「PC 模式」(PC)。[仅适用于 HDMI 输入]
响应时间	透过此选项可调整显示画面的反应时间。可用设定为「最小」、「中等」、「最大」。[此功能仅限特定型号]
菜单设定	
语言选择	选择「语言选择」选项以改变 OSD 的语言。进入选项, 选择一种语言。[仅供参考, OSD 语言视所选的型号而定]
水平调整	选择「水平调整」选项以调整 OSD 的水平位置。进入选项, 调整值。
垂直调整	选择「垂直调整」选项以调整 OSD 的垂直位置。进入选项, 调整值。
透明度	选择「透明度」选项以调整 OSD 的透明度。
OSD 关闭时间	选择「OSD 关闭时间」选项以设置 OSD 的显示时间, 范围是 10 到 100 秒。进入选项, 调整值。
OSD 颜色调整	如要选择 OSD 窗口的色彩组合, 请选择「菜单设定」下的「OSD 颜色调整」选项, 然后选择模式 1/2/3。
系统	
音频输入	当通过 HDMI 端口传输时, 建议您将音频输入设成 HDMI; 如果没有声音输出, 建议您选择 PC 作为音频输入, 并确保 PC 音频输出线连接到显示器的线路输入端口。[仅适用于 HDMI 输入]
音量	选择「音量」(Volume) 选项, 以更改音量大小。进入该选项并进行调节。



静音	选择「静音」选项以打开或关闭此功能。
DDC/CI	选择 DDC/CI 选项，进入该选项并选择开或关。 <a href="#">[选配]</a>
恢复出厂设置	选择「恢复出厂设置」选项使显示器恢复到默认设置。这将删除当前的设置。输入选项然后选择开或关。
信息	显示水平频率/垂直频率/分辨率等信息。

## 即插即用

### 即插即用 DDC2B 特征

本显示器配备符合 VESA DDC 标准的 VESA DDC2B，这允许显示器将其型号告诉主机，并且根据 DDC 使用的标准,传输其它水准的显示能力。传输信道有两种，DDC2B。DDC2B 是符合 I<sup>2</sup>C 协议的双向资料信道，主机可以通过 DDC2B 信道去取得 EDID 信息。

如果没有视频输入信号，显示器将呈现出无功能状态，为了使显示器能正确操作，必须要有视频输入信号。

本显示器符合视频电子标准协会（VESA）、美国环保机构（EPA）和瑞典雇员组织联盟（NUTEK）规定的环保节能标准，其功能是通过当无视频输入信号时减少能源消耗的方式来节省电能的。在没有视频输入信号时，本显示器在超时期限后，会自动切换到节能模式，这样就减少了显示器的内部能源消耗。视频输入信号恢复后，所用电能恢复正常且画面会自动重现。这种现象除了画面完全消失外其它方面都很象“屏幕保护”的特征。除非显示器彻底被关闭，否则通过按键盘上某一键或按动鼠标可恢复图像。

## 技术支持(FAQ)

### 常见问题解答

出现的问题	可能的解决方案
电源指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>*是否开电源</li> <li>*是否连接电源线</li> </ul>
无法实现即插即用	<ul style="list-style-type: none"> <li>*是否 PC 与即插即用匹配</li> <li>*是否显示卡与即插即用匹配</li> <li>*检查 VGA 或 HDMI 接口上的针脚是否弯曲</li> </ul>
显示太暗或太亮	*调节亮度和对比度
图像跳动或出现波纹画面	*可能周边有引起电子干扰的电器设备
电源指示灯亮（呈橙色），但显示器无图像显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>*计算机电源是否已打开</li> <li>*计算机显卡是否已插好</li> <li>*是否显示器的信号线已和计算机正确连接</li> <li>*检查显示器信号线插头并确信各引脚没有弯曲</li> <li>*通过按 PC 键盘上的 Caps Lock 键观察指示灯，确认计算机是否在操作。</li> </ul>
缺色（红、绿、蓝）	*检查显示器信号线，并确信各引脚没有弯曲
画面不在中间或大小不适	*调整时脉(CLOCK)和相位(PHASE)或按热键(INPUT 按钮)
图像有色差(白色看起来不白)	*调整 RGB 颜色或重新选择色温
需调整屏幕分辨率	*使用 Win 2000/ME/XP，在桌面上的任何位置按鼠标右键，选择 <b>属性&gt;设置&gt;屏幕分辨率</b> 。使用滑块调整分辨率，然后单击 <b>应用</b> 。
显示器的内置扬声器不发出声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>*确保 PC 音频输出线已连接到屏幕的线路输入端口。</li> <li>*确保能够清楚地识别音量调节。</li> <li>*确保显示器菜单中的<b>系统&gt;静音</b>选项处于开启状态。</li> <li>*当通过 HDMI 端口传输但没有声音输出时，建议您选择一个 PC 选项作为音频输入，并确保 PC 音频输出线连接到显示器的线路输入端口。<a href="#">[仅针对HDMI输入时]</a></li> </ul>

## 错误信息和可能的解决方案

### ■ 信号线没有连接：

1. 检查信号线是否正确连接,如果接头松动,请拧紧连接头上的螺丝。
2. 检查信号线连接头的针脚是否损坏。

### ■ 输入不支持：

您的计算机设置在不适当的显示模式,请重新设置您的计算机为后面表格所给出的显示模式。

### 建议和支持的计时模式： (模拟/数字模式)

模式	显示模式	备注
1	640x400@56 Hz	VGA
2	640x480@60 Hz	VGA
3	640x480@67 Hz	MAC
4	640x480@70 Hz	VGA
5	720x480@60 Hz	VGA
6	800x600@56 Hz	SVGA
7	800x600@60 Hz	SVGA
8	1024x768@60 Hz	XGA
9	1024x768@66 Hz	XGA
10	1024x768@70 Hz	XGA
11	1152x900@66 Hz	SUN66
12	1280x720@60 Hz	
13	1280x768@60 Hz	
14	1280x960@60 Hz	
15	1280x1024@60 Hz	SXGA
16	1360x768@60 Hz	WXGA
17	1400x1050@60 Hz	WXGA+
18	1440x900@60 Hz	WXGA+
19	1600x1200@60 Hz	UXGA
20	1680x1050@60 Hz	WSXGA+
21	1920x1080@60 Hz	

### (YPbPr 模式)

模式	显示模式	模式	显示模式
1	720x480i@60Hz	6	1280x720p@60Hz
2	720x480p@60Hz	7	1920x1080i@60Hz
3	720x576i@50Hz	8	1920x1080p@60Hz
4	720x576p@50Hz	9	1920x1080i@50Hz
5	1280x720p@50Hz	10	1920x1080p@50Hz

我们保证此显示器在隔行扫描信号模式下可以点亮，但不能保证图像质量。

## 附录

### 规格

LCD 面板	显示设备	TFT 彩色 LCD 显示器
	尺寸	62,5cm / 24.6" 对角线
	点距	0.283 毫米(水平) x 0.283 毫米(垂直)
视频	行频	24kHz - 75kHz
	场频	56Hz - 70Hz
显示颜色		16.7M 种颜色
最大分辨率		1920 x 1080 @60Hz
即插即用		VESA DDC2B™
EPA ENERGY STAR® 功耗	开机	≤ 58.06 W
	节能模式	≤ 2W
	离机	≤ 1W
音频输出		每个声道额定功率 1.0 W
输入接头		VGA 接头 HDMI 接头 (支持 DVI-D 信号) 音频线路输入接口
最大图像尺寸		水平: 543.46mm 垂直: 305.69mm
电源		交流 100~ 240V, 50±3Hz, 60±3Hz
环境温度 湿度		使用温度: 5°C to 35°C 存储温度: -20°C to 60°C 操作相对湿度: 10% to 85%
尺寸		600.9×479.4×280.5 (宽×高×深)mm
重量(净重)		7.5 kg

\*\*\*上述规范取决于实际的产品规范，并可能会随时变更，而不另行通知。

### 注意:

最大分辨率将取决于显卡支持。相关问题可以参阅 [www.hannsg.com](http://www.hannsg.com) 常见问题部分。