



电话簿 | 通话记录 | 文本输入 | 短信息 | 显示
铃声设定 | 设定 | 个人档案 | 保密设定 | 游戏 | 互联网

使用功能表

电话簿

按 **功能表** (功能表) 软键 → 选择“电话簿”(或按 **软键**)

您可在SIM卡存储器和话机存储器中存放相应的姓名及电话号码。SIM卡和话机的存储器虽然是分开的，但作为一个统一的整体来查询，被称为电话簿。

■ 存储显示在屏幕上的电话号码



在主屏上输入电话号码 ▶ 储存 ▶ 选择手机或SIM卡 ▶
按 **功能表** 键 ▶ 输入姓名 ▶ 按 **功能表** 键，进行储存

提示：1. 文本输入方法请参见第47页。
2. 添加号码输入方法请参见第37页。

■ 搜索电话号码

利用此功能可搜索存储的电话号码。

搜索所有：搜索存储的所有电话号码。(包括手机中的号码和SIM卡中的号码)



- 提示：1. 如果要对所选号码进行拨打电话，请按 键。
2. 在待机状态下，右软键的上方出现电话簿，您可以由此进入电话簿。

单键搜索：该选项您可以根据单键找到相应条目。

按 (功能表)键 → 按 4 键 → 按 1 键 → 按 2 键 → 输入单键后按 键

姓名搜索：该选项您可以根据姓名找到相应条目。


按 (功能表)键 → 按 4 键 → 按 1 键 → 按 3 键 → 输入姓名后按 键

号码搜索：该选项您可以根据号码找到相应条目。


按 (功能表)键 → 按 4 键 → 按 1 键 → 按 4 键 → 输入号码后按 键

- 提示：1. 只需输入要搜索姓名的一个字符，即会显示与其相关的所有姓名。
2. 如果不输入单键、姓名、号码，直接进行搜寻，则会显示所有。(包括手机中的号码和SIM中的号码)
3. 按所选号码拨打电话请按 键。
4. 文本输入方法请参阅第47页。

话机搜索: 该选项,您可以从话机中找到相应条目。

按  (功能表)键 → 按 **4** 键 → 按 **1** 键 → 按 **5** 键 → 显示所有机内中的号码

SIM搜索: 该选项,您可以从SIM中找到相应条目。

按  (功能表)键 → 按 **4** 键 → 按 **1** 键 → 按 **6** 键 → 显示所有SIM中的号码


特服号

可以查看网络供应商分配的“服务拨号号码”(SDN),
这类号码包括紧急号码、查号号码及语音邮件号。

长途区号搜索

该功能可使您在拨号前搜索区号。

按  (功能表)键 → 按 **4** 键 → 按 **1** 键 → 按 **8** 键 → 搜索区号后按  键选择区号

提示: 1. 选择区号后,再输入要拨打的电话号码,然后 请按  键拨打电话。
2. 文本输入方法请参阅第47页。

使用记事本

您的手机有一个非常方便的功能,您在通话中,可以输入要记录的电话号码,然后按储存键;
通话结束后,您可以从备忘录中找到它。


■ 添加条目

话机和SIM卡各可存储最多400 个及 200 个电话号码
可将常用电话号码存储起来，以便使用。



- 提示：
- 1.如果将用户输入的记录添加到SIM卡时,每个姓名下只能存有一个电话号码。
 - 2.话机可存储最多400个电话记录,而SIM卡有不同的存储量，最多可存储200个。
 - 3.可指定分组，也可按不同分组更改铃声。(注：如果记录存储在SIM卡时，没有更改铃声的选项，但可从呼叫分组中更改)
 - 4.文本输入方法请参阅第47页。

选择分组或铃声





提示：如果记录存储在SIM卡时，没有更改铃声的选项。

■ 呼叫分组

可将电话号码存入不同的呼叫分组。

按  (功能表) 键
▶ 按 **4** 键 ▶ 按 **3** 键




按  键 ▶ 输入分组名 ▶
选择铃声 ▶ 按  键

提示：文本输入方法请参阅第47页。

选项



成员清单：显示该分组的相关列表。

添加原条目：从电话簿添加项目  可将电话簿中的电话号码添加存储到相关分组。

删除分组：将分组删除。

变更组名：更改分组名。

分组乐曲：更改分组的铃声。

本机号码

该功能使您可以：

- 可将您本机号码存储到SIM卡上。

该功能是一个记忆帮助，如果您需要，可用它来检查您的本机号码。
此处发生的任何变化对您SIM卡中实际的用户号码没有任何影响。



■ 电话号码的复制和移动

可让选定号码在 话机和SIM卡间进行双向复制或移动。

选择项目的复制和移动

复制



移动: 选择项目 ▶ 按选项键 ▶ 移动 ▶ 指定项目 ▶ 确认

复制和移动

复制/移动

在话机和SIM卡间双向复制或移动电话号码。



依次：只复制或移动选定号码。

全部：复制或移动选定存储器 (SIM卡或话机) 的所有项目。

选择全部复制或全部移动时会显示话机到SIM卡或SIM卡到话机，选择目标位置后，即可复制所有电话号码。

■ 电话号码的删除

可删除存储于话机和SIM卡内的电话号码。

指定项目的删除



选择项目 取消项目

删除

选择依次时会显示所有电话号码的列表，这时可依次删除选定号码。
选择全部删除-选择SIM卡或话机，可删除存储其中的所有电话号码。

提示：输入密码后才可删除。出厂密码为“0000”。

■ 存储器状态

该选项允许您查看电话簿（SIM卡和话机存储器）中当前储存的条目数量。您也可以查看各存储器的容量。

通话记录

（按(☒)右键可在待机模式下访问通话记录清单）

显示最近已接电话或拨电话或未接电话的列表，
既可在已拨电话列表上重拨号码，也可在接电话和未接电话列表上拨打电话。
如果号码存储在电话簿中，则可以姓名进行标记。

按  (功能表) 键
按 7 键 ▶ 按 2 键



已拨电话：可查看您最近拨打过的电话号码。
已接电话：可查看您最近已接听的电话号码。
未接电话：可查看您最近未接听的电话号码。
全部删除：删除已接电话或已拨打电话或未接电话的电话号码

待机状态下拨打电话或通话完毕后，系统会自动存储屏幕上的电话号码。
编辑：允许您编辑和储存从清单中选中的号码。
删除：删除所选的电话号码。