





文本输入

更改文本输入模式。



- 1、在编辑窗口,按  键访问“eZi”选项。
- 2、按  或  键,直到从列表中找到所需的输入模式(或在文本输入时,按  键转换输入模式)。
本章后文中有对各文本输入模式的说明。

eZi 拼音模式

可通过拼音输入汉字。















例如,输入“你好”的按键顺序如下:

 ►  ► “6,4” ►  ► 
► “4,2,6,  ” ►  ► 

清除字符：
按一次或多次按删除键可清除“文本区”中的字符。
➔ 长按删除键可删除全部字符。

eZi 笔划模式
通过笔划输入汉字。

eZi 英文模式
用于输入英文单词，输入每个字符只需按一次键。
例如，输入“hello”的按键顺序
如下： 键 ▶  “4,3,5,5,6”

键盘	字符显示顺序表	
	ABC	abc
	.,;!’“() 1	• : _ - / & = ? @
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	0	0

ABC 模式
通过按标有所需字母的键一次、两次或三次，直到屏幕上出现该字母来进行字母输入。

数字模式 用于输入数字。

符号模式 用于输入符号或标点符号。

词典模式 用于将新词添加到 eZi 英文模式的内部数据库。

短信息

按  软键 → 选择“短信息”(或 )

短信息(SMS)是一种网络服务。

您的网络不一定支持它。短信息可通过文本信息系统发送，该业务由您的网络提供支持。

若想通过手机传送短信息，您必须从服务供应商获得短信息服务中心的号码。

收件箱与发件箱中短信息的存储容量视SIM卡与话机容量而定。如果信息存储器已满，则会显示FULL图标，您就不能接收或存储任何新信息了。请及时删除不必要的信息。

■ 写信息 - 发送




储存

选择写信息 ▶ 输入文本 ▶ 储存 (保存到草稿箱)

输入多媒体 (图片/动画/铃声)


利用此功能可对手机中储存的多媒体或下载的媒体进行输入



提示：输入电话号码时如果按“搜索”，可直接输入存储在电话簿中的手机号码。
文字输入方法请参阅第47页。

■ 收件箱

可查阅收到的短信。



选择选项

选择收件箱 ► 选择存储在话机中的短信 ► 查阅短信 ► 选择选项 ► 删除/回复/转发/通话/剪切号码/剪切多媒体/存储在SIM卡/全部删除

或选择收件箱 ► 选择存储在SIM卡中的短信 ► 查阅短信 ► 选择选项 ► 删除/回复/转发/通话/剪切号码/剪切多媒体

删除：删除选定的短信。

回复：按接收的短信回复短信。

转发：可将收到的短信转发给第三者。可编辑后发送，也可直接转发。

通话：按接收的号码回复电话。

剪切号码：可将发信者的电话号码剪切存储在电话簿中。

文字输入方法请参阅第4页。

剪切多媒体：可将收到的短信内容中图片动画或铃声剪切存储在多媒体管理中


可将收到的短信内容中电话号码剪切存储在电话簿中。

全部删除：删除存储在话机中的全部短信。

提示：如果收到短信，会以响铃或振动形式提醒收到短信；短信的排列顺序是：最近接收的位于上方。

■ 草稿箱

可将未发送而存储的短信或未转发的短信存储起来再发送出去。



- 话机** - 删除：删除选定的短信。
 编辑和发送：将选定的短信编辑后再发送出去。
 存储在SIM：存储到SIM卡
 全部删除：删除存储在话机中的全部短信息。
- SIM卡** - 删除：删除选定的短信。
 编辑和发送：将选定的短信编辑后再发送出去。

■ 发件箱

可查看已发送出去的短信。

- 删除：删除存储在话机中的全部短信。
 再发送：再次发送选定的短信。
 转发：将选定的短信编辑后发送给第三者。
 存储在SIM：存储到SIM卡（提示：当短信息存储在话机中，才有这个选项）

广播信息

“广播信息”是由网络向多个 GSM 手机用户群广播的测试信息。它们提供诸如天气预报、交通新闻和股市价格信息等一般信息。每类信息均具有一个关联的信息类型号。

当您接收到广播信息时，它会自动显示在屏幕上。
以下选项可供选择：

读取：让您查看最近接收的信息。

接收：允许您启动或关闭小区广播信息的接收。选择**开**可接收广播信息或**关**拒绝接收。

主题：允许您从您希望接收的广播信息中通过在话机或SIM卡存储中添加广播信息种类来指定频道。有几个选项可供选择。

语言：允许您选择希望的言语来显示小区广播信息。

听语音留言

当您接收到一个新语音留言，新信息图标会出现在显示屏上。
使用该功能您可以收听您的语音留言。

提示：按住1键可在待机模式下快速连接到语音服务器。

如果您的手机储存有语音信箱中心地址，可拨打该呼叫；否则，要求输入该号码。
语音信箱是网络功能，详情请联系您的服务供应商。

■ 多媒体管理

利用此功能可对手机中储存的多媒体或下载多媒体进行浏览、添加、删除、更名。

浏览：可对手机中储存的多媒体或下载多媒体进行查看。

添加：允许您建立一个新项目。

删除：删除选定的项目。

更名：可对后来添加的项目重新命名。

■ 存储器状态

此选项显示短信存储状态，不考虑其为“发出短信”还是“接收短信”。

可查看SIM卡、话机、多媒体的存储状况。

■ 设定

短信息

短信息中心：用于存储或更改发送和接收短信时所需的短信服务中心的号码。

必须从服务供应商处索取此号码。

保存到发件箱：用于设置是否存储发送的短信。

发送报告：用于设置对已发送的信息成功与否进行标识。

有效期：允许您设定正文讯息在短信息中心储存的有效期。

信息类型：用于设置默认短信类型（“正文”、“语音”、“传真”、“X.400”、“电子邮件”、“ERMES”）

通常必须将此选项设置为“正文”

语音信息


允许您存储或改变发送时要求的语音信箱中心号码。您必须从服务供应商处索取此号码。

■ PC Sync 设定

如果想选择图画

按  键 ▶ 按 1 键 ▶ 选择 6 键 ▶ 选择图画

如果想选择铃声

按  键 ▶ 选择铃声设定 ▶ 选择来电铃声/开机铃声/关机铃声 ▶ 选择个性铃声

连接：将手机连接到电脑上。

断开：切断手机同电脑的连接。

提示：这个菜单需要购买单独销售的魔的数据电缆方能使用。

数据电缆可用来将手机连接到电脑上以从电脑上下载音乐、影像等资料。

有关电脑环境的设置及其他详细内容请参考购买数据电缆时一同提供的使用说明书。


使用 **PC Sync** 功能时，不能拨打或接听电话。

显示

按  软键 → 选择显示

可使用此选项定制显示屏的各种设置。

待机屏选择



待机屏选择 ▶ 墙纸 ▶ **1** ▶ **1** ▶ 按  键选择墙纸 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

待机屏选择 ▶ 动画 ▶ 按  键选择动画 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

文本输入

显示自设问候语。可创建最多含 16 个英文字母或 8 个汉字的问候语。

提示：文本输入方法请参阅第47页。


日历：显示日历，可选择月式日历或周式日历。

时钟：显示时钟，可从模拟、数字或双时区中选择一种时钟类型。



时钟类型




- 1.主屏：
数字/模拟/双时区中选择一种时钟类型。
- 2.子屏：
数字/模拟中选择一种时钟类型。

按  键选择时钟类型。


十二宫：显示选定的十二宫之一

个性图画：选择个性图画(参阅61页)




开关机选择

按  键选择墙纸 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

来电屏选择

按  键选择墙纸 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

去电屏选择

按  键选择墙纸 ▶ 按  键 ▶ 按  键。

注意：设定“待机屏选择”时，还可设定 墙纸，动画，日历，时钟，十二宫。

但开/关机选择和来电屏选择、去电屏选择只能设定图像，无法选择和设定动画，日历，时钟，十二宫。

铃声设定

按  软键 → 选择铃声设定()

■ 更改接听模式

设定来电铃声模式。



乐曲

可更改来电时的铃声。



提示：设定为礼貌模式时，无法听到铃声。

音量

可更改铃声大小。



➔ 使用 [方向键] 键移至所需项后更改铃声大小。

提示：设定为礼貌模式时，无法听到铃声。

■ 开/关机铃声

可更改开/关机铃声和。



➔ 使用 [方向键] 键移至所需项后 选择自己喜欢的铃声。

提示：1. 如果不想设置开机铃声和关机铃声，将它们设定为“关”即可。
2. 设定为礼貌模式时，无法听到铃声。

■ 按键音

可选择按键时发出的声音。



→ 使用 [左/右] 键移至所需项后 选择自己喜欢的声音。

音量：可通过按 [音量] 键改变音量大小。(音量设定分 5 级)

提示：在礼貌模式时，无法听到铃声。

设定

按 [功能表] 软键 → 选择设定

■ 话机设定

可设定手机的时间、语言、通话功能等。

时间设定

可设定手机上显示的时间、日期、地区。



→ 按 [左/右] 键移至下一项目进行设定。