


语言


用户可任意选择手机屏幕的语言。

按  (功能表) 键 → 按 **3** 键 → 按 **1** 键 → 按 **2** 键 → 选择语言后按  键

→ 使用  键移至所需项后选择语言。



应答键

可选择接听电话的方式。

任意键：打开翻盖接听电话，可按除 ，右软键以外的所有按键接听电话。

发送键：打开翻盖，可按发射键或左软键接听电话。



翻盖接听：打开翻盖，无需按通话键或其它键便可直接接听电话。

→ 使用  键移至所需项后选择  键。

自动接听

连接耳机后可使用的功能，使话机在事先设定的时间后自动接听电话。



→ 使用  键移至所需项后选择  键。

提示：举例来说，如果在手机连接了耳机时来电，则在事先设定的时间不必按通话键也可直接接听。

自动重拨

如果没人接电话，拨号结束后，话机将自动重新拨打



→ 使用 键移至所需项后选择 键。

提示：每次试拨时间间隔不同。

背景灯

利用此功能可设定打开翻盖后屏幕背景灯亮起多长时间。

时间设置



→ 使用 键移至所需项后选择时间。

常开：灯光一直亮着

15秒/30秒/60秒：
按过最后一个键后灯光
将持续打开翻盖后屏幕
背景灯会亮起
15秒/30秒/60秒

亮度设定

使用该功能,您可以设置亮度。



LEVEL 级越高, 屏幕亮度越亮。

提示: 如果在合上翻盖时按 SIDE 键, 则前显示屏画面灯亮。

出厂设定

将购买手机后设定、存储或更改的各项设定恢复到出厂时的状态。
需输入密码后才能使用此功能。



输入密码后, 会出现“确认?”提示语句, 此时如果选择“确定”便会恢复到出厂状态。

提示: 出厂密码为“0000”。
使用 [X] 键移至所需项后选择 [功能表] 键。

■ 呼叫设定

呼叫转移

视网络具体情况，此功能可能无法使用；利用此网络服务可将来电转至指定的号码。

按  (功能表) 键
按 **3** 键 ▶ 按 **2** 键
▶ 按 **1** 键





所有来电转移：只要有来电，便转至指定转移号码。

无法接通转移：手机关闭或不在服务区而无法接通时，转至指定转移号码。

遇忙转移：在关闭呼叫等待功能的状态下，用户通话时，转至指定转移号码。

无应答转移：无人接听电话时转至指定转移号码。

取消所有转移：取消所有来电转移。

提示：您可能希望在自己度假期间将业务电话转给同事接听。
使用  键移至所需项后选择  键。

通话限制

呼叫限制网络服务允许对呼叫施加限制。
可为以下呼叫类型指定其各自的限制选项。

按  (功能表) 键
按 **3** 键 ▶ 按 **2** 键
▶ 按 **2** 键



所有电话：无法接听或拨打电话。

所有去话：无法拨打电话。

国际长途电话：无法拨打国际电话

国际(本国除外)：在国外时，只能拨打所在国和本国(即国内网络供应商所在国)的号码。

所有打入来电：无法接听来电。

国际漫游呼叫：在本地服务区以外使用话机时，无法接听来电。

取消所有限制：解除所有呼叫限制设定，可正常拨打和接听电话。

更改密码：用户可更改密码及现用密码。

呼叫等待

通话期间，如果有人尝试拨打电话，此网络服务会发出通知。
只能为语音呼叫指定呼叫等待选项。

发送本机号码




缺省直：将该项设置为初始直。
隐藏号码：选择该项对方将看不到你的电话号码。
发送号码：选择该项可将本机号码发送给指定话机。

提示：某些网络不允许用户更改此设定。

网络选择

网络选择功能使您指示手机在漫游时 (本地服务区以外) 网络是自动选择的还是手动选择的。

注意：仅当某网络与本地网络间签有有效的漫游协议时，才能选择该网络。

要手机指示在漫游时是自动还是手动选择网络，按以下操作：按  或  键直至适用的选项被选中，然后按  软键。

1. 在漫游时，您的手机会自动连接优先清单的第一个网络。
2. 手机搜索可利用的网络转到步骤2。
您的手机将被连接到该网络。



个人档案

按  (功能表) 软键 → 选择“个人档案”

日程安排

可查找日历或确认相关日期的日程，并可存储或删除日程安排。

搜索

按  (功能表) 键
按 **6** 键 ▶ 按 **1** 键



制作

日程表： 用于设定一普通的时间表，如约会或会议。



输入文本
设定时间
设定闹钟提示方式
显示闹钟时间
设定闹钟铃声


查看日程表

按  (功能表) 键
按 6  按 1 键




查看当日：只查看该日期存储的日程安排。

查看全部：查看所有存储的日程安排。

→ 按  键移至未来或过去日期。

通话：可设定日期和时间事先预约电话。
到了指定的日期，将会显示储存的内容 确认后可与预约的对方通话。


纪念日：选择标注纪念日如结婚纪念日、生日或其他有纪念意义的日子。

按  键移至上下、右、左一项目并进行输入。在设定闹钟音时选择铃声，可设定任意铃声。

提示：如果添加日程安排，到了相关日期就会响起闹铃声，并显示储存的内容。
同一日期可输入若干日程安排。如果要停止闹铃，打开翻盖或按下按键即可。
有关文字输入方法，请参阅第47页。

■ 闹钟设定

可设定闹钟时间和闹钟周期，使闹钟在设定的时间响起。



设定闹钟后屏幕上将显示闹钟图案。→

要停止响铃，将翻盖打开后再合上或按键即可。

取消闹钟

取消设定的闹钟。

取消闹钟时屏幕上的 标志就会消失。

提示：设置为礼貌模式时，即使选择了铃声也将以振动提示。