

■ 备忘录

可存储 10 个备忘录。

创建备忘录



编辑和删除

查阅, 编辑和删除输入的备忘录; 查阅备忘录后方可对其进行编辑和删除。
文本输入方法请参阅第47页。

■ 计算器

可进行简单的加, 减, 乘, 除计算。



计算结束后如要复位, 请按 [功能表] 键。

提示: 要删除数字, 按住清除键不放可删除全部数字, 轻按则逐字删除。

截止日期

输入重要的日程安排后，确认所剩时间或过期时间。

添加




按 键移至上,下,左,右一项目并进行输入。
有关文字输入方法，请参阅第(47)页。

查看

确认添加的截止日期后，选择选项并进行编辑或删除

■ 生物钟

输入生日，查看自己及朋友身体生物钟的运行情况。



特定日：可指定查看特定日当天的生物钟。

多人：您可以在同一时间看到每个人的生物钟。

设定：要查看生物钟，应事先存储本人或朋友的生日。

按 或 键移至日期年 → 月 → 日处输入数字。


■ 单位换算器

利用此选项可进行单位换算



- 按  或  键到所需种类:
长度, 重量, 体积, 面积, 温度

世界时间

可查看所选国家的日期和时间。
使用  键进行选择。



保密设定

按  (功能表) 软键 → 选择“保密设定”

■ 通话时间

可查看通话的时间。

按  (功能表) 键
按 **7** 键 ▶ 按 **1** 键



上次通话时长：
显示上次通话时长。

全部通话时长：
显示所有通话的时长。

打出通话时长：
显示打出电话的通话时长合计。

打入通话时长：
显示打入电话的通话时长合计。

清零：将通话时间归零。

提示：手机上显示的通话时间与实际通话时间及使用话费并不一致。
通话记录,请参阅第(46)页。

■ FDN (固定拨号)

固定拨号：如果服务供应商支持FDN(固定拨号)模式允许您限制您仅可向有限的几个电话号码拨出电话。

进入该功能表时,手机会要求您输入PIN2码。

以下选项可供选择:

启动：允许启动或关闭FDN模式。

拨号号码：允许您添加, 编辑或删除指定拨号的号码。
您所添加的指定号码可能由于SIM卡而不同。
您可用更改PIN2码功能表更改PIN2码。

提示：不是所有SIM卡都有PIN2码。如果您的SIM卡没有该项功能, 此选项将不会显示。

■ PIN码

PIN(个人身份号码)可保护所用 SIM卡不被未经授权使用。

PIN码通常随 SIM卡一并提供。PIN码请求获得允许后,每次开机时系统均会要求用户提供该码。

开启PIN 码: SIM卡被锁定。必须在每次开机时输入PIN。

更改 PIN: 如果“启动PIN码”功能,则利用此选项可将现有PIN 更改为一个新的PIN。
必须先输入现有PIN,才能指定新的PIN。

提示:未启动PIN码时,禁止此项功能。

■ 启动PIN2码

PIN2 码会随某些 SIM 卡一并提供,在访问某些功能(如计费单位计数器)时必须提供该码。
这些功能仅在获得所用SIM卡支持时才可用。

更改 PIN2: 利用此功能可将现有 PIN2 码更改为一个新的码。
必须先输入现有 PIN2,才能指定新的PIN2。

提示:并非所有 SIM卡都有PIN2。

■ 密码

进入密码

对“保密设定”“电话簿”“通话记录”“短信息”等选项施加限制。
输入密码后才能使用该功能。出厂密码为“0000”。

话机上锁

用于限制手机所有功能及使用。

使用该功能,您可以锁定您的手机不被未授权人使用。话机被锁时,您除了按SOS软键可拨打紧急呼叫外,无法使用其他手机功能。每次开机要使用手机时,都必须输入话机密码。
输入密码后才能使用该功能。出厂密码为“0000”。

更改密码

用户可更改出厂密码及现用密码。



出厂密码为“0000”。

游戏

按 (功能表) 软键 → 选择游戏

可用手机玩游戏。

手机内置乱蹦乱跳、黑白棋、彩球蛇三种游戏。



开始：允许您开始一个游戏。

阶段：允许您选择您所需的阶段。

按键信息：描述游戏所使用的按键。

排行：使您可以查看所选择游戏的最高分记录。

→ 使用 键移至所需项后选择 键。

提示：玩游戏会使手机电池电量迅速下降。

互联网

按  软键 → 选择互联网

因话机配备有 WAP 浏览器，所以可访问无线网络。
但请注意，视网络具体情况，此功能可能无法使用或有所不同。

■ 主页

此选项用于将话机连接到互联网。系统会与服务供应商建立连接，然后显示相应的主页。



■ 书签



您能为许多页面设定书签，这样可从任何网页直接接入该页面。
书签通过减少接入指定网页的步骤数目而为您节省了时间。

添加





编辑



→ 使用  键移至所需项后选择  键。

转到

您可以为所需网页手动输入地址并立即转到该处。

- 按  或  键选择所需服务器名或其他，然后按**确认**软键。
- 输入所需网页的地址。如何输入文本，详情参见第47页。
- 按**确认**软键即可转到该页。

■ 设定

可通过此选项设置WAP浏览器。

GPRS 设定

代理服务器：与GPRS网络建立连接时需使用接入点名称,您可以从网络运营商或服务供应商处获得入点名称。

启动：您可以通过红外或数据线将手机连接至兼容的PC机,并将手机用作调制解调器,从PC上启动GPRS连接。

设定- 代理服务器名：接入代理服务器名,然后按  键

主 页：输入所需使用的WAP服务的主页地址。

输入点名称：输入连接设定的新名称,然后按**确认**软键

IP地址：您可以从网络运营商或服务供应商处获得IP地址。

登 录 名 : 服务器登录ID.



密 码 : 服务器密码

访问类型 : 选择GPRS或GSM

应答时间 : 连接WAP超过输入时间之后WAP浏览器会报告发送数据失败

保存记录



您可以限定手机是否将访问过的网页储存在缓存器中。

通过按或键, 选择**开**以储存浏览器的记录或**关**不储存记录, 然后按**确认**软键。

记录

如果您已将保存记录选项设为**开**,手机可在缓存器中储存多达10页内容。
手机的缓存器用于储存最近访问过的网页。

清单

您可以看到网页清单。通过按或键滚动到所需网页。然后按**选项**软键,以下选项可用:

转到: 允许您无须再用定位键就可直接访问网页。

编辑名字: 允许您为网页**编辑名字**。如何输入文本,详情参见第47页。

编辑地址: 允许您编辑网页的地址。

删除: 允许您删除该网页。

添加书签: 允许您添加URL到您的书签清单中。

清除

该功能可清除储存在缓存器中信息。

当您的手机要求确认您的选择时, 按**确认**软键删除缓存器中的记录。

如果您不想这样做, 按**取消**软键。