



MOTOROLA

智慧 演绎 无处不在



摩托罗拉用户手册


MPx220
GSM

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款安装有 Windows Mobile 软件的 GSM (GPRS) 功能数字移动电话。



Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456 (美国)

1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575 (加拿大)

800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn


MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。微软的产品均为美国或其它国家微软公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2004 摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单

以下为摩托罗拉 MPx220 手机菜单结构。您可以从待机屏幕按**开始** () 键打开菜单。

注：这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。

提示：手机菜单中出现的**其他**表示为可以查看并选择更多功能。**其他**，在本手册中的描述从略。

全球通*	摄像机
收件箱	文件管理器
通话记录	视频播放器
联系人	文件阅读器
MSN Messenger *	ActiveSync
相机	客户服务*
Internet Explorer *	快速拨号
日历	录音机
设置*	媒体中心
Windows Media	SIM 卡应用**
相册	任务
彩信设置	游戏和应用程序

语音识别[#]

附件








资源管理器

游戏

* 取决于 SIM 卡或需网络支持。

** SIM 卡应用的具体名称取决于 SIM 卡或您向网络服务供应商申请开通的服务。

[#] 语音识别功能可通过手机或线控耳机使用，但不能用于蓝牙耳机。

快捷方式
进入拨号列表： 在待机屏幕，按  键。
使用语音命令： 在待机屏幕，按住音量键 () 上键然后说出指令。
使用录音机： 在待机屏幕，按住音量键 () 下键然后按 录音 () 键。
打开机相： 在待机屏幕，按住相机 () 键。
打开快速列表： 在待机屏幕，按开/关机 () 键。
返回主屏幕： 按  键。

目录

目 录

引言	1
安全信息	13
入门知识	23
原装配件	23
安装 SIM 卡	24
安装电池	24
为电池充电	25
电池的使用	26
开机	27
调节音量	28
拨打电话	28
在联系人条目的号码中插入暂停或等待	29
接听电话	29
关于手机	31
内部显示屏	31
外部显示屏	32
使用主屏键	34
使用导航键	35

使用确认选择键.....	35
使用功能键.....	35
使用返回键.....	36
使用菜单键.....	37
输入字符和数字.....	37
查看手机信息	40
主复位	40
设置手机功能.....	41
设置日期和时间.....	41
输入主人信息	41
设置电源管理	42
通话功能	43
重拨	43
拨打联系人条目中的号码	43
语音拨号	45
拨打通话记录列表中的号码.....	51
拨打信息中的号码	52
拨打紧急电话	52
管理通话记录	53
在通话记录中发送邮件.....	53

保存通话记录中的条目到联系人	54
快速拨号	54
使用语音邮件	56
设置语音邮件号码	56
使用呼叫等待	56
保持通话	57
静音	58
打开/关闭扬声器	58
信息及聊天功能	59
编写彩信	59
发送彩信	63
查看彩信	65
彩信设置	66
设置新邮件帐户	67
从互联网接收邮件	67
编写和发送短信或邮件	70
从 SIM 卡中导入短消息	75
打开邮件/短信	75
使用 MSN [®] Messenger	79

自定义手机设置	85
电话设置	85
声音设置	86
情景模式	87
更改主屏幕	89
更改区域设置	90
使用辅助功能	90
使用高级手机设置	90
使用手机其他功能	91
电话会议	91
查看通话计时器	92
用快速拨号打开程序	93
语音程序启动器	94
数据连接	98
创建 VPN 连接	100
创建代理服务器连接	101
创建 GPRS 连接	102
在设备间同步信息	103
开始和停止同步	106
设置服务器 ActiveSync®	106

使用蓝牙连接	116
接受蓝牙连接	117
将手机作为调制解调器使用	118
使用文件阅读器	124
文件管理器	126
关于文件管理器	127
管理手机系统资源	128
删除程序	130
个人事务管理	131
联系人	131
日历	135
查看日程安排	136
任务	139
录音机	140
计算器	141
安全	143
锁定和解锁键盘	143
锁定和解锁手机	143
锁定和解锁 SIM 卡	145
更改 SIM PIN/SIM PIN2 码	147

新闻及娱乐	149
拍照	149
管理图片	154
拍摄录像	158
播放录像	160
媒体播放器	163
使用并管理 DRM（数字版权管理） 保护的文档	166
游戏	169
故障处理	171
电磁波能量吸收比值	177
中文键盘输入法	179
Microsoft 最终用户许可协议	197

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2002 年 12 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。





通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机



时，确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。



飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 **6 英寸（15 厘米）** 的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 **6 英寸（15 厘米）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的

制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：
www.Motorola.com/callsmart



警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。



可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童





切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池

等可能被儿童吞咽而造成危险。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外面的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。





专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。

- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 **15** 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。






European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要进行选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：
800-810-5050

注：不同的服务供应商所提供的附加配件可能会有所不同。

可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 **SIM** 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。





安装 SIM 卡


SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

警告：请勿弄弯或划伤 **SIM 卡**，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。


操作

- 1 按手机背面释放键，将后盖从手机上取下。


注：请先关机再进行下面操作。



- 2 将电池后部抬起并取下电池。



- 3 将 **SIM 卡** 有金属的一面
向下并按手机上的图示对
准卡槽，然后将 **SIM 卡** 插
入卡槽。



安装电池


使用手机前您需要安装电池并为电池充电。




请使用摩托罗拉原装电池及配件。建议您在不用电池时将其放在保护盒中。

操作

- 1 将电池带有金属片的一端对准电池舱的金属触点并插入电池舱。向下按电池底部，直至电池完全卡在电池舱中。



- 2 盖上手机后盖，并向前滑动直至锁定。




为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。通常电池需经过几次充电和放电的过程才能达到最佳效能。

操作

- 1 将旅行充电器插头插入手机充电器端口。

注：将旅行充电器插头带有释放键的一面朝上。



- 2 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。





提示：

- 若电池电量被完全耗尽，在插入充电器后充电指示符可能会在一段时间后显示。
- 当给电池充电时，手机显示屏显示当前的充电状态。电池电量指示符至少显示一格才能保证手机功能正常使用。在充电过程中使用手机会延长充电时间。
- 当电池电量低时，手机将发出提示，请立即给电池充电。
- 若电池电量完全耗尽手机将自动关机。

电池的使用

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 若用户玩游戏或在信号弱的地区使用手机会减少待机时间。
- 请在室温或接近室温的环境下进行充电。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C (14°F) 或零上 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请

随身携带手机。

- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为 **120-220** 小时，电池容量为 **1000** 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。




用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

开机

按键	功能
按住开/关机 () 键	打开或关闭手机







调节音量

按键	功能
按音量键 ()	在待机屏幕或通话过程中调节音量

提示：在翻盖关闭状态下，当有电话呼入时按音量键可关闭提示。

拨打电话


按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
	提示： 按  键删除最后输入的一个字符，按住  键删除全部字符。
2 按  键	拨出电话
3 按  键	结束并挂断电话

提示：要拨打国际电话，按住  键插入“+”然后输入国家代码、区域代码及电话号码。



在联系人条目的号码中插入暂停或等待

使用此功能，您可以方便、快捷的拨打分机、自动系统号码等。


查找此功能 开始  > 联系人




按键	功能
1 按  键	找到所需条目
2 按  键	选择条目
3 按  键	找到所需电话号码
4 按编辑 () 键	编辑电话号码
5 按  左/右键	在需插入符号的数字之间移动光标
6 按菜单 () 键	打开选项菜单
7 按  键	找到插入暂停或插入等待
8 按  键	插入相应符号
9 按完成 () 键	存储设置

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。





按键	功能
1 按  键 或 按接受 () 键	应答电话
2 按  键	结束并挂断电话

提示:

1. 当开启手机的翻盖应答功能时，打开翻盖即可接听电话。
2. 当开启手机的任何键应答功能时，可按任意键应答来电。

注: 按任意键应答时，按结束键、音量键、相机键、开关机键和执行拒绝功能的右功能键不能应答来电。








内部显示屏

待机屏幕是指手机已经开机，但并未进行通话或使用其他功能的标准状态。



在待机屏幕中，可看到：

- 显示屏顶部显示手机当前状态指示符。
- 显示屏中部显示近期约会、情景模式和短信等信息。
- 左、右下角显示功能键命令。


1. 中国移动定制手机和非定制手机在功能与显示上有所不同。
2.    为定制手机中特有的图标。
3. 定制手机的主页显示如下图所示：



注：您所使用手机的待机屏幕显示可能与本手册介绍的有所不同，请以您的手机显示屏显示为准。

外部显示屏

下表为外屏指示符图标及其说明：






下表为显示屏指示符图标及其说明：





图 标	说 明	图 标	说 明
	未读信息		正在充电
	蓝牙		射频关
	正在漫游		静音
	语音呼叫		扬声器
	拨号连接		TAP English 输入 法全部小写
	呼叫转移		
	保持通话		TAP English 输入 法首字母大写
	未接来电		
	电池电量		TAP English 输入 法全部大写
	电量低		
	信号强度指示		数字输入法
	无信号		耳机
	GPRS 可用		拼音输入法
	GPRS 正在使用		笔划输入法


注：此说明可能与您的手机有所不同，请以您手机的显示屏显示为准。



使用主屏键

在离开待机屏幕时，按主屏  键，返回待机屏幕。

- 待机屏幕是执行大多数任务的起始界面，屏幕顶部显示最近使用过程序的图标。反色显示程序图标并按  键打开程序，也可以按**开始** () 键进入程序列表进行选择。待机屏幕上也显示当前的时间和日期、近期约会、当前情景模式和未读短信个数。反色显示相应选项栏后按  键，可以打开相应选项。要查看联系人，按**联系人** () 键。

- 在待机屏幕，按  键打开**快速列表**。列表中显示可用模式类型或命令。如关闭电源、飞行模式、键盘锁定等。

注：当飞行模式开启后，手机无法接听或拨打电话，包括紧急呼叫。若要接听/拨打电话，必须关闭飞行模式功能恢复手机射频能力。请在使用飞行模式时遵守相关航空规定。

- 在待机屏幕下，按键盘键可以进行拨号。







使用导航键


使用导航键可以浏览菜单系统、更改功能设置或玩游戏。

注：通常情况下，按上/下键可浏览菜单或联系人条目。按左/右键可更改功能设置或编辑文字。

在待机屏幕下按导航键可执行以下操作：

- 按  键选择一个程序，按  键打开程序。
- 按  键选择一个条目，如：近期约会、情景模式或短信服务，可按  键打开程序或打开相关条目设置。

使用确认选择键



确认选择键（）用来确认您的选择。通常情况下，按确认选择键打开程序或设置，也可以选定或移除相应选项。


使用功能键


显示屏左右下角的文字，表示左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以执行相应功能。左右功能键的功能会根据手机的状态而改变。

在待机屏幕：




按键	说明
按左功能键  (开始)	打开开始程序列表。 注： 可以使用手机中预先安装的程序。要在手机中安装程序，请查看摩托罗拉 MPx220 配件的光盘。
按右功能键 	通常状态下进入以下功能： <ul style="list-style-type: none"> • 联系人：打开联系人列表 • 消息：阅读新短信 • 通话记录：打开通话记录列表

在程序列表，您可以通过按程序的相应数字键快速选择手机中的程序和设置。如在开始程序列表中按  键打开日历。

可以通过按数字键，选择与该数字键相对应的菜单选项。如在联系人菜单中按  键，选择**筛选**。

使用返回键

按返回键 () 返回到前一屏幕，或在编辑字符时删除一个或多个字符。


按键	说明
按  键	一次删除一个字符。
按住  键	删除多个字符。



使用菜单键

通常情况下右功能键执行菜单功能。按该键显示与当前屏幕相关的选项列表，选择选项执行相关命令。



按菜单 () 键


显示菜单选项

输入字符和数字

使用键盘键在手机中输入字符和数字。**TAP** 输入法用于字符输入，数字输入法用于数字输入。手机会根据您当前的输入要求自动选择适当的输入方法。屏幕右上角的状态指示符显示当前使用的输入法。

更改输入法

操作

按住  键直到屏幕右上角的状态指示符显示所需的输入法。



TAP 输入法

该输入法可通过连续按某数字键循环浏览该键所代表的字符或数字。

例如：


按键	说明
按    	输入字母“s”。
按    	输入单词“hat”。

当需要依次输入相同数字键上的字母时，等待手机接受当前字母且下划线消失后，才可继续输入下一个字母，这段等待的时间为 **TAP** 超时，您可以设置等待时间的长度。

更改 **TAP** 超时：



查找此功能 开始  > 设置 > 辅助功能

注：“>”表示进入下一级菜单而不是下一步。如果您不能找到所列菜单图标，请在“其他”中查找。

按键	功能
1 按  左/右键	在 多次按键超时 中选择所需的时间间隔
2 按完成 () 键	存储设置






在 TAP 输入法中输入标点符号

按键	说明
连续按  键	循环浏览常用标点符号。
按住  键	打开符号列表，选择符号。

在数字输入法中输入数字

在数字输入法中，按数字键输入所需数字。如果您选择的条目只允许输入数字，则手机默认的输入法为数字输入法。

插入符号

按键	功能
1 按住  键	打开符号列表
2 按  键	找到所需符号
3 按  键	选择并输入符号

使用特殊键

下表为输入法中相关按键的特殊功能。

在 TAP 中输入空格：




按键	功能
按  键	输入空格

另起一行：

按键	功能
按  键	另起一行

切换字母大、小写：

按键	功能
按  键	在全部大写，全部小写及首字母大写之间切换



注：在 TAP 输入模式下，每个句子的首字母默认显示为大写字母。

查看手机信息

使用关于选项查看手机操作系统的信息。包括版本号、版权信息和可用存储空间。

查找此功能 开始  > 设置 > 关于

主复位


在手机关机状态下同时按住  键和  键，根据屏幕提示，按相应功能键执行操作。

设置手机功能

设置日期和时间

您可以使用日期和时间功能设置时区、日期与时间及设置闹钟。


查找此功能 开始  > 设置 > 日期和时间

按键	功能
1 按  键	找到所需选项
2 按键盘键	设置所需选项

输入主人信息

您可以使用主人信息设置输入主人信息，如您的姓名、电话号码和邮件地址等。

查找此功能 开始  > 设置 > 主人信息


按键	功能
1 按  键	找到所需选项
2 按键盘键	输入所需选项



设置电源管理

使用电源管理设置更改背光，显示超时和查看电池电量。

查找此功能 开始  > 设置 > 电源管理

按键	功能
1 按  键	找到所需选项
2 按键盘键	查看和设置所需选项




通话功能


重拨

要重拨上一次呼叫号码：

按键	功能
按  键两次	重拨上次号码

拨打联系人条目中的号码



在待机屏幕按数字键输入电话号码，输入错误按  键删除。当输入的电话号码符合联系人及通话记录中的姓名或号码时，手机将自动显示该条目。



通
话
功
能





从待机屏幕拨打电话



按键	功能
1 按数字键	拼写联系人姓名或输入电话号码
2 按  键	从联系人列表中选择所需条目
3 按  键	拨打电话

提示：在待机屏幕，您可以直接按所需联系人姓名的拼音字母，拼写该姓名。屏幕会显示与该号码匹配的条目，您可以选择并拨打该条目。

从通信录中拨打电话

在联系人列表中找到要拨打的姓名，按  键拨打该电话。若联系人有多个号码，如：商务电话、移动电话等，可以将其中一个号码设为默认号码。打开所需联系人条目，找到所需的号码后按菜单键，选择**设为默认值**，将该号码设为默认号码。


查找此功能 开始  > 联系人

按键	功能
1 按  键	找到所需联系人
2 按  键	拨打该电话



提示：若联系人列表过长，在联系人列表可输入所需联系人姓名开头的字母，手机搜索全部联系人列表，并显示以该字母或拼音开头的相关条目。

拨打所需号码

查找此功能 开始  > 联系人

按键	功能
1 按  键	找到所需联系人条目
2 按  键	选择该联系人条目
3 按  键	找到该联系人条目中所需的号码
4 按  键	拨打该号码

语音拨号

通过说出语音指令拨打电话。

注：语音拨号功能可直接通过手机或线控耳机使用，但蓝牙耳机不可使用。

语音姓名拨号


可以说出存储在联系人条目中的姓名进行拨号。

通
话
功
能



在待机屏幕:

操作

- 1 按住音量键 () 上键打开语音识别。
- 2 出现提示后说“打电话”。
- 3 出现提示后,开始说存储在联系人列表中的姓名。
- 4 若该联系人条目中仅有一个号码,手机将自动拨打该号码;若该联系人条目中有多个号码,手机显示所有相关号码,并询问拨打哪一个号码。例如:说“工作”,手机将重复该指令并拨打工作号码。

更改姓名拨号工作方式

在语音识别不能肯定它是否正确地识别出名字或号码时,它会提问“您是说?”然后附上不超过三个选择的选项列表。您可以更改所有拨号功能的选项列表设置。要更改此功能:







- | 按键 | 功能 |
|--|--------|
| 1 按住音量键 () 上键 | 打开语音识别 |
| 2 按设置 () 键 | 打开设置菜单 |



按键	功能
3 按  键	找到 选项列表
4 按  键	选择 选项列表
5 按  键	选择 姓名拨号
6 按  键	选择所需选项
7 按 确定 () 键	存储设置

提高姓名识别的准确性

若手机经常不能很好的识别姓名指令，在待机屏幕按以下步骤设置：




按键	功能
1 按住音量键 () 上键	打开语音识别
2 按 设置 () 键	打开设置菜单
3 按  键	找到 敏感度
4 按  键	选择 敏感度
5 按  键	找到 姓名
6 按  键	选择 姓名



按键	功能
7 按  键	调节敏感度
8 按确定 () 键	存储设置

更改更新联系人信息方式

当开启语音识别功能时，它会检查联系人列表中是否有新添加条目或更改的名称。若联系人列表已更改，语音识别功能将重新加载全部列表名称。可以关闭自动更新并在方便时手动更新列表。要更改此功能：

按键	功能
1 按住音量键 () 上键	打开语音识别
2 按设置 () 键	打开设置菜单
3 按  键	找到更新联系人信息
4 按  键	选择更新联系人信息
5 按  键	选择配置
6 按  键	选择所需选项
7 按确定 () 键	保存设置




数字拨号

连续说出要拨打的电话号码，号码之间不能有停顿。

注：手机可以识别数字 0~9，例如：要输入 1800，对准话筒清楚地说出 1,8,0,0。

操作

- 1 按住音量键 () 上键打开语音识别功能。
- 2 出现提示后，说出“打电话”。
- 3 清楚地说出号码，号码之间不能有停顿。
- 4 若号码正确，说出“是”接通该号码。若不正确，说出“否”，将反色显示条移至下一条，或使用导航键在列表中选择正确的号码。

更改数字拨号工作方式

数字拨号选择列表功能开启后，您可以在拨打号码前查看和确认该号码，若关闭此功能，手机无需您确认便自动拨打已识别的号码。

要更改该功能：

通
话
功
能








按键	功能
1 按住音量键 () 上键	打开语音识别功能
2 按设置 () 键	打开设置菜单
3 按  键	找到选项列表
4 按  键	选择选项列表
5 按  键	选择数字拨号
6 按  键	选择数字拨号
7 按  键	选择所需选项
8 按确定 () 键	存储设置

提高数字识别的准确性

您可以使手机适应您的发音。系统需要录制一些数字序列来适应您的发音。


按键	功能
1 按住音量键 () 上键	打开语音识别功能
2 按设置 () 键	打开设置菜单
3 按  键	找到数字拨号



按键	功能
4 按  键	选择数字拨号
5 按  键	找到数字训练
6 按  键	选择数字训练
7 按确定 () 键	开始录音

提示：听到提示后，说出屏幕上显示的第一条数字序列，然后按屏幕提示完成练习。

拨打通话记录列表中的号码

通话记录列表中显示已接、拨出和未接的电话号码。您可以选择列表中的姓名或号码拨打电话。

查找此功能 开始  > 通话记录

按键	功能
1 按  键	找到所需拨打的号码或条目
2 按  键	拨打电话


通
话
功
能



拨打信息中的号码

当信息中出现带下划线的号码时，可以拨打该号码。

打开信息后：

按键	功能
1 按  键	找到带下划线的号码
2 按  键	拨打电话

拨打紧急电话

您的服务供应商设置了一个或多个紧急号码（如 112），即使在手机锁定、SIM 卡未插入也能呼出这些紧急号码。


注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您的手机的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。


按键	功能
1 按数字键	输入紧急号码（例如 112）
2 按  键	呼出紧急号码




管理通话记录

通话记录显示已接、拨出和未接电话的号码，每个条目都包括：时间及日期，通话时间，通话人姓名（如果已存储此姓名）。新号码被存储后，超出范围的较早的号码则被删除。

查找此功能 开始  > 通话记录

注：通过按菜单（）键，选择**筛选**，并选择所需的规则，筛选未接来电、已接来电、拨出电话或不筛选。

在通话记录中发送邮件

查找此功能 开始  > 通话记录

按键	功能
1 按  键	找到所需条目
2 按菜单（  ）键	打开选项菜单
3 按  键	找到 发送电子邮件
4 按  键	打开邮件系统，选择所需选项进行发送

提示：您需在联系人条目中输入电子邮件地址后方可编辑发送电子邮件。

通
话
功
能



保存通话记录中的条目到联系人

查找此功能 开始  > 通话记录

按键	功能
1 按  键	找到所需条目
2 按菜单 () 键	打开选项菜单
3 按  键	找到 保存为联系人
4 按  键	选择 保存为联系人
5 按选择 () 键	选择<新项目>
6 按键盘键	输入联系人相关信息
7 按  键	找到所需位置
8 按插入 () 键	插入条目号码
9 按完成 () 键	保存该联系人




快速拨号

通过指定快速拨号号码进行快速拨号，在待机屏幕按住一或两个键进行快速拨号，您可自定义的快速拨号条目为 2~99 条，通常第 1 条被保留设置为语音信箱号码。

注：仅存储在手机中的号码可以使用此功能。

要创建快速拨号快捷键：

查找此功能 开始  > **联系人**

按键	功能
1 按  键	找到所需联系人
2 按  键	打开联系人
3 按  键	找到所需电话号码
4 按 菜单 () 键	打开选项菜单
5 按  键	选择 添加快速拨号
6 按  键	找到 分配按键
7 按数字键	输入快速拨号号码
8 按 完成 () 键	存储快速拨号

要使用快速拨号拨打电话，在待机屏幕下：

操作


按住指定快速拨号号码相应的数字键，若指定的号码为两位数字，先按第一位数字，再按住第二位数字。




使用语音邮件



在待机屏幕：

操作

按住  键自动呼叫语音邮件。

设置语音邮件号码



查找此功能 开始  > 设置 > 电话 > 电话选项

按键	功能
1 按  上/下键	找到 线路 1 语音邮件号码 或 线路 2 语音邮件号码
2 按键盘键	输入语音邮件号码
3 按完成 () 键	保存设置

使用呼叫等待







若已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间可接收到第二个呼入电话的提示。

按键	功能
按接受 () 键	保持当前通话，并应答新来电
或 按  键	



要结束当前通话应答新来电：

按键	功能
1 按  键	结束当前通话
2 按 接受 () 键 或 按  键	应答新来电



提示：若要结束第二个来电并恢复被保持的通话，按**菜单** () 键，选择结束，将恢复与被保持电话的通话。

要结束新来电：

按键	功能
按  键	结束通话


保持通话

通话中，可以保持当前通话并恢复被保持的通话。

按键	功能
1 按 菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到 保持



按键	功能
----	----

3 按  键


保持当前通话

注：选择**恢复**可恢复被保持通话。


静音

在通话中使用静音功能。对方将无法听到您的声音。但您可以听到对方的声音。


按键	功能
----	----

1 按**菜单** () 键

打开选项菜单

2 按  键

找到**静音**

3 按  键

将当前通话静音

注：按**非静音**可恢复被静音的通话。

打开/关闭扬声器

在通话中，按住  键打开/关闭扬声器。





信息及聊天功能

编写彩信








彩信由多张不同的幻灯片组成，每张幻灯片可以包括图片、录像、声音（仅当添加照片时）和文字。

查找此功能 开始  > 收件箱
> 彩信 > 新建 

添加图片/录像

可以在彩信的每张幻灯片中添加图片或录像。


按键	功能
1 按  键	反色显示图片/录像区域
2 按  键	打开图片文件夹 提示： 您可以按菜单 (), 选择 选择视频 ，切换到录像列表。
3 按  键	找到所需图片或录像
4 按  键	添加图片或录像






添加文字

可以在彩信的每张幻灯片中添加文字或预置文本。







使用预置文本

按键	功能
1 按  键	反色显示文本区域
2 按  键	打开编辑文字框
3 按 菜单 () 键	打开选项菜单
4 按  键	选择 插入预置文本
5 按  键	找到所需文本
6 按 选择 () 键	选择文本
7 按 完成 () 键	添加文本

编辑预置文本

按键	功能
1 按  键	反色显示文本区域
2 按  键	打开编辑文字框
3 按 菜单 () 键	打开选项菜单






按键	功能
4 按  键	选择插入预置文本
5 按  键	找到所需文本
6 按菜单 () 键	打开选项菜单
7 按  键	找到编辑
8 按  键	选择编辑
9 按键盘键	编辑文本
10 按存储 () 键	存储文本

添加声音

可以在每张幻灯片中添加预置或已录制声音，如果您已经添加了录像，将无法添加声音。

使用预置声音

按键	功能
1 按  键	反色显示声音区域
2 按  键	打开声音文件夹
3 按  键	找到所需声音
4 按选择 () 键	添加声音




使用录制声音

按键	功能
1 按  键	反色显示声音区域
2 按  键	打开声音文件夹
3 按菜单 () 键	打开选项菜单
4 按  键	找到录音
5 按  键	选择录音
6 按录音 () 键	录制声音
提示：按停止 () 键可以 停止录制声音。	
7 按播放 () 键	播放声音
8 按停止 () 键	停止播放当前的声音
9 按完成 () 键	添加声音

管理幻灯片


您可以在彩信中进行添加、移除幻灯片等操作。



按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到幻灯片
3 按  键	打开子菜单，选择所需选项

预览彩信

发送彩信前，可以进行预览。




按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到预览信息
3 按  键	预览彩信

发送彩信






您可以编辑并发送彩信。



按键	功能
1 按键盘键	在至框中输入收件人的电话号码或邮件地址
或	
按菜单键 () > 收件人 > 添加	从地址列表中选择联系人电话号码或邮件地址
	提示: 可以添加多个电话号码或邮件地址并用分号隔开。
2 按  下键	反色显示主题框
3 按键盘键	输入信息主题
4 按发送 () 键	发送彩信

设置发送属性

使用选项菜单自定义发送属性。



按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到发送选项
3 按  键	打开选项列表, 设置所需选项



查看彩信





查看不同信息文件夹中的彩信。



查找此功能 开始  > 收件箱 > 彩信
> 菜单  > 文件夹

按键	功能
1 按  键	找到所需文件夹
2 按  键	选择文件夹
3 按  键	找到所需信息
4 按  键	查看信息







查看彩信中的文件

查看多媒体信息中包含的文件。

查找此功能 开始  > 收件箱 > 彩信
> 菜单  > 文件夹

按键	功能
1 按  键	找到所需文件夹
2 按  键	选择文件夹



按键	功能
3 按  键	找到所需信息
4 按  键	选择信息
5 按菜单 () 键	打开选项菜单
6 按  键	找到 目标查看
7 按  键	选择 目标查看 ，打开文件列表，选择所需查看的文件
提示：按菜单 () 键后可以执行相应功能。	

彩信设置



设置信息发送尝试次数和选择网络连接类型等选项。


查找此功能 开始  > 彩信设置




提示：按菜单后选择**彩信中心设置**可以查看或编辑更多设置。





设置新邮件帐户




 在发送和接收邮件信息前，需先完成邮件帐户的设置。可以通过同步直接连接网络服务供应商的邮件服务器或集团网络发送邮件信息。您的网络服务供应商可能已预先设置了该邮件配置。具体设置请与您的网络服务供应商联系。



查找此功能 开始  > 收件箱
> Outlook 邮件 > 菜单 
> 选项 > 帐户设置 > 菜单 
> 新建

在空白处填入适当的信息，按**下一步** () 键继续，按**完成** () 键完成邮件设置。

从互联网接收邮件




 可以通过收件箱同步或连接邮件服务器接收邮件信息。当连接邮件服务器或与计算机同步收件箱时，原始信息在邮件服务器或计算机中保留。





查找此功能 开始  > 收件箱
> Outlook 邮件 > 菜单 
> 发送/接收



接收全部邮件信息

可以指定接收完整的邮件信息。完整的邮件信息会在下一次同步或连接邮件服务器时接收。

查找此功能 开始  > 收件箱
> Outlook 邮件

按键	功能
1 按  键	找到所需邮件信息
2 按菜单 () 键	打开选项菜单
3 按  键	找到标记下载
4 按  键	接收完整邮件信息


提示：删除手机中的邮件信息后，在下一次连接邮件服务器时，邮件服务器中的邮件信息也将被删除。

接收邮件附件

下载邮件附件至手机。附件在邮件信息底部以带有图标的超级链接的形式显示，超级链接的文字内容包括附件大小及文件名称。根据文件大小您可以决定是否下载该附件。


提示：在 POP3 信息中，附件的大小省略。



查找此功能 开始  > 收件箱
> Outlook 邮件

按键	功能
1 按  键	找到包含附件的邮件
2 按  键	选择邮件
3 按  键	找到所需的附件
4 按  键	接收附件

查看已下载附件

查找此功能 开始  > 收件箱
> Outlook 邮件

按键	功能
1 按  键	找到包含附件的邮件
2 按  键	选择邮件
3 按  键	找到所需已下载的附件
4 按  键	查看该附件



注：仅能查看手机支持的附件格式。要查看其它格式附件，需下载第三方应用程序到手机。







编写和发送短信或邮件


手机可通过收件箱或联系人编辑或发送短信或邮件。

在收件箱中发送短信或邮件


查找此功能 开始  > 收件箱
> 短信/Outlook 邮件
> 新建 





按键	功能
1 按键盘键	在收件人框中输入收件人电话号码（短信）/邮件地址
或	
按菜单  键> 插入联系人	从联系人列表中选择收件人 提示: 在收件人或抄送(Outlook 邮件)框中输入联系人, 在 Tap 输入法中按  键输入分号隔开每个联系人, 在主题框中输入邮件信息的主题。
2 按  下键	反色显示正文框
3 按键盘键	输入内容
4 按发送 () 键	发送



提示：在 TAP 输入法下按住  键打开符号列表，可以输入所需符号。

从联系人中发送邮件或短信

查找此功能 开始  > 联系人

按键	功能
1 按  键	找到所需的联系人
2 按  键	选择联系人
3 按  键	找到所需邮件地址或电话号码（短信）
4 按  键	选择邮件地址或按菜单（  ）键后选择 发送短信 （短信） 提示： 若选择发送短信息，跳过 5~6 步。
5 按  键	找到 Outlook 邮件
6 按  键	选择 Outlook 邮件
7 按键盘键	输入相关内容
8 按 发送 （  ）键	发送信息



发送前设置发送报告

在邮件和短信发送前：

按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到消息选项
3 按  键	选择消息选项
4 按  键	选定要求获得消息送达通知
5 按完成 () 键	存储设置

在信息和邮件中插入常用短语

您在编写信息或邮件时可以插入常用短语。




在正文、主题或文字框：

按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到插入常用短语
3 按  键	选择插入常用短语
4 按  键	找到所需短语
5 按插入 () 键	插入该短语



在彩信中插入预置文本

您在编写彩信时可以插入预置文本。

按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到插入对象
3 按  键	打开子菜单
4 按  键	找到预置文本
5 按  键	选择预置文本
6 按  键	找到所需文本
7 按  键	插入文本

编辑常用短语


- 查找此功能 开始  > 收件箱
 > 短信/Outlook 邮件/彩信
 > 菜单  > 选项
 > 编辑常用短语



按键	功能
1 按  键	找到所需修改常用短语
2 按键盘键	编辑该文字
3 按完成 () 键	保存修改



在邮件中插入录音

在邮件信息中，要插入录音：

按键	功能
1 按菜单 () 键	打开选项菜单
2 按  键	找到插入录音
3 按  键	选择插入录音
4 按录音 () 键	开始录音
提示：按停止 () 键停止录音	
5 按完成 () 键	插入录音

注：邮件中只可以创建一个录音文件，新文件会覆盖前一个文件。

从 SIM 卡中导入短消息


查找此功能 开始  > 收件箱
 > 短信 > 菜单  > 选项
 > 导入 SIM 卡消息

注：您无法从手机导出信息到 SIM 卡。SIM 卡导入信息到手机时，SIM 卡中的信息不会被删除。


打开邮件/短信


接收到的邮件信息和短消息存储在收件箱中。使用菜单选项可以删除、转发和答复信息。您还可以打开选项菜单，设置相应选项。




查找此功能 开始  > 收件箱
 > 短信/Outlook 邮件



按键	功能
1 按  键	找到所需信息
2 按  键	查看该信息

提示：若要为发件人号码创建联系人条目，打开所需信息后按**菜单** () 键，选择**保存为联系人**。

使用收件箱菜单选项

查找此功能 开始  > 收件箱
 > 短信/ Outlook 邮件/彩信
 > 菜单 

下表为信息菜单中，选项及相关功能说明：


选项	说明
删除	删除选择的条目。
答复	可以选择 答复 、 全部答复 或 转发 。
文件夹	显示全部文件夹。
切换帐户	在收件箱中的帐户之间切换。
移动	移动所选条目到其他文件夹。
标记为已读/未读	更改选择的条目为已读或未读。
标记下载	下一次连接邮件服务器时提取全部邮件内容。

选项	说明
选项	打开选项菜单, 可以设置所需选项。
发送/接收	连接服务器发送和接收。

注：以上功能选项在不同的状态下可能会有所不同，请以实际为准。

设置选项菜单

您可以更改信息的显示及发送设置，编辑常用短语等选项。

查找此功能 开始  > 收件箱
 > 短信/ Outlook 邮件/彩信
 > 菜单  > 选项

下表为信息中选项及相关功能说明：

选项	说明
显示	设置屏幕显示内容方式。
发送设置	可以设置答复时是否包含原始内容的副本，将已发送邮件存储一个副本等。
编辑常用短语	编辑可插入的常用短语。




选项	说明
签名	设置所需帐户的签名。
帐户设置	设置手机接收和发送邮件信息（您的网络服务供应商或网络管理委员会提供相关连接邮件服务器的信息。）
导入 SIM 卡消息	从 SIM 卡导入短消息到手机中。

查看文件夹



手机在以下文件夹中存储信息：

选项	说明
草稿	存储发送前保存的信息。
发件箱	存储要发送的信息直到发送。
收件箱	存储接收的信息。
已发送的邮件	存储已发送邮件信息的副本。
已删除的邮件	存储已删除信息。

查看信息文件夹：

查找此功能 开始  > 收件箱
 > 短信/ Outlook 邮件/彩信
 > 菜单  > 文件夹



按键	功能
1 按  键	找到所需文件夹
2 按  键	查看文件夹

注：若邮件帐户支持文件夹功能，手机可以查看在邮件服务器中的文件夹结构。从服务器下载的邮件信息会自动存储在相应的文件夹中。

使用 MSN[®] Messenger



使用手机中 MSN[®] Messenger 发送即时通信信息。手机中 MSN[®] Messenger 提供与计算机中 MSN[®] Messenger 相同的聊天环境。在此环境下您可以：

- 发送和接收即时通信信息。
- 查看 Messenger 联系人表中其他用户状态。
- 邀请其他用户进行聊天。
- 锁定联系人，使其无法查看您的状态和给您发送信息。

登录/退出 MSN[®] Messenger

查找此功能 开始  > MSN Messenger



按键	功能
1 按登录 () 键	准备登录 MSN® Messenger
2 按键盘键	输入登录名和登录密码。如果需要, 可以选择记住密码来保留输入的密码
3 按登录 () 键	登录 MSN® Messenger
4 按菜单 () 键	打开选项菜单
5 按  键	找到注销
6 按  键	退出 MSN® Messenger

注: 若不退出 MSN® Messenger, 它将保留数据连接。

发送即时通信信息

登录 MSN® Messenger 后:

按键	功能
1 按  键	找到要发送信息的联系人
2 按发送 () 键	选择该联系人
3 按键盘键	输入信息内容
4 按发送 () 键	发送信息

下表为编辑 MSN[®] Messenger 信息时的菜单选项：


选项	说明
我的文字	添加常用文字信息。
邀请	邀请联系人进行聊天。
聊天	查看谁正在聊天或在两个聊天中切换。

下表为 MSN[®] Messenger 联系人列表中，常用菜单选项：

选项	说明
添加联系人	创建联系人。
删除联系人	删除已选择联系人。
锁定/解锁	锁定/解锁已选择联系人查看您的状态和给您发送信息。

更改当前状态

在 MSN[®] Messenger 联系人列表中：



按键	功能
1 按  键	找到您的姓名
2 按  键	选择您的姓名
3 按  键	找到所需状态说明
4 按  键	选择该状态说明

更改显示名称

在 MSN[®] Messenger 联系人列表中:



按键	功能
1 按菜单 () 键	找开选项菜单
2 按  键	找到选项
3 按  键	选择选项
4 按  键	找到 Passport 帐户
5 按  键	选择 Passport 帐户
6 按键盘键	输入新姓名

注：只有登录 MSN[®] Messenger 后才可以更改显示名称，当使用 MSN[®] Messenger 时，连接不会超时或终止。以下情况除外：

- 用户结束即时通信连接
- 用户接受语音呼叫
- 拨打语音呼叫
- 关闭手机
- 手机不在服务区



自定义手机设置

您可以按个人喜好和习惯更改手机设置。

电话设置



使用电话设置功能进行呼叫转移、呼叫等待等设置。

查找此功能 开始  > 设置 > 电话

下表列出的是电话设置中的选项和功能。


选项	说明
电话选项	可以更改语音邮件号码和短消息服务中心号码,按任意键应答电话等。
固定拨号*	启用或关闭固定拨号及编辑号码。
呼叫等待*	打开或关闭呼叫等待。
呼叫转移*	将所有电话有选择地转移到其它电话机。
频道*	设置小区广播。
网络	设置网络,如确认当前网络,将网络选择从自动改为手动,网络选择等。
限制通话*	可以限制呼入、呼出电话。

* 取决于 SIM 卡或网络支持。



声音设置

自定义手机收到文字信息或来电等事项的提示音。

查找此功能 开始  > 设置 > 声音

从计算机下载声音

操作

- 1 在计算机上找到声音文件，并复制该文件。
- 2 通过 USB 数据线将手机与计算机连接上。
- 3 在计算机上打开 **ActiveSync®**，单击**浏览**，双击**我的 Smartphone**，双击 **storage**，双击 **Application Data**，双击 **Sounds**，然后将声音文件粘贴到该文件夹。
注：如果该文件夹不存在，新建一个文件夹。
- 4 在手机待机屏幕，按**开始** () 键，选择**设置**，然后选择**声音**。
- 5 按  上/下键选择所需自定义选项，按  左/右键选择声音。
- 6 按**完成** () 键，存储设置。

注：

- 由于每个计算机的系统可能不同，您所看到和使用的选项可能会有所不同。手册描述仅供参考，请以实际为准。




- 您需使用 3.7.1 版本或更新的 Active Sync 软件。

情景模式

使用情景模式设置铃声类型、音量或闹钟类型等。
使用情景模式，可方便、迅速地更改提示方式。当前模式的名称显示在待机屏幕上。



查找此功能 开始  > 设置 > 情景模式

提示：您也可以通过从待机屏幕选择情景模式框后选择一个模式及通过从待机屏幕按  键后在快速列表选择一个情景模式。

注：当有耳机插入时，耳机模式自动开启。

修改情景模式

查找此功能 开始  > 设置 > 情景模式




按键	功能
1 按  键	找到所需模式
2 按菜单 () 键	打开选项菜单
3 按  键	选择编辑
4 按  键	找到所需选项进行修改
5 按完成 () 键	存储设置

手机处于以下模式时，才可查看相关内容：

选项	说明
耳机	您无需从快速列表中选择耳机模式。只有当耳机连接到手机时，耳机模式开启。从手机上移开耳机，耳机模式关闭。
车载	您无需从快速列表中选择车载模式。当车载装置连接到手机时，此模式开启。从手机上移开车载装置时，车载模式关闭。
免提	您无需从快速列表中选择免提。通话期间开启免提后，此模式自动开启。结束通话时将自动关闭。

更改主屏幕

使用主屏幕设置对主屏幕布局、色彩方案、背景图像和超时进行更改。



查找此功能 开始 () > 设置 > 主屏幕

用下载图像自定义主屏幕

操作

- 1 在计算机上找到图像文件，并复制该文件。
- 2 通过 USB 数据线将手机连接到计算机上。
- 3 在计算机上打开 ActiveSync[®]，单击浏览，双击我的 Smartphone，双击 storage，双击 Application Data，双击 Home，然后将图像粘贴至该文件夹。

注：如果该文件夹不存在，新建一个文件夹。

- 4 在待机屏幕，按开始 () 键，选择设置，然后选择主屏幕。
- 5 在背景图像下，选择所需图像。
- 6 按完成 () 键，存储设置。

注：

- 由于每个计算机的系统可能不同，您所看到和使用的选项可能会有所不同。手册描述仅供参考，请以实际为准。



- 您需使用 3.7.1 版本或更新的 Active Sync 软件。

更改区域设置

您可以使用区域设置功能进行手机的语言、日期样式、时间格式等的更改。

查找此功能 开始  > 设置 > 区域设置

使用辅助功能

您可以通过辅助功能设置按键超时，通话时提醒的音量等。

查找此功能 开始  > 设置 > 辅助功能

使用高级手机设置

您可以设置翻盖应答电话功能，外部显示屏类型等内容。

查找此功能 开始  > 设置 > 话机设置

